अनुवादक के दो शब्द

सर्व प्रथम सन् १६४१ ई० में श्री देवधर जी की 'सरजाम परिचय' नामक पुस्तक पढ़ने को मिली। यद्यपि पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थी तथापि महाराष्ट्री भाइयों के सहवास में 'रहते हुए मराठी भाषा सीखने ब्यौर बोलने की जो प्रवल इच्छा रही, उसी के फलस्करूप मैंने इसे प्रेमपूर्वक आद्योपान्त पद लिया ब्यौर छछ मनन भी किया। पुस्तक की उपयोगिता देख कर सुमे स्वभावतः यह इच्छा हुई कि यदि यह पुस्तक हिन्दी में भी छप जाय तो अधिक लोगों को इससे लाभ हो सकता है। बस, क्या था? यही इच्छा वलवती हो इसके अनुवाद का कारण पती।

चिषि मैंने इसका अनुवाद करना उसी समय प्रारंभ कर दिया था परन्तु कुछ जन्य तथा मुख्यतः अगस्त १९४२ के आन्दोलन में जेल यात्रा की वजह से इसे पूरा ने कर सका। खेल से बापस आने पर विहार प्रान्तके खादी विद्यालय सिमरी (दरभंगा) में रहने का अवसर सिला तो इसे पूरा कर पाठकगण् की सेवा के योग्य बनाने में बड़ी सहायता मिली।

मन में सर्वदा इस अनाधिकार चेष्टा पर भय बना रहता है कि कहाँ मेरा मराठी भाषा का यह तुच्छ ज्ञान और कहाँ (**स** ;)

अनुवाद का यह गुरुतर कार्य! एक भाषा के भावीं को दूसरी भाषा में वद्रूप बदल देने का कार्य वही क्रोशल पूर्वक कर सकते हैं जो दोनों भाषाओं के पंडित हों। परन्तु मैंने, दो में से एक का भी ज्ञाता या पंडित न होते हुए भी, इसका हिन्दी में अनुवाद करने की धृष्टता की है। सम्भव है अनेक जगहों पर मैं ठीक र भावों को प्रदर्शित करने में असमर्थ पाया जाऊँ। ऐसे स्थानों पर पाठक बन्द भाषा की शुद्धता अशुद्धता पर ध्यान न देकर भाषों से ही काम चला लेने का कष्ट करें तो बड़ी कुपा होगी।

अनुवाद करते समय मैंने वरावर यह ध्यान रखा है कि सर्वा साधारण के सममने योग्य शब्दों का ही उपयोग करूं। हाँ, कुछ पारिभाषिक शब्द जो स्थान विशेष में ही प्रचितत हैं शायद सर्वसाधारण को समम मे न आयें। 'प्रन्तु ऐसी प्रस्तकों में ऐसे विशेष शब्दों का आना तो अनिवार्य ही है। जहाँ तक हो सका है पारिभाषिक शब्दों को मैंने 'निवक्क लेख संग्रह' मे जिस्कित हिन्दी के शब्दों को ही लेने की कोशिश की है। कुछ शब्द ऐसे भी जिए हैं जो एक ही स्थान में प्रचलित हैं, परन्तु अधिक भाव व्यंजक होने से अन्यत्र के लिए भी आवश्यक जान पढ़े हैं। भावानुवाद का ध्यान रखते हुए भी कहीं २ शब्दानुवाद ही करना पड़ा है। पाठक गण कुपया इसे स्थान करेंगे।

में उन सक्तनों के सम्बन्ध में दो. शब्द कह देना अनुचित

नहीं सममता जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में सर्वादा अपना वरदहस्त मेरी पीठ पर रखा। ज्यादरणीय श्री देवधर भी (मूल लेखंक) के लिए जी कुछ लिखें थोड़ा है जिन्होंने इसके अनुवाद की स्वीकृति देकर आभारी किया। परमा-दरणीय श्री माताप्रसाद्धर द्विवेदी, व्यवस्थापक खादी विद्यालय ्रिसरी (हरभंगा) को भी धन्यवाद दिये विना नही रहा नाता जिन्होंने अपना श्रंमूल्यः समयः श्रीर सहयोग देकर उसे सफल बनाने में हाथ बटाया। अन्त में पूज्य ब बू लक्षी नारायण जी, मंत्री, घा० भा० च० संघ विहार शाखा छा भी कोटिशः माभार मानता हूं जिन्होंने कागज की इस महँगी के जमाने में भी इसे प्रकाशित करने का सारा भार उठा कर मुक्ते कृतकार्य बनाया है। यह कहा जाय कि इस पुस्तक के आपतोगों के श्य में पहुंचने का सारा श्रेय पूच्य लक्सी बाबू को है तो कोई ्र अत्युक्ति न होगी।

सिमरी २४-४-४५ ई०: - रामनरेश सिंह



प्रश्तावना

खाड़ी शास्त्र का अभ्यास करनेवालों के लिए, खादी कार्य में जो साधन उपयोग में लाये जाते हैं , उनकी जानकारी प्राप्त करानेवाली एक छोटी सी पुस्तक की श्रावश्यकता थी। खाड़ी विद्यालय में शिक्षण प्राप्त करनेवाले दिद्यार्थियों को भी इस प्रकार की पाठमाला की श्रावश्यकता जान पड़ी। इस कमी की पृति करने के उद्देश्य से कपास का बीज निकालने से टेफर सूत कातने तक की क्रियाशों में लगनेताले श्रीजारों की जान-कारी यहाँ देने का प्रयत्न किया गया है। और इसीलिए इस पुरतक का नाम "सर्जाम परिचय" रखा गया है।

प्रदुख श्रीजारों की श्रावश्यकता, उनका उपयोग, उनके श्राकार व प्रकार नगैरह के नारे में विचार करते हुए इसमें उन के श्रान्तरिक भागों का भी विवंदण दिया गया है। उन उन साधनों में रह जानेवाले दोपों का दिग्दर्शन कराते हुए उन्हें श्रच्छी श्रवस्था में रखने के लिए क्या २ करना पड़ता है इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है।

साधनों का विचार करते हुए प्रसंगानुसार छन पर होनेवाली किया का भी किसी २ स्थान पर निर्देश किया गया है। इसी प्रकार से कुछ पाठों में 'सरंजाम' का श्रथवा उसका भीतरी

विवरक न होते हुए भी इन्हें नहीं स्थान दिया गया है। 'कंप व स्वगति', 'बर्खें भें तक्कए का योग्य स्थान' 'तकुए का फेरा' इत्यादि पाठ इसी कप में किले गये हैं। इन पाठों का उन उन सायनों से कार्ति समिकट का सम्बन्ध होने से पुनवक्तिः दोष स्थीकार करते हुए भी धनका विचार किया गया है।

ं बालकों को एखोगें के द्वारा शिक्ता देने की दृष्टि से उन २ ्रे भी बारों पर से काँ त २ सी शिंदा प्रान्त में दी जा सकेगी. इसकी कल्पना आने के बिए पाठ के अन्त में - शिक्तकों को सूचना' दी गई है । वर्षा स्कूल के शिल्कों को इसका उपयोग

हो इसे ही ज्यान में रखा गया है।

सामवद, २४ मई १९४१

किञान देवभर

विषय-सूची

पाठ	प्रकरण का नाम	बुख
2	भोटनी	. 8
.٩	धनुष •••	30
3	ं तांत •••	34
8	मुठिया 🦠 💛 📆	23
4	चटाई	30
Ę	्रानी संताई	38
•	पूनी पटड़ा और इत्था	, 3 10
4	काँकर और चर्महा	38
9	श्रात्सा	४३
१०	🖊 कर्म और स्वगति	80
रर	मूठ •••	×3
१२	पंत्रा '	५६
१३	सत्त्या	29
१४	' धुनकी	\$?
१५	तकली	69
25	राख व पुष्टिपत्र या काग्ज की त€ती	4
20	तकुत्रा	98
35	षिरीं	96
29	चमरख	64
20,	फिरकी, चकती या दिमरका	59
38-	मिए या कंठो	98.
२२	, मोदिया या मोहरा	95
		·

	~ (·	\$)	•	
पाठ	ं प्रकरण स	Er wer		
े २३	ं अमात या इ		. ^.	á a
੨ ੪´	माल	भवर ।	***	96
₹4 £ '	गति चक्र '	•	. •••	308
. 9 .		•	***	: 804
₹9	- धुरी या धुरा	· N'		१०९
36	क्षेर गुटके आ	थवा खुर 🏸	*** * 5	' ११३
29	हत्या, चलीन	ा, मूठ या घुः	मौना	. 558
	माचा या सार	या	~ ·	१२०
80, 2	धुराधर, ब्राव	ती श्रथवा स	ामी -	१२३
- ३१	तल _	•		1820
३ २	कमान यो हिं	ना" ं		? \$0 -
देहें	अट्रेरन और	परेता '	***	१३३
18	चर्खें में तकुए	का योग्य स्थ	ान '	१३८
24	तकुए का फेरा	و تنديم	***	188
३ ६	सावली चर्ला		,	१४९
३७ ′	चर्यदा चक्र			१५२
1 6 · 34	संगंन चर्चा			1844
२२(शेपांश)	' मोढ़िया में न्य	। संघार		१६१
रिरिष्टि १	व्याख्या	. 6	***	१६२
गरिशिष्ट २	कोष्टक	,	*** 15	१६४
रिशिष्ट ३	लंकड़ी का कोष्ट	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
रिशिष्ट ४	श्रीनारीं,या सा	धनो के उता	•••	१६६.
रिशिष्ट ५	सर्जाम आदि	ने ता ना पाना के बन्द्रमान म	··· ^	१६७
, ,	21.4	ने तमान'सै	्ष्य	१७७
•		, , -	ĵ	, ,
			,	1 •
-		,		•

ओटनी

कपास के तन्तुश्रों श्रौर बीजों को अलग र करने की किया को श्रोटाई कहते हैं। जिस साधन के द्वारा ब्रह कार्य होता है उसे श्रोटनी कहते हैं।

सूत फातने का काम जिस-प्रकार विना साधन के हो सकती है उसी प्रकार छोटाई भी विना साधन के हो सकती है। परन्तु यदि साधन होरा काम लेना हो तो उसकी नीचे जिखी & पड़र्तियाँ हो सकती हैं:—

१--हाथ सलाई-पटरी छोटर्ना।

२---पॉव सलाई-पटरी ऋोटनी।

३—हाथ स्रोटनी ।

'ध-पॉव खोटर्ता । '

४-जिनिंग फेंबर्टरी में काम आनेवाली यंत्र शोटनी ।

यदि कपाग के जिन्तुकों को उसके बीजों से अलग करना है तो तन्तुकों की दनाये रश कर दीज को आगे ढफेलना पड़ता है। बाँयें हाथ से बिनौजे को सजबूत पकड़ कर दाहिने हाथ से तन्तुओं को सीज कर अलग कर सक्ते हैं। इस प्रकार

चिटकी से खींच कर तन्तु निकालने में विशेष प्रकार का दबाव डालना पड़ता है। गन्ने का रस निकालते समय या तिल का तेल निकालते समय भी एक प्रकार का दबाव डाला जाता है। परन्तु रस या तेल द्रव रूप हैं और बिनौले घन स्वरूप अर्थात् ठोस हैं। उनमें लम्बाई, चीढ़ाई, सब्ती, गोलाई आदि होती है श्रीर उन पर छितका होता है। उनके इस श्राकार का जाभ उठाकर उनको सामन द्वारा तन्तुओं से अनग करते हैं। जन्तु बारीक व तस्त्रे होते हैं। उनके इस गुरू का उपयोग ओटाई में किया जाता है। एक पटरी पर कैंपास अर्थात् तन्तु सहित विनौलों को रख कर बेलन जैसी कोई चीज देकर यदि उसे येलने लगे तो वह तन्तुश्री को द्वाता हुआ आगे बढ़ेगा और. अन्त में विनीले के पाछ जा कर दक जायेगा। यदि उस समय भी हम बेलना जारी रखेंगे तो बिन्येला तन्तुक्यों से अलग हो-जायेगा। इस प्रकार के साधन की हाथ-सताई-पटरी श्रोटनी कहते हैं।

इस काम के लिए मामूली किसी पटरी या सलाई से काम नहीं चलेगा। साधन ऐसा होसा चाहिए जो बिनौते से सन्तुत्रों को खींच कर अलग कर सके। इस लिए—

१-सलाई या पटरी पर गड़े या चढ़ाव उतार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु खोंची में छुस जादेंगे उन पर सलाई व पटरी का दवाव नहीं पढ़ेगा और विवा दवाव के तन्तु विमीलों से कता नहीं होंगे।

- २-पटरी विलक्कल विकनी नहीं होनी चाहिए। कुछ ख़ुरदुरी होनी चाहिए। चिकती पटरी पर से जिन्नीले, हुई आहि सब किसलते रहते हैं।
- अ-प्रदरी इस प्रकार चनानी चाहिए कि उसके तन्तु आहे रहें। जक़दी के तन्तु चाहे इहने से खंबाई से चन्तुओं सर पूरा दूबाव मदते हुए वह अपसानी से चलाई ज्ञा सकती है।

%-प्रदरी के पाये लगा देने से बह कामग नहीं करेगी।

- ५-सलाई भारी होने से उसका वजन पूरी तरह पड़ता है, इस लिए सलाई लकड़ी की न बना कर लोहे की बनाना अच्छा
- ंहै। लकड़ी की सलाई के टूटने का भी डर रहता है।
- ६-सताई का आकार चेतन जैसा होना चाहिए अर्थात् ओटने क्रेक्शन प्रकोटी और प्रकड़ने क्रेक्शनं पर प्रवत्ती ।
- अ-प्रताई-पर बारीक खाँचे अवा होने से काम ठीक होगा। खाँचे भोटे होने से विनीते के दव कर दूटने की सम्भावमा - - यहती है।

पटरी पर तन्तु सहित विनीले की रख कर उस पर सलाई रख कर उन्तु की दबाना और उसको इस प्रकार आगे ढकेलना कि तन्तु जहाँ के तहाँ रहें और विनीला आगे चलता जाय। यह किया द्रायों से की जाती हैं इसलिए इस पद्धति की हाथ-सलाई-पटरी ओटन पद्धति क्रहते हैं। यदि यह काम पांव से किया जाय तो उसे पांव-पटरी-सलाई श्रोटन पद्धति कहेंगे! पांच से यह कार्य करते, समय कारीगर एक मांची पर नैठता है। पटरी और सर्लाई को नीचे पाँच के पांस रखता है और पैर के दोनों तलवे सलाई के दोनों तरफ रख कर इसको पटरी पर आगे पीछे ढकेलता रहता है। तलवे दर्द करने सगते हैं इसलिए खंड़ाऊँ जैसी लकड़ी की पटरियाँ पहनी जाती हैं। कारीगर सलाई आगे पीछे हटाते सगय मुक कर एक हाथ से तन्तु सहित बिनौले रखता जाता है और दूसरे हाथ से वन्तु खीचता जाता है। इस पद्धित से काम जल्दी होता है। देहातों में यह पद्धि दिखाई पड़ती है। इस पद्धित में पटरी की जगह पत्थर भी काम में लाया जाता है। हाथ सलाई पटरी में जितनी विशेवतायें होती हैं वे सब इस पद्धित में काम आनेवाली सलाई पटरी में भी होनी चाहिए।

हत्पर की होनों पद्धतियों में पटरी स्थिर रहती है और सलाई चलती है। इसलिए इस साधन के द्वारा एक निश्चित परिमाण में ही रूई निकाल सकना संभव होता है। यदि सलाई छोर पटरी दोनों ही फिरती हों तो उत्पत्ति-कार्य अधिक परिमाण में हो सकता है। इसका कारण यह है कि पटरी के स्थिर रहने पर सब काम सलाई को ही करना पड़ता है। अदि पटरी थी चलने लगे तो काम जल्दी जल्दो होने लगे। इस अकार का काम हाथ ओटनी से दोनों चेलनों के चलने से होता है इसका अर्थ यही सममना चाहिए मानो पटरी ने ही वेलन का रूप घारण कर लिया है।

हाथ श्रोटनी एक बहुत प्राचीन साधन है। वह सब जगह दिखाई पड़ती है। कपास की किस्म के श्रतुसार स्थान स्थान पर वह भिन्न २ रूप की पाई जाती है।

- १-वह हाथ श्रोटनी जिसमें दोनों रुत या वेतन सकड़ी के हों स्रोर समान मोटे हों।
- २-जिसमें दोनों रूल लकड़ी के हों और एक तरफ ढलवॉ उतरे हुए हो।
- 2-जिसमे दोनो रूल लकड़ों के हीं पर एक मोटा व दूसरा पतला हो।
- थ-जिसमें एक रूल लकड़ी का व दूसरा लोहे का हो (लोहे का पवला रहता है)।
- ५-वारीक लोहे का रूल (कणा) समान गोलाई का हो।
- ६-कणें लम्बाई में कोणाकृति हों।
- ७-कणा खाँचदार हो।
- ८-कर्णे पर की लम्बाई पर समानान्तर रेखायें पड़ी हों।

कणा श्रीर लाट (मोटा रुल) की मोटाई में बहुत से भेद दिखाई देते हैं। इनके अजुपात में भी अन्तर होता है। लाट वनवाने के लिए ऐसी लकड़ी चुनेनी चाहिए को चिमड़ी और मजबूत हो श्रीर घर्षण सहन करने योग्य हो। इस काम के लिए वबूल की लकड़ी अच्छी होती है। गुजरात में 'तण्छ' नामक वृत्त की लकड़ी काम में लाई जाती है। ओटते ओटते को लकड़ी चिकनी हो साती है यह ठीक नहीं रहती। श्रीटाई के घर्षण से जिस लकड़ी के तन्तु उठ आते हों वैसी लकड़ी अच्छी रहती है। इस दृष्टि से बबूल के बंनिस्वत 'तण्छ' ज्यादा अच्छी रहती है।

लाट और कणा एक दूसरे के विरुद्ध फिरते हैं इसलिए उनके एक सिरे पर प्रेंच बना रहता है। इस पेंच के द्वारा कणा और लाट एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। इसलिए लाट को फिराने से कणा अपने आप फिरने लगता है। लाट कणे से मीटी होती है इसलिए इसके फिरने से कणा रनाभाविक रूप से ही तीन गति से फिरता है। लाट को फिराने के लिए इस में हरणा लगाया जाता है।

क्रणा और लाट यहि अमात ओट्राई के हैं जो काम जल्दी नहीं होगा; धीरे धीरे होगा। अदि अणे अरखंने नहीं हैं और वह गोल है तो फिसलन बढ़ेगी और काम क्यादा नहीं होगा। रेखा, खाँने आ कोण होने से लाट व कणे के बीच बन्तु जल्दी जल्दी य पूरी प्ररह दुवते हैं।

क्या य लाट के बीच में यदि अन्तर त्यादा है या क्रियों की रेखायें, खाँचे या क्रिया बड़े हैं ती निनील के उनमें चले जाने या घुस जाने की संभावना रहती है। अौर विनीला फूट जाने से तच्छ के साथ दूटा भाग भी चाहर चला जाता है। और यदि करो व लाट का अन्तर कम है ती बोटनी भारी किरती है।

क्णा अपर और लाट नीचे रखने का कारेंग् यह है कि लाट मोटी होती है इसलिए उसके आधार से क्रपास पकेंड़ोंने में आसानी होती है। लाट के मोटे होने से अलग होनेवाली रुई भी आसानी से नीचे लिसक जाती है।

कपास अनेक प्रकार की हीता है। किसी कंपास के तन्तु लम्बे और घारीक होते हैं तथा किसी के छोटें और मोटे होते हैं। इसी प्रकार किसी के तन्तु की पकड़ विनीले पर खूब मजबूत होती है, किसी की साधारण। देवें कपास के तन्तु की पकड़ तो जुई होती ही नहीं। तन्तुओं की लम्बाई, मोटाई, छोटापन और चारीकपन व उनकी विनीलें पर की पकड़ का विचार करके ओटनी की लाट व' कणे की रचना की जाती है।

हाथ श्रोटनी में लाट की हाथ से गर्त दी जाती है। विसं श्रोटनी में पांच से गित दी जाती हैं उसको पांच श्रोटनी कहते हैं। इस पर हाथ श्रोटनी को अपेना काम ज्यादा होता है। सावर्मती में बनी श्राधुनिक पांच श्रोटनी में एक विशेषता यह है कि श्रोटने समय लाट श्रीर करा में जो श्रन्तर बढ़ जाता है वह अपने श्रापहों (Automatically) कम होता जाता है।

जितिंग फैन्टरी में ओटने का काम छुरी से होता है। एक किरते हुए चमड़े के बारार के वेतन से तन्तु चिंपकते हैं श्रीर खिनते हैं। जब वे एक खास अवस्थामें पहुँचते हैं या खिन जाते हैं ठीक उसी समय ऊपर से एक छुरी श्राकर उनको काट देती है। बिनौले से वन्तु एक दिशा में खिनते हैं श्रीर विनौले से छूती हुई यह छुरी नीने जाती है तथा उन तन्तुओं को काट देती है इस किया के कारण श्रीर सीधे तनने से तन्तु श्रक्सर समान्तर रहते हैं।

इस प्रकार हाथ खोटनी पर झोटी हुई और पंत्र झोटनी पर खोटी हुई रुई की तन्तु-रचना में अन्तर होता है। फैक्टरी के तन्तु सीधे लम्बे फैलते हैं खौर उछी अवस्था में काट लिए जाते हैं। वे उसी स्थित मे झागे ढकेल दिये जाते हैं और उनकी तह जम जाती है। कहने का मतलब यह नहीं कि हर एक तन्तु ऐसा ही होता है परन्तु तो भी अधिकांशः तन्तु ऐसे ही होते हैं। इसलिए फेक्टरी की रुई धुनने में बड़ी सुविधा होती हैं। हाथ खोटनी से जो तन्तु बाहर निकलते हैं वे सीधे लम्बे नहीं होते हैं। वे टेढ़े, तिरहे, चक्ररदार और दवे हुए निकलते हैं। इसलिए हाथ खोटनी की रुई धुनने में कठिनाई होती है। तन्तु-रचना मित्र प्रकार की होने के और भी अनेक कारण हो सकते हैं।

सारांश-

१—तन्तु औं को विनीलों से अतग करने के साधन को ओरनी कहते हैं।

२-श्रंगु तियों से, हाथ सलाई-पटरी स्रोटनो से, पांव सजाई

पटरी ओटनी से, हाथं ओटनी से, पांव ओटनी से और यंत्र ओटनी से ओटाई का काम होता है।

- ३—हाथ स्रोटनी फे लकड़ी के वेलन को लाट कहते हैं स्रौर लोहे के पतले वेलन को फणा कहते हैं।
- ४—लाट थणून ना तंगाळ की जकड़ी से जनाई जाती है। इसका कारण यह है कि फ्रोटते समय के घर्षण से इन जकड़ियों के तन्तु उठ आते हैं।
- ५—क्रणें पर लन्गी सामानान्तर रेखायें डालने से, खाँचे बनाने से च उसे कोण आकृति का धनाने से या पैसे ही गोल रूप में लगाकर यह काम क्षिया जाता है।
- जाट और कऐं के एक सिरे पर पेंच बनाया जाता है।
 /
- 9—लाट मोटी होती है इसलिए उसके एए फोरे मे फर्णें के फ़िर्ड फोरे होते हैं।
- ८—लाटको हाथ से फिराते हैं तब कणा अपने आप फिरने लगका है ।
- ९—प्रचार में युलभवा होने की दृष्टि से श्रीर तत्काल काम लेने की दृष्टि से हाथ सलाई पटरी श्रोटनी काम में लाई जाती है।
- १०—हाथ ओंटनी सन जगह दिखाई पड़ती है।

शिष्तकों को सूचनाः—

- १-- लकड़ी छौर लोहे के गुरा दोप।
- २--कपास की जातियाँ।

बे-लाट और करों के पेचों का ज्ञान।

४—बीटने के स्थान की केंत्रफेल ।

४—तेल घानी, गेंन्ना पेरने की चरखीं, चेकला वेलन।

६-हाथ में जी लीभर' रहतां है उसकी जानी

पार्ठ ः द्सरा

धनुष

पौराणिक काल में घेर्तुष योधाओं की एक अस्त्र हीता था। शेर्तु पर बार्ण फेकन की कीम घट्रुष से लिया जाता था। षाण को दूर फेकने के किए घरुप की लेकि की उपयोग होता था। हमें इसे गुण की उपयोग घुनने में करते हैं।

धुनकी को बायें दांथ से जपर चार लगानी पद्ती है। इस प्रकार बहुत देर तक धुनकी को ऊपर चठाये रहने से तकलीफ होती है। चाहे धुनकी बढ़ी हो या छोटी उसे हमेशा उपर चठाये रहना असहा होता है। इसलिए उसकी लटका कर काम में लाने की कल्पना हुई। सिर्फ खूंटी पर एक डोरी के सहारे इसे लटका देने से तो काम नहीं चलता क्योंकि धुनते समय धुनकी को उपर नीचे, इधर चघर, आगे पिछे लेखाना पहुंदा है। उसकी बह हिज़ने डुतुने की क़िया आसानी से हो सकने है

किए धुनुष को ज़रूरत होती है। ध्तुषु गांस की मजबूत कमठी से वृंनाया जाता है। घतुप की प्रत्यख्वां को बीच में से पकड़ कर खींचने से मालूम होगां कि उसमें लचक है। इसी लचक का उपयोग धुनकी को जपर नीचे, आजू बाजू और आगे पीछे हिलाने में होता है। धरुप से जब धुनकों को बॉप कर तटका देते हैं तो वह पुक खास अगह पर लटकती रहती है। यही उसका निश्चित स्थान होता है। घुउकी को चाहे किसी दिशा मे जोर से स्थान होता है। घुउकी को चाहे किसी दिशा मे जोर से स्थान होता है। घुउकी चा जंगर उठावें घुउप की मदद से वह सिंव, दबावें, ढकेलें या जंगर उठावें घुउप की मदद से वह किस अपनी जगह पर आ जाती है। यह काम बांस की किस अपनी जगह पर आ जाती है। यह काम बांस की कमती से ही होता है गह साम नहीं। कमठी से ही होता है यह बात नहीं। रवर की मंजयूत पट्टी से कुना प्रश्न होता है जह जाप गुला का सकता है। या फीलार की स्प्रींग से भी यह काम लिया जा सकता है। परन्तु गाँवों की हिंह से बांस का घर्तुष ही विशेष उपयोगी है। घर मे धनुष किस स्थान पर बॉधना चाहिए यह बात

यहें महत्व की है। ऐसे तीन मुख्य स्थान हो सकते हैं:—

१—दीवार और इत जहाँ मिलती है उस स्थान पर।

२—जहाँ धुनको लटकती हो ठीक वसी के जपर।

३- दीवार और इत जहाँ मिलती है उस स्थान के काफी

ध्वतृते वाला बीवार से व वा है। इस

लिए धुनकी,दीवार से ३से ३॥ फोट दूर लटकनी चाहिए । अनुष बॉधने की पहली जगह है जहाँ छत और दीवार मिलती है, दूसरी जगह है उस स्थानसे इसेश। फीट दूर श्रीर तीसरी जगह उस स्थान से ६सें ७ फीट दूर छठ पर। इन तीनो में से पहला स्थान ठीक है। उस जगह गाँघने से धुनकी अपने आप दीबार के पास जानेका प्रयत्न करती है। उसके इस स्वामाविक प्रयंत्र से इमको लाभ है। प्रत्यंचा के मध्य भाग से जा रस्सी बॉधीं जाती है उसकी लम्बाई निश्चित होनी चाहिए। धुनको इस डोरी से लटकाई जाती है। धुनकी को जमीन से इतनी कँची बाँधनी चाहिए कि धुनते समय उसे हुम्य से उठाना न पड़े बल्कि इसे नीचे द्वा कर धुना जा सके। जमीन से उपर बढाकर धुनने में अम व्यधिक पड़ता है। इसलिए जब जब धुनकी उठाने की आवश्यकता हो तब २ वह धतुव की लचक के कारण अपने आप'अपर उठ जाय ऐसा उपाय करना चाहिए। होरी इतनी ही लस्बी रखनी चाहिए जिससे यह श्रनुकूलता मिलती रहे।

धनुष में पूरी लचक बनी रहे इसितए मोटे बॉस की कमछी लेनी चाहिए। कमठी को घोच में मोटी रख कर दोनों नोकों को तरफ पतली करते हुए ढज़वाँ छीलनी चाहिए। जिस से चस्में स्वाभाविक छच्छ छा जाय। लचक ज्यादा हो छौर साथ २ मछे चूर्तों भी बनी रहे इसिलए एक धनुष के नीचे दूसरा धनुष बाँघा जाता है। ऐसा करते समय एक सावधानी रखनी

आवश्यक हैं। वह यह कि उत्पर के धतुप की प्रत्यंचा को घ नीचे के धनुप की कमठी को सटा कर बॉधना चाहिए; स्रंतर एख कर लटकते हुए बॉयना ठीक नहीं।

धनुपके विना भी धुनाई की जा सकती है परन्तु धुनकी के भार से और मुठिया या गोरिले के महके से घुननेवाले का हायाँ हाथ थक जाता है जिसका परिणाम धुनाई पर होता है। धुनकी चाहे छोटी हो या बड़ी उसे घतुप से लटका कर धुनने से ही ठीक रहता है। अवसेटन तम्बर का सूत कातने के लिए तुनाई करके घुनने की पद्धिन प्रवित्त है। इनमें मुठिये से भाटका हेने का काम नहीं रहता और धुनकी भी धतुप जैसी हतकी ही काम मे ली जाती है उछके लिए घट्य की आवश्य-कता नहीं।

जिस कसठी का धहुष बनाया जाता है यदि वह बीच में से फटी होगी तो घरुप में लचक कम होगी। इसी प्रकार कमठी बहुत दिनो तक मुकी हुई स्थिति में रहती है तो भी उसकी लचक कम हो जाती है। कीड़े लगी हुई कमठी के धतुष स्रोर गीले बॉस की कमठी के धतुष भी ठीक काम नहीं देते।

धंतुष की लम्बाई था से ५ फीट तक और उसके लिए काम में घानेवाली कमठी की चौड़ाई शा से २ इख्र सक होनी चाहिए। घाँस की सोटी कमठी लेती चाहिए यह तो उप तिलही दिया है।

बार्गराः—

- १- धृतुष बाँस की कुमठी से वनाया जाता है।
- -२—इस बात का ध्यान रख़ना चाहिए कि ध्रुव में पूरी क्षाचक हो और वह मज़बूत हो।
 - ३ दीबार और छब जहाँ मिलती हैं उस जगह धनुष बॉधना चाहिए।
 - ४—पीजन (धुनकी) जर्मान से इतनी ऊंची बटकनी चाहिए कि पींसते (धुनते) समय उसको ऊपूर उठाना न पड़े।
- ५—ज्यादा तचक लाने के लिए एक के नीचे दूबरा धतुष
- 4—अनुप के लिए काम में आनेवाली कमठी कीड़ा बगी हुई, गीले बाँस की या बीज मे से फ़र्ड़ों हुई है हों।
- ७—तुनाई करके धुनाई करने की पद्धति में धरेष की आव-श्यकता नहीं होती लेकिन अन्य सब पद्धतियों में तो धृत्रेष की अप्रयोग करना-ही चाहिए।

शिचकों को सूचना-

- रे—धनुष युद्ध का एक भाज था, उसका जीवन में वस्त्र के जिए, उपयोग ।
- 🦫 प्रकृति से धृतुषाकृति कृति वस्तुएँ।
- ३-गुरुत्वाकर्षेण का नियम ।
- 8-स्थिति स्थापकत्व (ताचक)।
- ५ वास की कमठी, लकड़ो पही, खर की पट्टी, की लाद के तार आदि के गुंच विशेष।

ताँत

भात या पुंडू की डोरी को ताँत कहते हैं। ताँत रार्व्ह का अर्थ होता है वारीक मजबूत और चीमड़े डोरी।

तात आति या पुट्ट की बनाई जाती है, भेड़ वकरी की आति से तात या पुट्ट से तात बनाते हैं। आत और पुट्ट में वामड़ेपन होता है। आत और पुट्ट में वामड़ेपन होता है। आत है एक प्राणी के होती है। भेड़ वकरी को आत तात बनाने के काम में तोने का कारण यह है कि उसकी मीटाई जिसी चाहिए वैसी है और वह ज्यादा चामड़ होती है और काफी कम्ची भी होती है। गाँग वैल की पीठ पर रीड़ की दोनो तरफ कंधे से पूंछ की जोड़ तक का भाग पुट्टा कहलाता है।

अर्ति की ताँत पट्टे की ताँत की अपेना मंजवूत और चीमड़ होती हं। वकरी जितनी निरीग होगी अर्ति उतनी ही मजवूत होगी। अर्ति की मोटाई सब जगह समान नहीं होती। समान मोटोई की अर्ति की ताँत भी समान बनती है। जितनी मोटी ताँत की जरूरत हो चसी परिमाण की मोटाई की माँत भी तेंनी चाहिए। ताँत को ज्यादा मजवून धनाने के लिए पत्तती आँते द्यादा संक्या में लेनी चाहिए।

श्रॉत नली जैसी पोली वस्तु है। वह १८ फीट लम्बी होती है। हर प्राणी के पेट मे दो ऑते होती हैं। एक छोटी, दूसरी वड़ी । बकरी की छोटी घाँत की ताॅत वनाते हैं । ताजा, नमकीन व सूखी—ऐसी तीन प्रकार की आँ ते बाजार मे विकने के लिए आती हैं। ताजी अर्थात् प्राणी की मौत के वाद २४ घंटे के अन्दर निकाली हुई। ताजी ऑत दो प्रकार की होती हें,—मारे हुए वकरे की और मरे हुए वकरे की। नमकीन अर्थात् नमक लगाकर सुखाई हुई और सूखी अर्थात् धूप मे सुखाई हुई। ताजा त्रॉत की ताँत सपसे मजवृत होती है श्रीर सूखी की कमजोर। आत के और भी दो प्रकार हैं। चर्वी वाली दूसरे विना चर्ची की। तॉत के लिए चर्ची वाली श्राँत श्रच्छी रहती है। विना चर्ची की श्रांत रैकेट्स, खिलीने आदि के लिए रंगीन तॉत वनाने के काम में आती है। महँगी भी होती है।

पुट्टे के चार प्रकार ध्यान में रख कर उसका मूल्य ठहराया जाता है —

१-पुद्दे की लस्त्राई चौड़ाई,

२--- उसका वजन, व

२—चर्ची का है या विना चर्ची का, और४—मरे हुए जानवर का है या मारे हुए का।

पुट्टा यदि खुव लम्वा चौड़ा है तो उसमे तन्तु अधिक होंगे और उसकी तॉत भी ज्यादा वनेगी। यदि इसी प्रकार उसका वजन ज्यादा है तो भी ताँत क्यादा ही पनेगी-। पर्वी वाला है तो ताँत ज्यादा मजबूत बनेगी। मारे हुए जानवर का है तो उसके तन्तु मजबूत होंगे। इसलिए ताँत मजबूत धनेगी।

पुट्टा कई वारीक, चीमड़ और मजबूत तन्तुओं का बना होता है। वह जब गीला होता है और सार्फ रहता है तब उस पर रेशम के समान चमक होती है और उसका रंग केतकी के समान पीला सा होता है। यदि उसके तन्तु कतर लिए गये हैं यि दृष्ट गयें है तो उसकी ताँव कम बनेगी। वह चर्ची वाला है या विना चर्ची का, मरे हुए पशु का है या मारे हुए का इसकी परीचा ताँव वनाने वाला ही कर सकता है।

-श्रॉत की तॉन की प्ररीक्षा करने के लिए नीचे जिसी वातो पर ध्यान देना चरहिएं:—

१—जिसमे दारो की संख्या क्यादा हो उसे उत्तम समभागा चाहिए। मोटाई 'यायरगंज' से नापते हैं। साधारणतया १४ से २१ गेज की ताँव धुनने के लिए काम में आती है। १४ गेजी ताँन २१ गेजी की अपेका मोटी होती है। प्रत्येफ गेज में तारो की सख्या कम ज्यादा हो सकती है। उदा- हरण के लिए २१ गेजी तमूँव दो—तारो भो हो सकती है आरे सीन-तारी भी।

२-तॉत पूरी मअबूत है के नहीं यह देखना निष्ठा है। मजबूती

की परीका एक विश्व से की जाती हैं। सूत की मजबूती की परीका के लिए जो गंध काम में जाया जाता है उसी प्रकार का यंत्र की मजबूती की परीका के लिए काम में लाते हैं अधिक वजन उठानेवाली ताँत अधिक मजबूत समझी जाती है। मजबूती की परीका के लिए २ से २। भीट लेग्बा हुकड़ा लिया जाता है।

- ३- भजवूती देखर्ते संमयं उसका बढ़ाव भी विखता वाहिए। भजवूती की परीक्षिकरने में उस से वजन उठाते समया प्रस दूटने के महले कुळ जन्मी हो जीती है। इसी की वंदावाद कहते हैं । यह बढ़ाव यदि प्रमाण से ज्यादा या कम हो वो दोनो ही दोव माने जाते हैं।
- ४—ताँत में यदि चर्चू 'आति है तो वह खराब समर्मी जाती है। बद्यू आने का कार्ण यह है कि आँत' अन्दर'से साफ न धुलने के कारण, उसमें मांस, अल, कण आदि रह जाते हैं और के सड़ने लगते हैं। उनके सड़न से ताँत भी सड़ने लगती है। इस दोप को छिपाने के खिए बनाने - बाले उसमें तेल लगा देते हैं।
- ५—यह भी देखना 'पड़ता है कि नाँत समान 'सुटाई की और समान बट की है या नहीं अर्कि तारों को संख्या सब जगह समान है या नहीं। ताँन बनानेवाले लोग दोनों सिरों पर ज्यादा नार लगा देते हैं पर बीच में कम लगाते हैं छोर इस

अकार बोखा देने की कीशिश करते हैं। तांत की विसाई ठीक वरह हुई है या नहीं यह भी देखना पहता है।

पुट्टे की जॉत का बढ़ाव कम होता है। उसी प्रकार **डसकी ब्र**जन रठाने की शक्ति भी जॉत की तॉत की छापेला कुम होती है। इसका कार्य गह है कि वह अनेक नारीक तेन्तुओ की बनी होती है। गोलाई, वट, विसाई, संमानता सफाई व चिमइपन आदि हैं कि नहीं यह देखना पड़ता हैं। वृह्त्यू आना

स्रोंत एक पूरा तार है और उसी तार की तांत बनती ठीक नहीं। :है। इसिताए यह पहें की श्रापेला सजयूत होती है। इसी से . हमुका बढ़ाय ज्यादा होता है और वह जीवड़ भी ज्यादा होती है। इसी लिए मीटाई कम होते पर भी वह अशिक काम देती

धुनकी का अध्वा या पुरे। होना तीत की सोटाई पर 瓷1. निर्भर है। तींत सोटी होने से धुनकी का ख्नाति न्यरंग अप्रधिक जंगह में होता है। अमण्डांधिक जगह में होने से रूई के तन्तुमों के गुच्छे के गुच्छे उसपर लपट जाते हैं। इसिए क्रिके हर एक तन्तु को अलग अलग करने का कास कम होता ार्हे। तॉतःवारीक होने से उपकास्वराति-भ्रमण कम जग ्लोमा है और ऐसा होते से ज्हर जेन्तु आसाती से अलग हो इसी प्रकार बरावर लम्बाई के मोटे और बारीक तार पर एक ही वेगने चोट लगाने पर बारीक तार का कम्पक बहुत समय तक टिकता है। इसलिए बारीक तार पर चिपके हुए तन्तुं देर तक नायते रहते हैं। ऐसा होने से तन्तुं का वट निकालने का यह उद्देश्य पूरा होता है। अतः तात जितनी बारीक होगी उतने ही तन्तु ज्यादा अलग होंगे, और उनका पट कीक मैमायामें निकल जानेने वे ज्यादा काम लायक बनेंगे।

खाना र प्रान्तों में खाना र प्रकार की ताँत काम में लाई जातों हैं। स्थानिक खानरयकता के अनुपार उसकी गोटाई रखी जाती है। मोटा सूत कातनेवाले प्रान्तों में मोटी खीर बारीक सूत कातनेवाले प्रान्तों में बारीक ताँत काम में बाती है। आन्ध्रं बेंखे खाति वारीक सूत कातनेवाले प्रान्त में तो बारीक ताँत ही नहीं वर केले की खाल की पतली डोरी भी खान में लाई जाती है। इसका कारण यह है कि तुनाई करने के पाद धुनने से ताँत पर विशेष जोर नहीं पड़ता। बिहार में मूंब की डोरी की ताँत काम में लाई जाती है। रामगुर खीर छत्तीस गढ़ में बिना मुठिये के ही धुनते हैं खीर ताँत डोरी की बनाते हैं।

न्तींत का उपयोग किये विना रुई धुनना व्ययस्थव मही। भिल्न में तॉल का उपयोग नहीं किया जाता। नहीं

 ^{&#}x27;कंप च स्व्यति' के पाठ में 'कंप च स्वयति-अमर्ग्तिका अर्थ देखिये ।

लोहे के तारों के वरों। का उपयोग होता है। इसी प्रकार उंगलियों से भी तन्तुओं की श्रालग करके धुनने की किया हो सकती है। पर समय बहुत नष्ट होता है।

साधारणतया १२ नम्यर तक का सूत कात्ने के तिए १५ से १७ गेजी तॉत काम में लानी चाहिए। ३० नम्यर तक के सूत के लिए १९ गेजी और इस से आगे वारीक और सूचम सूत कातने के लिए २१ गेजी तॉत काम में डानी चाहिए। तॉत का एक गट्टा १६ से १८ फीट लन्या होता है।

हालते हैं। इसी प्रकार तांतको हवा की नमी से बचाना चाहिए। इसके लिए वरधात के दिनों में उस पर कपड़ा लपेट देना चाहिए। खुली रहने या धूप या गर्मी लगने से उसका वट खुन जाता है इसलिए उसे वन्द करके रखना चाहिए।

सारांशः--

- १—तॉत की किस्मे (अ) आँतः की (आ) पुट्टे की (इ) फेले के छिलके की डोरी या मूंज की डोरी आदि की।
- २—खाँत की ताँत सब से मेंबबूत, पुट्टे की उस से कम-कोर खीर खन्य प्रकार की सब से कमड़ेार होती हैं।
- ३ ताँत जरीदते समय उसको मजयूती वट, सफाई श्रीर बद्यू श्रादि पर ध्यान देना चाहिए।

· ४ — मोटी:ताँतःसे धुनाई अच्छी नहीं होती: वारीक ताँतःसे • रुई अच्छी धुनी जाती है।

५—तार की मोटाई त्या व्यास- नापने के एक साघन की 'वायरगेज' कहते हैं । जैसे जैसे गेज संख्या बढ़ती है

वैसे वैसे तार की मोटाई कम होती जाती है। ६ - रुई के वन्तुओं को गुँगुिकयों से सीधा करने को 'तुनाई' कहते हैं ऐसा करने से कमजोर तन्तु निकृत जाते हैं। महीन सूत कातने के ज़िए धुनने के पहिले यह किया की जाती है।

:७---चूहों से, हवां से, नमी से खीर धूप आदि की गर्मी से न्तॉत को बचाना चाहिए।

शिचकों को सूचनाः—

'१- तॉत किस किस काम में श्रोति हैं ?' '

२-- बकरो की किस्में।

३--कंप पिद्धान्त का ज्ञान।

४—संघर्षे सिद्धान्त का द्वान ।

५-प्राणियों के पेट की रचना।

मुलियाः

ताँत पर अहार करके उसमें स्वंगति श्रीर कम्प उत्पन्न करने के साधन की हैसियत से मुठिया महत्व रखती है।

मुठिया के तीन हिस्से रहते हैं:—गोटियाँ, इटकनी और इंडी 1, मुठिया के दोनों सिरों के गोल भाग को गोटियाँ कहते हैं। गोटियों का वह ढालू हिस्सा जिसको ताँतसे टकराया जाता है उसे इटकनी कहते हैं और मुठिया की बीच की इंडी को इंडी कहते हैं।

- युठिया वनाने के किए कीन सी तकड़ी चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, इटकनी का कोण उसकी ं गोजाई, पृष्ट भाग और जग्नाई किस्ती होनी चाहिए इत्यादि िके बारे में विचार करना आवश्यन है।

्र महार का ताँत पर कम ले कम हु-निरणाम हो ऐसी लकड़ी मुठिया के लिए पसन्द करनी चाहिए। लकड़ी ऐसी भी होनी चाहिए कि ताँत के साथ घर्षण के कारण छटकनी के छोटे २ दुकड़े उलड़ न जांय, वर्लिक यह अधिक २ चिकनी बनती जांयं। वह लकड़ी इननी भरी हो कि प्रहार करने में उसके भारीयन की मन्द्रिमित जांय। उसके ऐसा भी गुण हो

कि सतत प्रहार करने के वाद छटकती का घर्षण का भाग कम से कम गरम होता हो। ये सव गुण इमलो की लकड़ी में पाये जाते हैं। वबूल, खेर और शीशम की लकड़ी भी इसके लिए अच्छी है। इन सभी प्रकार को लंकड़ियां का साल या गाभा ही उपयोग में लाया जाता है क्योंकि खाल की अपेचा साल मंजबूत और मारी रहता है। साल के तन्तुओं का पोषण भी अधिक हुआ रहता है यानी वे परिपक्त रहते हैं।

मुठिया का चलन न बहुत अधिक न बहुत कम होना चाहिए। यह ताँत की मोटाई के अनुसार होना चाहिए। यदि मुठिया आवश्यकता से अधिक भारी हुई तो उसके प्रहार से ताँत दृटती रहेगी। यदि आवश्यकता से कम भारी हुई तो उसके प्रहार का ताँत पर कम असर होगा। और परिश्रम बढ़ लायेगा। इसलिए उसका वजन इतना हो जिस से प्रहार करने का काम भी आसान वन लाय और ताँत पर उसका सुरा असर शीन हो।

सुठिया सुट्ठी में आसानी से पकड़ी जा सके इतनी वह जम्बी होनी चाहिए। उसके वजन का सम्बन्ध 'ध्यान में रख कर उसकी लम्बाई ठहरानी पड़ती है। साधारण तौर पर यह जम्बाई ६ से ८ इन तक ठहराड़ी जाती है।

्राहिया का सारा पृष्ट भाग. विकना रहना जरूरी है। 'मगर उसकी छटकनी तो विशेष रूप से जिकनी रहनी चाहिए। क्योंकि उसी से ताँत पर-प्रहार किया जाता है। इटकनी के पास का डंडी का १ से १॥ इख्र भाग भी चिकना रहना आद-श्यक है क्योंकि उसका भी ताँत के साथ घर्षण होता है। इंद्रकनी या डंडी का यह १ से १॥ इंद्रब भाग यदि चिकना न रहा तो आघात के समय ताँत के तन्तु उखड़ जातें हैं और वह जाती है।

छटकनी का ढंडी के साथ वननेवाला कोण सबसे छि सहत्व का है। छटकनी से ताँव खिंची जाती है और पाए में फिसला दी जाती है। यदि छटकनी का ढंडी के साथ समकोण बना हो तो खिंची गई शॉव जल्दी फिसला नहीं दी जावेगो और गोंटिया के किनारे के साथ तेजी से घषण हो जावेगा। यदि वह कोण समकोण से कम खंश का हुआ तो गोंटिया के किनारे के साथ ताँव का घषण तो होगा ही, ताँव के कम्प पर भी उत्तका अधर होगा। कम्प की संख्या का परिमाण कम रहेगा। इसलिए कम्प का नाश न हो और ताँव की खराची थो न हो इस हिसान से बह कोण बनाया जाय। महीन ताँव के लिए पर कोण कुछ अधिक विशाल होना छाय- रयक है और मोटी ताँव के लिए छुछ कम। महीन ताँव नाजुक रहती है इसलिए विशाल कोण की आवश्यकता है।

गोटियों रो एक विशेष फायदा है। तात पर महार फरने मे उसके यजन की मदद गिला करती है, गोटियों का

घाकार ताँत के प्रकार पर निर्भर रहता है।

सुठिया की लम्बाई कभी ६ कभी ७ तो कभी ८ इख्र तक रखी जाती है। गोटियों का न्यास १ से १॥ इख्र तक रसा जाता है। जनकी लम्बाई उनके न्यास से १ मा २ सूत अधिक रखी जाती है और डंडी का न्यास आधा से पौन इख्र तक।

सारांश--

- १-मुठिया के लिए इमली के पेड़ं का साल सब से अधिक अच्छा है। खैर, ववून, शीशम आदि की भी लकड़ी चल सकती है।
- २-मुठिया का वजन ताँत की सोटाई पर अवलिम्बत है। सहीन ताँत के लिए इलकी, और मोटी ताँत के लिए भारी मुठिया आवश्यक है।
- ३-छटकती के कोण दिशेष महत्व के हैं। उन्हें कुछ विशाल रहना चाहिए।
- थ-इटकनी और ताँत से घपित होनेवाला डंडी का भाग; इनका विशेष रूप से श्यान रखना पड़ता है।
- ५-मुठिया की लम्बाई ६ से ८ इख्र तक रखी जा सकती है।
- ६-उसका काम समाप्त हो जाय तय एसे कपने में जपेट

कर रखता चाहिए।

शिवकों को सूचनाः-

१-लकर्दा का किस्म, २-कोण-भूमिति, ३-लकर्दा का **फाम।**

चटाई

कथरेवाली रुई को धुनने की अत्यन्त आवश्यकता है।
बिद रुई में से कवरा निकाल दिया गया हो तो चटाई की
हतनी करूरत नहीं रहती। फिर भी चटाई की इसलिए करूरत
पड़ती हैं कि रुई के छोटे तन्तु हसमें से धुनते समय नीचे,
गिरते रहें। रुई के सभी धन्तु समान लम्बे नहीं होते। विनीले
के मुंह के पास के तन्तु छोटे होते हैं और उसके उभरे हुए भाग
पर के तन्तु लम्बे। धुनते समय चन्तुओं पर जो मदके लगते
हैं उनके कारण छोटे तन्तु मीचे गिर पड़ें हसी लिए चटाई का
हययोग होता है।

कचरा तन्तु की अपेक्षा भारी होता है चाहे वह पत्ती का हो या अन्य किसी भी चील का हो! तॉन की फटकार के पड़ने पर वह अपने ही दलन के कारण जमीन पर नीचे नीचे उतरने लगता है। इस प्रकार वह उतरते हुए चटाई पर आता है और चटाई की रचना इस प्रकार की होती है कि वह उस पर टिक नहीं सकता छोर वहाँ से भी वह लिसक कर भीचे गिर जाता है।

तुनाई पढ़ित में कचरा नहीं रह यकता । तुनाई रूपास

की ही होती है इसलिए रुई में कचरा नहीं होता। तुनी हुई रुई में छाटे तन्तु वहुत कम ही रहते हैं। इसलिए तुनाई पदित में चटाई की आवश्यकता नहीं। बल्कि उलटे इस बात का खतरा रहता है कि कहीं अच्छे तन्तु भी इस चटाई से नीचे न गिर पड़े।

चटाई 'देवनल' या डोंढ़ की वनाई जाती है। नहीं के किनारे दलदल की, जगह में यह पैवा होता है। गुजरात में 'देवनल' जैसी ही एक दूसरी चीज होती है जिसे 'सरकाड़' या सरकंडा कहते हैं। यह सरकरडा 'देवनल' की अपेचा श्रिक अच्छा रहता है। 'देवनल' का पृष्ट भाग नैसर्गिक रूप से चिकना होता है और वह गोल भी होता है। उसका पृष्ट भाग मजबूत रहता है,। डोंढ़ को जम्बाई में समान रख कर ' अनको अनकी चौदाई में चार जंगह पर रस्सी से वाँधा जाता है। यह किया पर्दे के लिए बनाए गये चिक जैसी है। देवनलीं की क्षम्बाई ३॥ से ४ फीट तक रहती हैं और वह इतना लेना चाहिए जिंच से घटाई की चौढ़ाई रे फोट हो। मोटे हों तो कम संस्या में लेने चाहिए; भीर पतले हों तो अधिक। उनमें माँची हुई रस्सियों के कारण दी देवनलों के यीच अन्तुर रह जाती हैं। इसी अन्तर से रुई-का कचरा और तन्तु नीचे गिर जाते हैं। ऐवनलों काई प्रष्टे आग् गोल और चिकना रहता है इसलिए रुई से गिरा कचरा वहाँ ठहर नहीं सकता।

सहाँ देवनल या ठोंद्र नहीं मिलता है वहाँ बाँस के

पनम की वटाई वनाई जाती है। शंगुनी हें मंगुनी चौड़ा चपटा पनच निकाल कर उन्हें बुना जाता है। उन्हें इस बरह खड़ा और आड़ा बुना जाता है जिस से पनचा के बीच समान चतुर्भ के की के कर मे थोड़ा र अन्तर रहे। लेकिन ऐसी चटाई पर से कचरा और छोटे तन्तु नीचे गिरते हा हैं ऐसी बात नहीं। क्योंकि पनच की चौड़ाई अधिक रही से कचरा वहाँ ठहर सकता है।

जमीन,पर घटाई फैला कर उम पर छई नहीं धुनती चाहिए। घटाई तो जमीन से कुछ ऊँची रहनी चाहिए। ऊँची रहने से ही कचरा नीचे गिर सकेगा। सब से अच्छा तो यही होगा कि धुननेवाले की छोर का चटाई का भाग जमीन पर ही रसा जाय। और दीवार की और का भाग जमीन से ३ या ४ इख्न ऊँचा।

देवनको या ढोढ़ों में जहाँ गाँठ रहती है वहाँ की पित्तयों निकाल कर उस जगह चिकनी बनानी याहिए। नहीं वो वहाँ वन्तु चिपक जा सकते हैं। चटाई खरीदते समय यह भी देखना चाहिए कि उस की रिसियों कस कर बंधी हैं या नहीं?

धुनाई होने के बाद पटाई को जापेट कर किसी कँवी कगह पर रखना चाहिए नहीं तो उस पर पेर पड़ने क्योर इससे देवनल था डोड़ के टूट जाने की सम्भावना रहती है। गरांशः--

१-कचरा या छोटे तन्तु नीचे अमीन पर गिर ऑय इसलिए चटाई फाम में नाई जाती हैं।

२-तुनाई पद्धति में चटाई की जरूरत नहीं है।

३-गुजरात की सरदाद वा सरबंडा चटाई के लिए उत्तम रहती है। चंटाई देवनंज की भी बनाई जाती है लेकिन बाँस की पटाई हो इन दोनों की अपेता कम दर्जे का

फाम देती है। ४-चटाई को एक तरफ कसीन पर खीर दूसरी बरफ अब

ऊँची रख कर धुनना चाहिए।

५-चंटाईकी चौड़ाई ३ फीट और सम्बाई ३॥ से अफीट हो ६-देवनंत् या बाँस का प्रष्ट भाग विकता न हुआ तो तन्तु

· चिपक जाते हैं। रिषकों को सूचनाः—

र-कारा नीचे गिर जाता है- गुरत्वाकर्षण।

२-देत्रनल, खरक इ या/सरइंडा-मनस्पति शास्त्र।

र-चिनीले के अपर बम्बे और छोटे तन्तु।

पूनी सलाई

धुनी हुई रूई-पोल को ग्रुही या चिटंकी में पकड़ कर सूत कातना कठिन है। पोल के तन्तु अलग १ तो रहते हैं मगर वे किसी एक दिशा में नहीं रहते। वे आड़े तिरहो, सरल, बक्र, कोई एक दिशा में तो कोई दूसरो दिशा में, —अञ्चवस्थित रहते हैं। उन पर चिटकी का अधिकार रखने के लिए उनको संप्रहित करना आवश्यक है। तन्तुओं को संप्रहीत करना यानी पूनी बनाना। पूनी बनाने के लिए जो सक्षाई काम में लाई जाती है उसे पूनी सलाई कहते हैं।

पूनी बनाने में और एक हेर्तु रहता है । पोल बहुत हैर तक और छोटे स्थान में रखना सन्भव नहीं है। एसकी पूनियाँ बना कर छोटी सो जगर में रखो जा सकती हैं और तुलना में अधिक काल तक ज्यों की त्यों टिक भा जा सकती हैं।

पेन्सिल जैसी फोई भी सताई पोल से लपेट कर, उस पोल को दबा कर धीर बाद में इस पोल से सलाई को निकाल कर पूनी बनाने का काम निमाया जा सकता है। धाँस की, लोहे की मा पीतल की, सरकंडे की, सींक की या जन्य लपड़ी ंकी भी सलाई काम में लाई जातो है। जैकिन किसकी सलाई अधिक लाभदायंक है यह जानने के लिए हर एक के गुंगा दोप को जानना आवश्यक है। आगे छै नकरों में ये गुण दोप वतलायें जा रहे हैं।

वस्तु गुग्

से पूनी बेलते समय तंतुस्त्राभाविक तौर पर एवाये जाते हैं और इस से वे एक द्वरे पर अच्छी तरह जस जाते हैं।

-१-लोंधा (अ) अधिक भारी रहुने (अ) हवा की छाड़ ता से लोहा बिलकुत ठंडा . यन जाता है ि और इससे बस सलाई पर लपेटा हुआ पोल जल्दी नहीं निक्ज़ता लेकिन घर्षण द्वारा गर्म करने से ही यह द्रोष निकल जा सकता है। '

(आ) इसका पृष्टं भाग काफी जिक्नां, यन ् यकता है। वेली पूनी में से विकरी सलाई शासानी से निकल घाती है।

(इ) पीतल से अधिक सस्ता रहता है।

नस्तु

गुग

द्रोव

सव जगह समान मोटाई रखी जा सकती है।

२-वॉस-(अ) लोहे से अधिक सस्ता।

(आ) पृष्ट भाग चिकना पनं सकता है।

(श्र) चजन मे इनका। (आ) सप जगह समान

मोटा एहता ही है ऐसा नहीं।

(इ) हवा की आद्र तासे गोला बनता है; टेदा भी जल्द हो जाता

(ई) ट्टनेकी सम्भावना रहती है।

(ओं) दालने या विस कर

साफ करने की वज दूरी पहुत अधिक लगती है।

(इ) हवाकी आर्र्रता का असर पड़ता है।

(ई) लोहेसे अपिक मुला-वस रहती हैं इनिलिए

३-पीतल- (छ) भारी बन सकती (अ) सब से महॅगी।

(आ) चिकनी रहती है

(इ)मोटाई समान रखी

जा समती है।

वस्तु - गुण

दोप टेढ़ी होने की सम्भार बना अधिक ।

. ४-सरकाड् (ग्र) पृष्टभाग चिकता।

(अ) शीव दृट जाता है। (आ) टेढ़ी रह स्कती है।

या सर (आ) सरता होता है। कंडा (इ) सयजगह समान गोलाईकी रहती

आ। टढ़ा रह स्कता है। (इ) टेढ़ापन दूर करना ् सुश्किल।

शी है ऐसा नहीं।

(ई) गोल रहता ही हैं
ऐसा नहीं।
(उ) हलका और पोला
रहता है।
(ऊ) आवश्यकता से कम

५-्लकड़ो-(छा) तुलना मे सस्वी ।

(म्र) तकड़ी पर रेशे रहते हैं जिनपर तन्तु चि-पक जाते हैं।

मोटा है।

(आ)सच जगह समान नोटाई रखी जा सक्ती है।

(जा) हनकी। (इ) जन्दी दृटती है। (ई) टेड़ी होती है।

(ड) इया की आहू ता का असर पड़ जाता है। त्या(१)करने के दाद लोहे

डररोक गुणाबगुणों की चिकित्सा(?)करने के भाद लोहे की सलाई ही पूनी वेतने के लिए सब से अधिक पसन्द मालूम पड़ती हैं।

पूनी सलाई का पृष्ट भाग चिकना रहना घाषश्यक है। पूनी से वह आसानी से जल्दी निकल सके इसलिए उसका पक तरफ का भाग कम मोटा बनाया जाता है। लेकिन उसका ◄ पृष्ट भाग यदि ठीकं चिकना वनाया गया हो तो भी पृती से जल्दी और आसानी से निकल सकती है। उसको एक तरफ पतली बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। विलंक उससे हानि अधिक है। पतले भाग पर तन्तु अधिक संख्या में लपट जाते हैं और पूनी का वह भाग कड़ा वन जाता है। और भयत से यह उस भाग पर कम तन्तु लिए जॉय तो पूनी का ' वह भाग पतला बेला जायेगा और फातते समय वह हिस्सा चिटकी को तकलीफरेह होगा। पूनी की मोटाई सब जगह समान रहना भावश्यक है। इस दृष्टि से सलाई की भी योटाई समान वनानी चाहिए। पूनी की लम्बाई ख्याल में रख कर ही सलाई की लम्याई निश्चित की जाती है। सामान्यतः पूनी ७ इख्न की वनाई जाती है। ७ इख्न की पूनी चेलते समय पूनी से अतिरिक्त सलाई का कुछ भाग हाथ मे डीजा घूमते रहना धावश्यक है। यह हिस्सा ८ इख्र रखना उचित होगा इसलिए सलाई साधारणतः १४ इख्र की बनानी चाहिए ।

सलाई बहुत पतली हो तो पूनो कड़ी घनती है, उस में पोली जगह भी फम रह जाती है। लेकिन पाल साधारण परिमाण से कम लेकर पतली सलाई पर पूनी वेली जाय तो यह कड़ी नहीं बनेगी। आवश्यकता से अधिक मोटी सलाई पर भी बेली गई पूर्ना विमटी से श्रिषक चौड़ी वन बाती है भीर कारते समय वन्तुओं पर विमटी का पूरा श्रिषकार नहीं रहता। इससे सूत पर दुरा असर होता है। हमेशा काममें बाई जानेवाली रुई के तन्तुओं की लम्बाई श्रीर सूत के श्रंक के ख्वाल से २॥ या ३ सूत मोटी मलाई जपयोगी ठहरती है। जवनन्ती, ज्हेरम, नवसारी श्रादि कहरों से ३० श्रंक के श्रास पास का सूत कातने के लिए २॥ सूतकी सलाई इस्तेमाल करनी बाहिए। श्रीर जड़ी बनी, रोमी जैसी छोटे तन्तुश्रों की रुई से १२ से १६ श्रंक का सूत कातने के लिए ३ सूत की सलाई-काम में लानी चाहिए।

यारांशः--

१ - लोहें की पूरी संलाई अच्छी है।
२ - सलाई सम् जगई समान मोटाई की हो।
३ - साधारणतः १५ इंख्रं लम्बी हो।
४ - उसकी चौड़ाई २॥ या ३ सूत हो।
५ - इन की आद्रीता का असर होता है। इसलिए काम में
लेने के पहले कुछ घिस कर गर्म करनी चाहिए।
६ - चिकनी हो।

७-२७ माग पर खूब च्यान देना चाहिए। उस पर मोर्चा चढ़ जायेगा या वह असमान होगा नो वह पूनी पर चुरा असर करेगा।

८-लोहे की, सलाई की कीमत आठ आने हैं।

शित्तको को सूचनाः—

१-वनस्पति शास्त्र, लफ़ड़ी के भिन्न २ प्रदीतर श्रीरं गुण । २-खनित पदार्थ ।

पृष्ठ सातवाँ

पूनी पटड़ा और हत्था

इस बात की कल्पना तो पिछले पाठ में दी गई है कि
पोत को पूंनी सलाई पर बेत करके पूनियाँ बनाई जाती है।
इससे अच्छी तरह द्या कर बेतना जरूरी होता है। यह ठीक
ठीक दवा कर वेला जा सके इसिक्ट यह जरूरी है कि वे पदार्थ
जिन पर यह वेली जाती हो फड़े हों। इसिक्ट पूनी प्टड़ा छीर
इत्था दोनों लकड़ी के ही बनाना अच्छा म ना गया है। रोटी
वेलने के पटड़े दो हम कहते हैं चकला और पूना बेदाने के
पटड़े को हम पटरा ही कहते हैं।

जांच पर इथेली से पूनी वेलने की पद्धित देहातों में माई जांनी है। कही २ तो पीढ़े पर या पिंडली पर भी इथेली से पूनी वेली जाती है। पूनी के सन्तु समपरिमाण में दब जॉय इसिंगिए दवानेवाले दोनों साधनों का समतल रहना छा। वश्यक है। इथेली समतल नहीं रहती है इसिंगिए वह पूनी बनाने के योग्य नहीं है। पूनी पटरे की चौड़ाई उस वर मेली कानेवाली पूनी की चौड़ाई पर निर्भर रहती है; बाधारणतया वह ८ इख्न रखना अच्छा है। उसकी लम्बाई १५ इख्न रखी जाय तो वेजते समंब सताई के फेरे काफी होंगे। इत्थे की लम्बाई ९ इख्न की हो फीर चौड़ाई ८ इख्न।

पूनी पटरी और हस्थे का प्रष्ट भग चिकना होना चाहिए। इस्थे को पकड़ने के लिए जो मूंठ रहती है वह अर्ध गोलाकृति होनी चाहिए। वह ऐसी हो कि अर्थ दर्तुल के अन्दर से चारों अँगुलियाँ अच्छी तरह चैठ जाँच और वह सजबूत पकड़ी जाय। यदि सजबूत पकड़ी न जा सकी तो वेलते समय सलाई पर आवश्यक दवाव नहीं पड़ेगा और पूनी अच्छी नहीं बनेगी। मूंठ लकड़ी की बनाई जाती है। कोई २ यह मूंठ नेवारी या चमड़े के पह की बनाते हैं। लेकिन लकड़ी की मूंठ कड़ी रहती है। लकड़ी का यह कड़ापन मूंठ को मजबूत पकड़ने मे मदद करता है। इसलिए लकड़ी की मंठ अच्छी है।

सारांशः--

- १-पूनी पटरी छोर हत्था दोनों लकड़ी के इस्तेमाल करना अच्छा है।
- १-पूनी पटरी और हत्त्या दोनों के पृष्ट भाग चिकने रहते ' चाहिए।
- ३-हत्थे की सूठ नेवार या चमड़े का अपेक्षा लकड़ी की र्

४-पूनी वेलते समय जिस भाग पर घर्षण होता है दह खुरदरा न ही इस पर भ्यान देना चाहिए।
५-पूनी पटरो की लम्बाई १५ इंच हो और चीड़ाई ८ इंच।
इस्थे की लम्बाई ह इंच और चौड़ाई म इंच।

शिचकों को सूचनाः—

१-रोटी का चकला वेलना। २-खड़े और आड़े रेशे (अकड़ी के)।

पाठ ऋाठवाँ

्काँकर ग्रीर चमड़ा

काँकर वकरे के चमड़े की बनाई जाती है। बकरे का चमड़ा चृतेके पानी में तीन चार दिन नक रखा जाता है। इसके बाद वह जमीन पर तान कर ठोका जाता है और उममे लगा हुआ गोरन निकाला जाता है। फिर उसको पनट कर ठोक दिया जाता है और उसके वाल छुरी से काट दिये जाते हैं। इस तरह साफ किया हुआ वह चमड़ा वैसा हो रखा जाता है जा तक वह प्रा सूख न जाय। इस कच्चे चमड़े को ही कॉकर कहते हैं। टिमकी एकतारी चगैरह के लिए यही चमड़ा काम में लाया जाता है। कॉकर के निए यकरे का ही चमड़ा तिया जाता है क्येंकि वह दूसरे चनड़ों की चितरात अनिकार प्रता

श्रीर लबीला होता है।

गाय, धेल, भैंस, भैंसा आदि जानवरो के पकाये चमड़े को इस किताब में चमड़ा कहा है। च्मड़े से चप्पल जूते आदि बनाये जाते हैं।

शुनाई में ऊपर के दोनों प्रकारके त्रमड़ों की आवश्यकता रहती है। इसलिए 'कॉकर प्रष्टी! और 'चमर पट्टी' इन दोनों संयुक्त शब्दों का वाक्प्रचार रूढ़ है। यह दोनो प्रकार की पट्टी साधारणतया, १ इंच चौड़ी व फुट सवा फुट लम्बो होती हैं।

कॉर्कर पट्टी धुनकी के पंखे पर (कुन्दा या पटरा) लगाई जाती है। और चमरपट्टी उत्तके माथे पर । मुठिया के ध्राधात से तांत पंखे और माथे पर टकराती रहती है और इस तरह पंखे और गाथे के साथ उसका घर्षण बंद जाता है। तांत ककड़ी जी अपेना कमजोर रहती है। इमिकिए इस संवर्ष में घह अधिक टिक नहीं सकती। वह जलदी हुट नाती है। पंखे पर (यानी लकड़ी और तांत इन दोनों के बीव) लगाई कॉकर पट्टी उसे जलदी हुटने से बचाती है। लेकिन इस से पंखे के साथ होनेवाता तांत या घर्षण उसी के रख्य होता है। यदि वह पट्टी लचीली (जल्द न फटनेवाली) न हो ता जतदी फट जायेगी। इसिलए बकरे का कड़ा. चमड़ा ही इस काम के लिए लिया जाता है।

फाँकर पंद्वीका और भी एक चपनोग होता है। यह पंद्वी पंखे पर सान कर बाँधी जाती है और उड़के नीचे चानो पंखा श्रीर उसके बीच में चमड़े की जीभ (श्रांतमा) लगाई जाती है। इस जांभके कारण पही श्रीर पंक्षेत्र वीच पोजी जगह वन जाती है। कॉकर पट्टी के इस तान के श्रीर इस पोजी जगह के कारण तॉत के श्रायात के साथ एक मधुर श्रायात निकलती है। यह श्रायाज देर तक रहती है। कॉकरपट्टी लचीली, पतली श्रीर तंग रहने के कारण श्रावाज पेवा करने व उसकी प्रतिश्वित तिर्माण करने श्रीर इसे देर तक दिकाने का श्राम अल्क्षी तरह करती है।

किकन माथे पर किठाई वमरपट्टी तो सिर्फे दिन की रहा करने का ही काम करती है। इस के इन खान कार्न के कारण गुजराती माप ने उसका नाम 'रखी' (उन्नल करनेवाली) है। यह माथे की ककड़ों के साथ होनेना हो वर्षण से वांच को कचाने का काम तो करती ही है, इसने अलाये। और भी एक काम करती है। धुनकी की ढंडी पर से चक्कर खाती हुई आने वादी तॉन का बस ढंडी की ककड़ी के साथ घरण नहीं होने ऐती। यह काम पन्न और नाजुक काकरपट्टी का चमड़ा नहीं कर सकता है। इसिंहए पकाया हुआ मोटा चमड़ा ही यहाँ लगाना चाहिए।

. कुछ छुन रैये तो पंखे पर भी कॉक्स्पट्टी के दबाय बनार-पट्टी ही लगाने हैं। उन्हें धुनक' पर वारोक काम करना नहीं रहता है। उनका काम कजापूर्ण नहीं रहता है। इसिंडए उनकी तॉल भी बहुत मोटी रहतो है और उसपर आधाद भी वहुत जवर्दस्त किया जाता है। इस्र लिए मोटी और पंकी चमर-पट्टी लगाना ही उनके लिए उचित हैं।

नाथे पर आवाज पेदा करने की और उसे टिकाने की भी जरूरत नहीं है। उसका कोई -उपयोग नहीं है। विलक्ष उससे कुछ उक्षमान ही है। परिश्रम को न्यर्थ जाने देना और इकसान को मोल लेना ठीक नहीं है। इसलिए माथे पर पोली जगह नहीं वनाई जाती है।

तुनाई पहित में धुनकी की आएश्यकता नहीं रहती है। वहाँ सो पहुप काम में लाना चाहिए। यदि धुनकी काम में लाई जाती है तो यह घटुप के स्थान में। इस धुनकी में आवाज पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसिक्ष इत पट्टियों की सी ज्ञान्यत नहीं रह जाती।

सारांश--

- ् १-कॉकरपटी वकरे के चामे की रहती है । हा, वम्हाः पकत्या हुआ नहीं वश्कि कवा रहता है। , क
 - २-वनरम्ही गाय, वैन, भैंच, भैंचा आदि जानवरीं के । पकाये चमड़े की पनाई जानी है।
 - ३-क्रॉफरपट्टी पंक्षे पर तानो रहती हैं और ज्यसरपट्टे माथे पर !
 - ध-ंक्रॉकरपट्टी १ इख्र चौड़ी रहंती है और एक फुट लम्बी। चंत्ररंपट्टी १ इख्र चौड़ी और १। फुट लम्बी रखी जाती है।

५-कॉकरपट्टी श्रीर चमरपट्टी को नमी श्रीर चूहों से वचाना चाहिए।

६-कॉकरपट्टी साफ और सव नगह समान मोटी रहनी चाहिए। नमरपट्टी भी ऐसी ही रहनी चाहिए।

७-एक काँकरपट्टी एक पैसे में मिलती हैं। जीर चमरपट्टी हो पैसे में।

ेशित्तकों को सूचनाः—

१-चमड़ा पकाना।

२—वाजो की जानकारी।

हु-संवर्ष के नियम।

TIP

पाठ नयाँ

आत्ला

कम्प श्रीर स्वगति जैसे चाहिए वैसे हैं या नहीं यह श्राँखों से गरावर देखते रहना संभव नहीं है। इर्राकिए घुनकी पर ऐसी रचना की जाती है जिससे कम्प के राध र बसी के श्राद्धार श्रावाज भी होनी रहे। इस त्रावाज से इन कम्प की कसी वेशी तुरत जान सकते हैं श्रीर एवं ठीक गर सबते हैं। ब्यावाज का नियमन करनेवाला घुनकी का यह फ्रां स्मात्मा कहलाता है। इसी श्रात्सा से त्यर में माण-का जाता है। इसी से कर्न्य की कसी वेशी का अर्थ वोध होता है। यही कर्न्य की आत्मा होती है, यही आत्राज की और यही धुनकी की भी। इसे मिए या जीम भी कहते हैं।

पंशे का मुख और काँकरपट्टी के वीच आतमा रहती है। आतमा ताँत, काँकरपट्टी और पंशे का मुख तीनो को एक झुरेखा में रखती है। आतमा को जहाँ रखने से मुरीली आवाज निकलती है और वह देर तक टिकती है वहीं हसे स्थिर किया जाता है।

श्रातमा प्रायः काँकरपट्टी के दुकड़े से ही बनाई जाती है। वह दुकड़ा दुहरा, तिह्ना मोड़ कर और यदि श्रावश्यक हो तो उसमें रुई डाल कर वह बैठाया जाता है। चमड़े के कड़ा रहने के कारण दोहरा, तिहरा मोड़ने पर उसमें पोली जगह रह जाती है। यही पोलापन श्रावां को देर तक कायम रखता है। यदि यह श्रात्मा लकड़ी की या ऐसी ही दूसरी घीज की बनाई गई तो काँकरपट्टी के साथ और ताँत के साथ भी हर तक कृत्यम नहीं रहती। इसकिए वह कांकरपट्टी के लिए इस्तेमाज किये जानेवाले चमड़े से ही बनाई जानी है।

कॉफरण्ट्री के नीचे पोली जगह कायम रखनेका भी काम छात्मा इएती हैं। खाबाज को फैंदाने और देर तक टिकाये एखने में इसका इनयोग है। ताँव का काँकरपही को कितनी दूर तक क्ती रहना आवश्यक है यह भी वही बतलाती है।

श्चात्मा उत्तभी सोटी रखनी पहती है जितनी ध्र घर्यक हो। इसके लिए उसकी ऊपर चतलाई क्रियाश्चों को ख्याल में रखना चाहिए। यह दोनों तरफ समान होनी चाहिए। यहिः एक तरफ मोटी और दूसरी तरफ वारीक हो तो वह फिसल कर निकल नायेगी। यदि दोनों सिरों पर मोटी और वीच मे धारीक हो तो सामाझ खरखरी निक्लेगी, धाँत का काँफरपट्टी के एक विनिच्चित स्थान पर प्रकृष होगा और नह शीम कटती आयेगी।

, आत्मा काँकरपट्टी की अपेत्र। कुत्र अधिन तन्त्री होनी लगभग १ : इख होनी चाहिए। इससे उसे आगे पीछे किसकाना प्रामान हो जाता है। उपकी चौहाई पीन इख होनी बाहिए। उसमें कभी वेशी हुई तो छाँदर पट्टी पर उसका हुरा श्रवर दोता है। [कब हम बद्दे हैं कि बस्य बहुत दें या षद् क्रम है तब हमें एक वात स्थाल में रखनी चाहिए। किसी विवृत्तित काल मर्याया में इस कम्प की संख्या कितनी हैं, यह तो एक बात है। और यह कम्न फितने समय वक रहता है यह दूसरी पात है। धुनने की कियामें पहली वा आपश्यक है। यानी विविच्त काल में करन की संख्या अधिक होनी चाहिए। यह संस्वा आघात के तुरन्त वाद बहुन ही रहती हैं। 'जिन समय कन्द बहुत ही रहता है उस समय दाँत एर चहे तुन्तु अच्छी तरह फरकारे काते हैं भीर इनचा खुनावश्यक सुट

कम हो जाता है। यह कम्प की गति ध्यनि के सहारे आसानी स्टे-पहचानी जाती है। कम्प की गति अन्द होने पर तांत पर जनवीन ठोंक मारी जाती है और इस प्रकार गति पुनः बढ़ाई जाती है]।

- सारांशः --

१-श्रात्मा कॉकरपट्टी के चसंड़े की वनाई जाती है। उसको मोयने पर बनने वाली पोली जगह क्वित को फैबाने का श्रीर देर तक टिकाये रसने का (स्थित स्थापकता का) काम करती है।

२-भात्मा १। इख लम्बी हो भौर पौन इख भौड़ी; उसकी

... ३-म्रात्मा कम्प्रकी गतिको कानसे पहचानने का साधन है। अ-म्रात्मा सब लगह समान सोटी होतो. चाहिए एक स्रोत

अ-आत्मा सब जगह समान मोटी होनी चाहिए एक छोर अँवी और दूसरी जोर नीची नहीं होनी चाहिए। बीच में भी श्रधिक नीची या श्रधिक अँवी नहीं होनी चाहिए। अ-आत्मा को जहाँ रखने से ध्यनि सुरीली निकतेगी और

यह देर तक टिक़ी रहेगी,वहाँ उसे स्थिर करना चाहिए। १-आत्ना लकड़ी, की या किसी वृसरी, कड़ी चीज की

् बनाई त् हो ।

शिनको को स्थमाः— १—ध्ननिः गार्छः। ४ ३- संगीत शास्त्र।

कस्प और स्वगति

कई धुनने के लिए धुनकी को ताँत पर शुठिया से आधात किया जाता है। इस आधात से ताँत में दो क्रियायों पैदा होती किया को दोनों किया यें कई धुनने में आवश्यक हैं। इनमें से एक क्रिया है "कर्प" और दूसरी "स्वगति"। ताँत का आगे पीछे धर्मण कर्प हैं। ताँउ का अपनी खारो ओर उद्धा सीधा धूमना "स्वगति" है। दोनों कियायें स्वतंत्र हैं और धुनाई के काम में दोनों महत्य रखती हैं।

'किसी भी रस्ती में कस्पन पैदा हो लकते हैं नगर यह में कोई वालानहीं है कि उसमें स्वगति भी पैदा होगी। यह स्वगति न तो केवल सन्तुश्री की रस्ती में ही पैदा होती है। तन्त्रूरे वा सितार का तार- तन्तुश्रों का बनी नहीं रहना। यह अनेक व सन्तुश्रों को बट कर-बनाई गईने रस्सी के सेम न नहीं रहता वह लो एक ही मोटा तन्तु है। असमें कम्पन तो। पैदा होगा मगर स्वगति पैदा नहीं होगी। तम्बूरे या सितार का तार दूट गया तो वह हथा में अर्थता रहेगा, ध्यिन भी करना रहेगा। मगर वह स्थां चारों और उस्टी सीधी वहीं धूमेगा (नार गोल रहता - है इसिएए उस पर प्रहार करने पर कह थोड़ां सा वर्तुलाफाई -

वो घूमेगा, लेकिन यह घूमना नगएय है) यही कारण है कि लोहे का तार ताँत से कई गुना सजवूत होते हुए भी वह धुनने के काम में नहीं लाया जाता। स्वगति के लिए तन्तुओं से बनी रस्सी की ही आवश्यकता है। तन्तुओं को वट कर वनाई गई इस रस्ती को तान कर उस-पर प्रहार किया जाय तो वह स्वतं चारो छोर उस्टी सोधी घूमती है। यह घूमना बहुत महत्त्व का है।

फ़म्पन तो जल्दी मालूम पड़ जाता है मगर स्वगित का कार्य आसानी से नंजर नहीं आता। तम्तुं भी की रस्सी में घट रहता है। ऐभी बधी रस्सी का एक सिरा किसी खुंटी में बाँच दिया जाय, दूसरा खुबा हा छोड़ दिया जाय और उस रस्सी पर अब लकड़ी से प्रहार किया जाय तो मालूम होगा कि , रस्थी का बट छूट रहा है भौर तन्तुओं की आपस की,पकड़ डीकी पड़ती जा रही है। धीरे घीरे वे तन्तुं एक दूंसरे से अलग . होते जाते हैं। रस्सी पर किने प्रश्नर से शैकर तन्तुओं के एक दूसरे से अलग होने तक सब किया-प्रक्रियाओं को देखना श्रावश्यक है। र्लकड़ी के प्रहार से रस्सी का वह भाग जिस पर प्रत्यक्त प्रहर्र हो गया है; खिचा जाता है और इससे उसका बट छूरने लगता है। वहाँ के तन्तु एक दूसरे की एकद से, चुक होने की कोशिश करते हैं। यह बट उस भाग से दोनों सिरों तक क्ट्रता नाता है। जहाँ सिरा उसे खुता मिला यहाँ तो बह निकल पड़ता है। और इससे उस सिरे के तन्तु एक दूसरे

से अलग हो जाते हैं। अगर तहाँ खिरा खुना नहीं, वैधा है वहाँ ये निकलने के लिए रास्ता न रहने के कारण वह नट दहीं एक जाता है और तुरन्त लीट भी आता है।

रस्सी के दोनों तिरे यदि वाँधे गये श्रीर दाद उर रस्ती पर प्रहार किया नया तो कीनली प्रक्रिया होती है यह हम देखें। नहाँ प्रत्यन प्रहार हुआ वहाँ का घट, छूटने की कोश्तिरा करता हुआ दोनों निरों तक जला जाता है। और चूंकि उन सिरों के वॅथे रहने के कारण निकल नहीं सकता, यह वहीं एक जाता है श्रीर किर नुरन्त दोनों तरक से जब प्रहार की जगह पर तीट भागा है। जब वह सिरो की फोर बाग रहत है उस स्तय राजी के खरनों चारी और घूमने की ओ दिस रहत है चरा से 🕐 भिन्न विन्नकुत उत्तरी दिशा बटके लौटते समय रहार है। अर्थान् रस्त्री एकवार तो उल्टा घूमर्ता है ऑर द्वारी वार तुरन सीम। लेकिन सिफंदो ही वार वह घूम कर स्गिर नहीं हो जासी। दोनों सिरो खे लौट आया बट उस प्रहार के स्थान एर एक दूसरे से मिलता है, या यो कहिए कि टकराता है और ब्यों का त्यों सिरों की त्योर किर लौट जाता है। इस नरह रस्सी के अपनी पारो स्रोर उल्टा सीघा धूमने का स्नान्दोलन कुन्न देर तक कतता रहता है। यदि इसके वीच में दूचरा प्रहार किया ' जाय तो उसी चल में यह सब आन्दोलन शान्त हो जाता है श्रीर नया श्रान्दोलन शुरु होता है। रस्ती की नद् पात धुनकी की तॉत को भी पूरी तौर से लागू होगी।

धुनकी की ताँतपर ग्रुठिया से प्रहार करने पर कम्प श्रीर

स्वगित की कौनसी प्रक्रियायें होती हैं यह यहाँ नीचे दिखताया			
का रहा है:-			
क्रिया	कस्य -	स्वगति	
ध नुक्रम			
ą.	तॉत चटाई पर रखी रूई		
,	के तन्तुत्रों के पास पहुं-	,	
	चती और उतसे भिड़		
•	जाती है।	•	
Ą		भिन्नी ताँत पर तन्तुं चि-	
	1	पक कर लियट जाते हैं।	
; 2	तिपटे तन्तुं भी के साथ		
7	ताँत कई की राशि से		
	बोट झावी है।		
	<u> </u>		
, ዷ	ताँव किपटे वन्तुत्रों को नचाते रखती है व्यर्थात्		
	मस्ति रक्षता ह अयात् एक तरह से उन्हें फट-		
,	कारती है।	,	
to.	पंगरता द ।		
19		फ़रकारे जानेवाले तन्तुओं	
		का बट कम होता है।	
	,	त्रॉतपर चिपके तन्तु तीन	
		मकार से रहते हैं:—इन्न	
•	1	तन्तुधाँ के शोनों सिरे खुने रहते हैं। दूनरों का	
• 4	.′	श्वित रहत है। दूसरा की	

क्रिया अनुक्रम	कस्प	स्वगिव
	इस तरह जिन तन्तुकों का बट कम हो गया है उनकी ताँत पर एकड़ हीती पए जाती है और कल्प के कारण वे! दूर फेंके जाते हैं।	पक सिरा खुनां रहता है श्रीर दूसरा बंघा श्रीर तीसरों के तो दोनों सिरे खुने (बंधे ?) रहते हैं। पहने श्रीर तीसरे प्रकार के तन्तुश्रों में स्वाभाषिक बट रहता है। स्वगति के कारण यह बट खूटता रहता है।

यह प्रक्रिया फ्रमराः चरावर होती रहती है। प्रहार से कम्प और स्वगति दोनों का चद्भप एक ही साथ होता है और दोनों का काम एक ही साथ चलता है।

वाँत निरमुख दी श्री रह गई या बहुत ही फस फर वाँधी गई ता कम्प भी आवश्यक परिशाख से पेड़ा नहीं होता है न स्मगति ही। आवश्यक परिशाख में कम्प और त्वगति पैदा हों इस राष्ट्र ताँस वाँघी जानी नाहिए। ताँत को कर्ण पहचानना आसान है। ताँत की थरीहट आसानी से दिखाई देती है। इसी तरह आसानी से स्वगति की भी पहचान करनी हो तो एक लम्बा वाल कई की राशि पर रखा जाय और ताँत पर मुठिया का इस ढंगसे प्रहार किया जाय कि वह उस वात को स्पर्श करे। धाल ताँत से लिपट आयेगा और बाद में वह बरावर उधेड़ा और लपेटा जाता दिखाई देगा।

सारांशः-

- १-तॉत का थरीना 'कम्प हैं' और ध्रपनी चारीं और घूमना 'स्त्रगति' हैं।
- २-प्रहार से कम्य और स्वगति दोनों क्रियायें एक ही समय ं शुद्र होती हैं। और दोनोका काम एकही साथ चलता है।
- ३-किसी भी रत्सी में कन्प पैदा हो सकता है। लेकिन स्वगति वो तन्तुओं से बनाई गई रस्सीमें ही पैदा होती है।
- ४-ताँत के श्रधिक ढीली या श्रधिक तंग रहने से कृस्प श्रीर स्वगति योग्य परिमाण में पैदा नहीं होती हैं।
- प-ताँत के थरीने से उसके कन्य की हम पहचान कर खकते हैं वैसे ही तम्बे दात के फटकारने से ताँत की स्वगति भो हम जान सकते हैं।
- ६-इन दोनों क्रियाओं का म्हा -धुनाईमें वड़ा महत्व रहता है। ७-दुनाई पद्धति में स्वनित की घ्यावश्यकता वहीं है। क्यों कि धुनने के पहले ही तन्तुओं का बट कम किया हुआ यहुना है और में सीधे बनाये रहते हैं।

शित्तकों को सूचनाः— १-म्रान्दोलनों के नियम । २-घड़ी का युख्य चक्र, स्वगति दर्शन ।

पाठ ग्यारहवाँ

सूठ

तटकनेवाली धुन ही को हाथ की मुट्ठी में पकड़ कर धुना जाता है। धुनकी की इंडी पर उसे मुट्ठी में पकड़ने योग्य जगह बनाई होती है। चौरस इंडी की यह जगह कुछ गोल वनाई जाती है, जो आसानी से मुट्ठी में पकड़ी जा सके। इसका महत्व समक लेना आवश्यक है।

धुनकी को इंडी का एक विन्दु ऐसा रहता है जिस पर लटकती हुई धुनकी दोनों तरफ समतोल रहती है। यानी उस बिन्दुं से दोनों तरफ के इंडी के भागों का वजन समान रहता है। इस बिन्दु को 'समतोल विन्दु' कहते हैं। मूठ की लम्बाई के ठीक बीच मे यह समतोल बिन्दु रहना चाहिए।

यदि यह दिन्दु वीचमें न हुआ तो धुनकी का एक तरफ - का हिस्सा दूसरी तरफ के हिल्से की अपेका अधिक भारी हुहुंगा। भौर धुनंते समय इस भारी हिस्से को वरावर बठाते रहना पड़ेगा। धुनकी की यह मूंठ इंडी को इस तरह उठाते रहने के लिए नहीं है; बह तो धुनकी को नीचे दबाने और धुनने वाले की ओर खींच लेंने, इन दो क्रियाओं के किए है। सब में तो यह मूठ सारी धुनकी को काबू में रखने के लिए ही है। धुनकी को हाथ की झुट्टी में पकद कर ऊपर उठाते हुए धुनते रहना परिश्रम का काम है। इस्रलिए घटुष में ऐसी रचना की जाती है कि धुनकी स्वयः ऊपर उठ जाय और स्वतः ही पीछे जिली जाय।

मूठ गोल रहनी चाहिए। यदि उसमें कोण दनाया गया तो बह हाय को तकलीफदेह होगी। इसिक्तए उसमें कोण तो रहना ही नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल चिकनो बनानी चाहिए। उसकी मोटाई इतनी हो कि वह हाथ में विना तकलीक के पकड़ी जां सके।

मूंठ पंते के 'इ' विन्दु से १६ इब पर रहनी चाहिए (देकिये १९८ ५६)। वह पंते को सटा कर विठाई नहीं जानी चाहिए। यह सटा कर विठाई जाय तो हाथ बरावर पंते से लगता रहेगा और इससे ककावट पैदा होगी। जीर यदि पंते से १ ६ इब से अधिक अन्तर पर विठाई जाय तो दफ तो ताँव स्टती रहेगों और दूसरे ताँव को लम्बाई का कम उपयोग होगा। ताँव के स्टते रहने का कारण यह है कि मूठ के सामने ही नाँव के हिस्से पर ब्रुटिया से अहार किया जाता है। मूठ पंते 'से जितनी दूर रहेगी इतनी ही दूर प्रहार होगा। और जहां

प्रहार किया जाता है वहीं ताँत जल्ही दूटती है। ये दूटे हुकड़े श्रियक लम्बे रहते हैं। इस तरह ताँत की श्रियक हानि होती है। जमी तरह ताँत के जिस हिस्से पर प्रहार किया जाता है, वहाँ से माथे तक ताँत के हिस्से पर रूई धुनी जाती है। यह हिस्सा उतना ही कम लम्बा होगा जितनी मूंठ पंखे से दूर रखी जायेगी।

सारांशः-

१-धुनकी की डंडी पर पंखें से एक इंच के अन्तर पर मूंठ बनाई जाय।

२-मूंठ की जम्बाई ६ इंच हो ।

३-मूंड की लम्बाई के ठीक मध्य मे धुनकी का रामतोल बिन्दु रहना चाहिए।

४-मूंठ गोल भौर चिक्रनी रहनी चाहिए। कोगाकृति भौर खुरदरी नहीं रहनी चाहिए।


पं-गूंठ इतनी चौड़ी हो कि हाथ की ग्रद्धी से अच्छी तरह पकड़ी जा सके।

शिषको को सूचनाः—

१-यंत्र शास्त्र में नूंठ का रहस्य । २-ज्यवद्वार में समनोल भिन्दु के उदाहरण ।

पंखा

धुतकी में पंखे के आकार का चड़ा महत्व है। धुनकी यदि ३॥ फीट हो तो पंखे की ऊँचाई 'ख आ' न इंच की होनी



चाहिए; सिवा इसके १ इंच ढंडी में घुमाया जाना चाहिए।
'आ इ' का अन्तर भी 'अ आ' के बराबर हो। अर्थात् डंडी
के बाहर दिखाई देनेवाला पटरा चौरस हो। केन्द्र 'आ' और
त्रिक्या 'आ अ' से 'आ ई' वर्जुल रेखा अ' अंश का कोण बनते
हुये खिंची जाय। इसी तरह उसी त्रिक्या से 'इ' से लेकर 'ई' तक
बतुल रेखा सींची जाय। 'अई' रेखा तोड़ दी जाय ८ आ अ ई
अ' का होगा।

धुनकी ३ फीर्ट हो तो पखे की कुँचाई आ अ ७ इख रखी जाय और वाद में नव ऊपर की कियायें की जाँच। इस तरह से भी कोशा आं आ ई ७५° का ही होगा।

उपर के आकार में रेखा आई और वहाँ का त्थान महत्य का है। सामान्य रूप से समभा जाता है कि आ से इ तक की सारी रेखा गोल है। लेकिन यह गलत है। आ से ई तक की रेखा बिल्फुल सरल होनी चाहिए। गोलाई तो ई से शुरु होनी चाहिए। 'आ' से ही यदि गोलाई बनाई जाय तो कॉलरपट्टी के नीचे आत्मा का स्थान विश्वन करने में दिर्जत होगी। खीर तॉत के साथ परावर पर्यग्र होने के कारण कॉकरपट्टी जल्डी फट जायेगी। इसके अधावा और भी छोटे मोटे दोप पैदा हो जाते हैं। आई रेखा यदि सरल और उत्तरती हुई रहेगी तो आत्मा को आगे पीछे सरकाना और उसका स्थान निश्चत करना आलंग हो जाता है। उसके फिसराने का डर नहीं रहता है। कंप पैदा करने का मुख्य स्थान आई रेखा पर ही रहता है। इसलिए आई रेखा महत्व की है।

ई इ रेखा तो गोल ही रहनी चं हिए। उसके गोल रहने से श्र ई के स्थान पर कॉकरपट्टी कसकर दबाई जा लकती है।

पंखे का वजन इतना हो जिससे समतील विन्दु न विगढ़ 'जाय ! उसकी मोटाई इंडी के बरावर हो । उसका पृष्ट याग विकता हो । यदि वह खुरदरा होगा तो उद्यपर उन्तु चिपक जायेगे।

धुनकी की हंडी में पंखा मजबृत बैठाना चाहिए। 🕏 खिंचाव से पंखा माथे की श्रोर खिचा नाता है। यदि वह मजवृत न बैठा हो तो वरावर हिलता रहेगा और उसके को ए बद्तते रहेंगे इससे सारा काम बिगढ़ सकता है।

'धुनकी पर वाँत चढ़ाने के पाद उस वाँत का अ आ रेखाः के साथ करीब ८५° का कोण बनता है। अर्थात् तात का अ ई के साथ जननेवाला कोए प के शास पास रहता है।

सारांश:-

१-बाहर दिखाई देनेवाले पंखे की जम्बाई और चौड़ाई ं छमान हीं।

१-३॥ फीट की धुनकी के लिए पंखा ८ इक्स का हो और ३ फुट की धुनकी के लिए ७ इक्र का।

३-आत्मा जहाँ वैठाई जाती है वह स्थान महत्व का है।

४-पंखे को उंडी में मजवूत वैठाना चाहिए। ५-पंखा खुरद्रा न हो।

६-पंखे के 'श्र' कोण की मोटाई में कुछ गहराई बनाई जाती है।


शिन्नकों को सूचनाः—

१-भूमिति शास्त्र ।

२-वर्ई गीधी (लोइना)।

सत्था

धुनकी में जितना महत्त्व पंखे को है, मत्त्ये को भी उतना ही है। धुनकी यदि ३॥ फुटकी हो तो अ आ रेखा २ इख रखी जाय और इसे ही जिल्या मान कर एक वृत्त वनाया जाय।



यि धुनर्का ३ फुटकी हो तो यह रेखा १॥ इन्न रख कर इसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जाय। 'श्रर्थात् इ ई रेखा ३॥ फुटी ' धुनकी मे ४ इन्न श्रीर ३ फुटी धुनकी में ३॥ इन्न होगी।

इ आ ई आकृति जो वृत्ताकार होती है नमरपट्टी को लंग खींच कर बिठ ने के कार्य में सहायक होती है। डंडो पर से आनेवाली लॉत मोड़ खाती हुई जाते समय मरये से घर्पण करती हुई मुंडी रहती है। इस घर्पण् से लॉत के विस कर सूट जाने की सम्भावना रहतो है। इसी लिए माथे पर चमर-पट्टी ठोकी जाती है। यदि ह आई गोलाकृति न होती और लकड़ी कोणदार बनो होती तो प्रत्येक कोण पर तात वर्षण करती श्रीर वहीं तात दूटा करती तथा वहाँ की चसरपट्टी भी बराबर कटती रहती।

पंखे के श्र विन्दु श्रीर मच्ये के इ विन्दु इन दोनों को साँत जोड़ती है। ताँत पंखे के श्र विन्दु से जिस प्रमाण में एंदों से श्र श्र श्री है उसी प्रमाण में वह मच्ये के इ विन्दु से सच्ये से श्र लग रहती है। इसिलए ये दोनों विन्दु महत्वपूर्ण हैं। इ उ रेखा तिरछी रखने का कारण यह है कि जिससे सच्ये के फूटने की सम्भावना कम हो जाय। यदि यह सीधी वनाई जाय तो इस से मच्या फूट जाने की श्रीधक सम्भावना रहती है। वहाँ पर लक्षड़ी के रेशों के समानान्तर श्रीर सीधे खड़े रहने के कारण से ही ऐसी सम्भावना रहती है।

मन्थे की इ आ ई गोलाकृति की लक्ष्मी की मोटाई में थोड़ा सा ढालुआ गहरापन रहता है। उसी पर चमरपद्यी ठोकी जाती है। मुठिया की चोट से हिल जानेवाली तॉत मन्थे पर से जिसक कर गिर न जाय इसीलिए गोलाकृति की मोटाई में कुछ ढालुआपन लिए हुए खांचा बना होता है।

पंखे के पास डंडी १॥ इक्क चौड़ी और १ इक्क मोटी होती है परन्तु मत्थे के पास वह १ इक्क चौड़ी और शान्हक मोटी होतो है। समतात विन्दुं मुद्दी के मध्य भाग में हो इसी तिए डंडी उत्तरती हुई तराशी गई रहती है। और उत्तरती हुई तराशते समय यह गोल भी की जाती है। यदि वह चौकोर वनाई जायेगी तो इससे तॉत का घर्पण वढ़ जायेगा और वह इटने लगेगी।

मत्ये पर भी आतमा लगा कर आवाज न उत्पन्न करने का कारण यह है कि दो स्थानों पर उत्पन्न होनेवाली आवाजों का सवप हो जाने ने उनसे उत्पन्न होनेवाली कम्प की संख्या कम हो जायेगी।

सारांशः--

१-मस्थे का भाग गोल,हो-।

२-गोलाकृतिं-क्री मोटाई मे ढालुश्रॉदार गहरा खांचा बना ही ३-धुनकी यदि,३॥ फुटी हो तो मच्थे की चौड़ाई ४ इख हो श्रीर यदि वह,३ फुटी हो.तो।धा इख्र हो।

पाठ चौद्हवाँ

वुनकी

धुनकी की आकृति निम्न प्रकार की दिखाई देगी। साधा-रणतः धुनकी लकड़ी की होती है। खोखल बॉस की खंडी बनार कर उस पर लकड़ी का मत्या और पंखा बैठाकर धुनकी बनाई जाती हैं। इसी तरह गोल बॉस को धुन की तरह मोड़ कर बॉस का ही मत्था और पंखा लगा कर 'कामठा' धुनको बनाई जाती है। परन्तु ये दोनों प्रकार की धुनिकयाँ बहुत कम प्रचिक्त हैं।

स्त जितना ही वारीक कातना हो उसी के अनुसार महोन ताँत भी उपयोग में लाई जाती है। अगर ताँत जिस प्रमाण से घारीक होती है उसो प्रमाण से धुनको भी छोटी इस्तेमाल की जाती है। साधारणतः ३॥ फुटी धुनकों इस्तेमाल में लाई जाती है। मध्यम छंकों के स्त के लिए यह धुनको अच्छी है। इस

लिए उसको मध्यम पिंजन भी फहते हैं। इसेट श्रंको के सूतके लिए ४ फीट लम्बाई की धुनकी भी इस्तेमाल करते हैं परन्तु शा फीट लम्बाई की धुनकी पर भी पूर्ण गित था। सकती है वस्त्र-स्वावलम्बी लोगों के लिए ३ फीट लम्बाई की धुनकी ही श्रिक उपयोगी है। उपर्युक्त दोनों,


प्रकार की मापकी धुनिकयाँ समाधान

कारक और पूर्ण रूपेण काम देती है।

्रित्या मस्ये की अोर मोटी और गोल

वनाई हुई रहती हैं। सूंठ के पास से उसके कीर को मार कर उसे क्रमशः गोल बनाना प्रारम्भ करते हैं। क्योंिक वहीं से ही इंडी पर तॉत कपेटी जानेवाली होती है। तॉत लपेटा आने बाला यह भाग सरेस कागज से चिकना कर दिया जाता है। इंडी के मन्थे के पास एक वॉस की खूंटी ठोकी गई रहती है। तॉत उसका चकर लगाती हुई मन्थे पर चढ़ाई जाती दें यदि यह खूंटी त हो तो ताँव खिसक कर नीचे उतर जायेगी। इंडी को मन्थे की खोर क्रमशः उतरती हुई बनाते वक्त इस बात पर पूरा ध्यान रहाना पढ़ता है कि धुनकी का समतोल बिन्दु न बिगड़ने पाये।

पंखे पर काँकरपट्टी लगाने के बिए तथा ताँत गाँधने के लिए छिद्र बनाये गये होते हैं उनका चित्र निन्त प्रकार से हैं।



क छिद्र काँकरपट्टी बाँधने का है। यह छिद्र खड़े रेशों पर ही बनाया जाता है। परन्तु वह अपर के सिरेसे दूर और नीचे हो। स छिद्र मे एक बाँस की खूंटी बैठाई गई रहती है। उसके नीचे से काँकरपट्टी को पकड़े रहने वाली ताँत जाती है खीर यह ताँत घ छिद्र मे बाँधी हुई रहती है। ग छिद्र ताँत बाँधने के लिए है। ग छिद्र से क छिद्र तक दुहरी ताँत का फांला बनाया जाता है और उसमें मच्थे पर से आई ताँत कांट-काई जाती है और पंखे पर चढ़ाई जाती है।

धुनकी जटकाने के बाद पंका बगीन से समान सतह बनाता हुआ रहे, इसके लिए गदी का उपयोग किया जाता है। इस गदी को बाँधने की व्यवस्था अप्रही के जपर की गई रहती है। इस गदी की वजह से कलाई में जोर भी आता है।

मत्त्थे पर. चमरपट्टी ठोकृते समय इस बात का ख्यात रखें कि कीलें बाहर न रहने पायें। यदि कीलें बाहर होंगी तो इसमें ताँत विसा करेगी।

ग छिद्र से जानेताले फांसे को कसने के लिए उसमें बटनी लगाई जाती है उस से एँठते जाने से ताँव तानी जाती है और तंग होती है। उसी प्रकार कॉकरपट्टी को कसने के लिए ए छिद्र से आये हुए फॉसे को बटनी से बटते हैं। इसी के हारा पंखे पर की कॉकरपट्टी तानी जाती है। सारांश:—

१-तीन और भा फुटी. धुनिक्याँ उपयोग में लाई जाती हैं।

२-धुनने की क्रिया के लिये '× जे वर्गफीट नगह लगती है। ३-धुनकी देख कर खरीदते या लेते समय आगे लिखी यातों पर लक्य देते है।

(छ) पंखा।

(घा) सत्था।

(इ) इंखी।

(ई) समतोल विनंदु।

(ड) मुंठ।

(ऊ) पखे पर के छेद।

्पं) पंखे पर काँकरपही बाँधने के छिद्र।

(ऐ) पंते के सिरे पर ढालुऋ स्वॉच।

(घो) मरवे पर उछकी' मोटाई'में खुदा हुआ हालुओं खाँच।

.(थी) मच्ये के पास की खूंटी।

शिचकों को सूचनाः—

१—धुनिये का धंधा।

२-वद्देगीरी का धंधा।

तकली

तकली सूत कातने का एक अटबन्त प्राचीन जाधन है। भेड़ ब्यौर वकरी पालनेवाले लोगों में जिस तरह भेड़ वकरी के कन से सूत कातने का काम तकली द्वारा लिया जाता है उसी तरह ढाके की प्रसिद्ध मलमल बनाने जैं सा नाजुक काम भी इस से किया जाता है। प्राचीन कालमे बॉस की डंडी बनाकर कार्री पत्थर या मिट्टी वगैरह की चकती लगा कर तकली बनाई कार्ती थी। आज भी ऐसी तक दिया देखने में बाती है।

आत कत जो तकियाँ प्रयक्तित हैं उनकी डंडो फौलाद की तथा आगे का आग खाँचेदार और उसकी चकती पीतल की है। सामान्यतः १० से २० अंक तक का सूत कातने के सिए तथा सर्वसाधारण के शिए मिल सकने वाली यह तकती बहुत उपयोगी है।

समम तकती का बजन १। से १॥ तोला होते हुए नम्बाई
६॥ से ६॥ इख्र तक होती है। चकती का व्यम्त है। धर्मात्
१ इख्र से थोड़ा सा कम होता है। चकती की मोटाई है।
और उसका अजन एक वोले के खास पास होता है। फोलादी
हंडी ६॥ से ६॥ इख्र लम्बी होवी है। उसका व्यास है, इख्र

तथा यत्न ३ से ४ छाने भर रहता है। इसके जपरवाले सिरे का छा घ इद्ध थान चपटा करके वहाँ पर एक नै निहा गीर भिष्य श्रीर भिष्य हैं। इसको नाक कहते हैं। नाभ की जम्बाई चोच की नोक से से कर शीर्ष विन्दु तक २ स्व और बीदाई—अर्थात् चपटा दीचाने वाला भाग—२ मूत होनी है। यदी को चकती के बीचे बासे भाग को छानी कहते हैं। प सूत लम्बा होते हुए उसका धमभाग कमराः १, २ सून हालुआं नोवदार किया हुआ रहना है।

चकती के बीपोवीच टंडी की सोटाई का ध्यान राप्न परी हसी के बोरब माप का छिद्र बनाकर, चकती डंटी में कमतोच बिटाई गई रहती हैं। ध्यर्थात् डंडीं के खाथ वह समकोण बनावे रहती हैं। चकती का निचला छोर धोदा छा त्रिस कर गोजानार चनाया गया रहता है।

जपर लिखी मोझाई की अपेका टडी जिए पारीस है। सो वह हाथ की उँगलियों में अच्छी तरह पाड़ी नहीं जा सकती। इसलिए उसके योग्य उनित माझ ये उनके मेरे नहीं हो सकते। इनके निपरीत यदि इंडी योगी हो ना मी केरे की संस्था का होगी। यहुना इंडी के नाक के नीचे का र"-शा' भाग गोल न रख कर योज़ा सा कोग्छ रहे अथवा खुग्डरा रूप कर काता जाता है। इससे तककी र्णित में से किसकने गई पाती। और इसे पूर्ण गांत ही जानी है। चिकती का गुल्य काम गिति को, अविक से अधिक देर 'वैक टिकीये एलने का है। इस दृष्टि से उसका वजन १ तोले से कम होने से काम नहीं चटता। उसका हवा से कम धर्षण 'हो हैंसी के लिए वह डंडी से समकीण बनाते हुए एलो जाती 'हैं।

तकती की चकती के नीचे के भाग की लम्बाई महत्वपूर्ण है। क्योंकि सूत लपेटते समय तकती को जमीन के साथ
एक विशेष को एा बनानां पड़वी है। जनी की लम्बाई ५ सूत
हो यह उत्तर- लिखा ही गया है। इसकी अपेता उसे कम
रखने से जमीन के साथ को एा बनाते समय वह जमीन से
रहनराया करेगी जमीन के साथ को एा बनाते समय वह जमीन से
रहनराया करेगी। जार किस जिल्ला कमभग-४ सूत की-रहती है।
इसलिए अनी की लम्बाई यदि उसकी अपेता कुछ अधिक
यानी ५ सूत रखी जाय तो चक्वी बमीन से नहीं टफरायेगी।

तंकती पर दिके हुये धूमने वाली नोक को अनी का अममाग कहते हैं। जंघे पर यो अन्य वैरीकों से गति पोई हुई तंकली इसी को अभमाग पर धुमाया जाता है। यह भाग नुकीला और उँडी की मेंच्य रेखा में होना ही अधिक उपयुक्त होता है। भीथे अप्रमाग पर धूमती रहने वाली तेंकली हिलती डोलती रहने हैं। अप्रमाग के इधर उधर हिलते और गिरते रहने से कातने में बाधा है ती है। तंकली को गति देने के बाद हसे दीवक की बत्ती के समीन चिक्रनी और सरेन

घूमते रहना अत्यावश्यक है। इसी तिए अवसाग को नुकीला जनाना जाता है।

तकती सीधी होनी चःहिए। विदि वह रीधों न हो तोः—

१-यह अधिक गति नंहीं दे सकती है;

२-पाई हुई गति को अधिक देर टिकाये नहीं रेख सकती; ३-हिलुती डोलती रहेगी;

४-सूत के वागे पर अनिष्टकोरक तनाव पढ़ता रहेगा;

५-थागा कपेटते समय चसका कोएा बद्हाता रहेगा, इत्यादि

ं अपरं किंखी सारी वार्ते सूत कावर्न के लिए लगर्ने वाली मूलप्राही आवश्यकताओं पर आधात करती हैं। इस लिए बकता तकली में मुख्य दोप ठहरी है।

सारांशः--

१-तकती फोलाद की डंडी व पीतल की 'चकती की बनाई जाती है। '

९-तक्ष्मी खरीदते या ज़ेते समय चागे जिली वातों पर ख्याल रखना पड़ता है।

- (घ) कुन्याई।
- (था) डंडी की मोटाई।
- (इ) तक्की का सम्यूर्ण वजन।
- (ई) चकती का व्यास।
- (उ) दकती की मोटाई।
- (ऊ) चकती का वजन।

(ए) डंडी का वजन।

(ऐ) नाक की लम्बाई चौड़ाई।

(श्री) नाक के खाँचे का कोण।

(श्रौ) नाक के खाँचे की गहराई। ...

(खं) अनी की तम्बाई।

(अः) अनी का अप्रमाग।

(क) नाक का अध्याग।

(ख) तकली का सीधापन (

(ग) चकती का डंडी के साथ बनने वाला कोख।

र-तकली की कीमत सामान्यः २ से शा श्राने होती है।

४-तकली कातने के लिए नीचे किले उपसाधनों की आव-

श्यकता है।

(अ) सकसी।

(आ) अदेरन।

(इ) राख।

(ई) पुष्टिपत्र या कागज की तब्ली 1

(ड) पूनी।

५-तकली पर कातने के लिए साधारणतः ५'×४' वर्गफीट

जगह लगती है।

शित्तकों को सूचनाः—

१-चकर्ताको बजाइह्वील(Fly wheel) के समान चपयोग

२-वॉस व पत्थर; इन की फीलाद श्रीर पीतल से तुलना।

३-कुम्हार की चांक व उसका कार्य।

४-लोहर के समान ही लोहे की ज़राद (Lathe) पर .

'राख व पुष्टिपंत्र या कागज की तस्ती'

तकली कातते स्मय गाल का उपयोग करना पड़ता है।

हाथ और पेर पर होनेत्राले पसीन के कारण तकली की डंडी

पसीज काती है और नस हो जाती है। इस वजह से गति

देते सलय हाथ दी पकड़ उस नम और फिसलनेवाली डंडी पर

पूर्ण रूपेण गईं। होती। राख की वजह से पकड़ अच्छी तरह
वंठती हैं. और तकली को पूरी गति निकती है। राख से

बमड़े की स्वामायिक विकताहट और नमी कम हो कर वह छुछ

रुच और शुक्त हो जाता है; इससे क्कली की डंडी की पकड़

चमड़े के साथ गढ़ जाती है और हाथ से वा घँगुली से

हिये गये केंग का पूर्ण रुप्योग होता है। सारांश, तकली की

डंडी और चनड़े के धीय की फिसलन को दूर करने का काम

राख करती है।

राष्ट्र में रेवं या मिट्टी का श्रंश न हो। वह पिलकुत बारिक श्रोर कपड़े में छानी गई हो। यदि मिट्टी और वालू के क्या उसनें राजांय तो वे चमड़े को हानि पहुँचायेंगे।

लकड़ी ने कोयबे के पड़े २ हकड़े थीमे २ जनाये जाँच तो उसे इम निसारा या अंगार कहते हैं। जन यह अंगार ठंडा होने लगता है तो हस पर राख की तह जमने लगती है। और अन्त में वह चार मय वन जाता है। जिस आकार का कोयला हो हसी आकार की यह राख की ढेर बतती है। इस प्रकार से बनी-हुई साथ अल्यन्त झार्टक रहती है। हमभावतः ही इसमें बालू, मिट्टी, ठिकरे, कंकर बगैरह नहीं होता। इस लोनारी कोयले की राख में चार होता है। यही चार डंडी पर पंकड़ बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी राख सफेद होती है। इसलिए सूत पर इसके रंग का प्रभाव-नहीं पड़ता। काली प्र राख का सूत पर काला रंग चढ़ जाता है इससे यह वृजित समग्री जावे।

तकली पर्श पर या जमीन पर टिका कर कावने से एसकी यनी भोथी हो जाती है। आधार-भूमि समान न होने से तकली दिगती रहती है और कभी २ अनी जमीन में घुस जाती है जिससे गति दक जाती है। अपर की अड़चन को दूर करने के जिए पुष्टिपत्र का उपयोग करते हैं।

पुष्टिपत्र पर अनी के घूमते रहने से भी उसमें खांच और गढ़े वन जाते हैं जो क्रमशः बढ़ते ही आते हैं। उसकी ऐसी दशा हो जाने पर उसे उलट देना पड़ता है या बढ़ता देते हैं।

पुष्टिपत्न के वद्ते इक्ष्मी की पटरी का उपयोग करने से उसमें आयोज पैदा होती है। केयल पुष्टिपत्र की ही अपयोग

OŽ

फ़रने से वह सदं हवा या कृत्रिम क्रातिष्ट दवाओं के पहने से मुद् जाता है और सिदुङ् झाला है। इसिलए इसके नीचे लकर्ी की पनजी पटरी ठोकी जाती है। छिद्र पढ़ कर निरुप-योगी हुए पुष्टिपत्र को वदल दिया जा सक्ता है। पुष्टिपत्र के होने से अनी फा अप्रमाग शीघ्र मोथा नहीं होता। ऐसे ही उसके पृष्टम गपर कॉच और गढ़े शीघन होने के कारण वकली की गति भी - रोकी नहीं डाती। पुष्टिपत्र अत्यन्त मोटा होने की आदश्यकता नहीं। बह चौक़ोर तावे के आकार का होना नाहिए। ६-राज्ये से मिट्टी, घालु, ठिकरे श्रीर ककर यगेरह न हों। सारांशः--२-राख राफेर हो, लोनारी कॉयने की हो।-३-चमड़े की स्यासाविक चिक्तांहट व नमी कम करने व

लकती पर की पकड़ टिकाये रखने का काम राज से लिया जाता है। ४-पुष्टिपत्र को वकत से अनी भोगी नहीं होने पासी और तकती की गति भी कुंठित नहीं धोनी ।

.५-पुष्टिपत्र चीकोर तावे की तरह इसी लन्याई खोर चौड़ाई का हा। उसको वेंहुन मोटा रखने की आवश्यकता

६-पुष्टिपत्र के नीचे लकड़ी छीं पतली पटरी लगाने से न तो यह मुद्दता है न सिजुइता है।

िरिषकीं की स्वना

पाँठ सत्रहवी

१-कोनारी का काम।

२-कागज बनाना ।

र-राख में बार पदार्थ।

श्र-रांस व पुष्टिपत्रों का व्यवहारों में उपयोग ।

भ-राखरंगोली करना' अथवा 'शरीर में विभूति रमाना' इत्यादिः इनसे सम्बन्धित कहावतों का भाषा में प्रचार।

तकुश्रा

तकुभा फीनाद का होता है। साधारण लोहा फीलाद से बरम होता है। इसलिए जल्दी ठेढ़ा हो जाता है। फीलाद का तकुभा जल्दी टेढ़ा नहीं होता। इसके अतिरिक्त फीलाद की है के अकाविले में अधिक लंचकरार होता है। सूत का नम्बर तकुए की लम्बाई और मोटाई पर अवकस्वित है। मोटा सूत कातने के लिए तकुआ मोटा और लम्बा लेना चाहिए। और बारीक सूत कातने के लिए प्रतना व छोटा। साधारण-

सूत का नम्बर-	वक्रएकी सज़ाईकी मोटाई	तकुए की लम्याई
६ से १२	्रीट १२ ंगेजर-२३क	क स्मा स्था
े १२ से ४०	ं १३ गेज	৩ হয়
४• से ८०	्र - १५ गेज	4:49
म० के ऊपर	्रें १८ गेन	्रः ४ इ ख

बकुमा विलक्त सीधा होता, बाहिए। सीधा तकुत्रा यदि टेड़ा हो बाय तो सूत कातने में कंठिनाई होती है। असावधानी से तकुआ टेढ़ा होने की संभवना रहती है। से नीचे गिरते, शाँव या और किसी चीज से हमने या कातते समय जोर पड़ने से तहुए के टेढ़े होने की संमानना रहबी है। ; टेदा तकुषा सूत कातने योग्य नहीं रहता। तकुष्रा यदि सीधा नहीं है तो उसकी बट देनेवाली नोक थरथराती रहती है। और घह थरथराहट चारीक (महीन) सूत को, वरशास्त नहीं हो सकती। तक्कष् की दोनों नोकें यदि उसकी मोटाई की मध्य-रेखा पर हैं और सीध में हैं तो सममता चाहिए कि वक्तुआ 'सीधा है। बकुए की मोटाई सब जगह समान होनी चाहिए। मीटाई गोल होनी चाहिए, कोणाकृति की नहीं। उनके प्रष्टभाग ,यर गढ़े, चपटापन या ऊँबाई नीबाई नहीं होनी चाहिए । दोनों ्रतर्फ के घिसे द्वर भाग भी समान उतार में होने चाहिए। मदि ऊपर लिखे दोष तकुए में रह गये तो उसको सीधा करना 🛫 फठिन होगा।

तकुए दी दोनों नोकें उसकी गोलाई की मध्य रेखा पर होनी चाहिए। नोकें न बहुत तीखी होनी चाहिए न मोटी प तीखी नोक धारों के ध्यन्दर घुए कर उसे तोड़ती रहती है और उसके जल्दी टेका होने की संसावना रहती है। नोक मोटी होने से दक्कप पर धारों की पड़ड़ ठीक नहीं रहती और वह विस्तात रहती है।

वहुए की घट हेनेबादी नोक का काम करें सहत्व का है। बह इपर एकर बिक्रूरे हुए तन्तुओं की इंक्ट्टा करके उनको बंट देती है। इस नों दें से भागा तकुए से अकन होता है। यदि हम ध्यान से तकुष की गति जिरे थांगे के सिचान की देखें तो सालूम होगा कि घागा नरावर तकुए से घागे घाने का प्रयत करता है। इस तरह धना निकलता रहने से वह नये धारे के वतने में बिघ्न डानता है। बक्कुए को नोक के णस से घिस देने के कारण वह भीगे यो बाहर आने से शेकवा है। यह देते समय या तकुए की गिर्दे धी की सितते - नमन ऐपा, शालूम 'दोता है मानो यह नोक धारों का बराबर पकड़ रही है ज़ोरे छोड़ रही हैं। , यदि ये परंजना और छोड़ना न हो हो पाने को बट ंगहीं भिन्न पाकता । इस परवने चौर के। इने के फाम से दहाए का पिक्षा हुआ यान ाती सदद खरता है। इनिलए यह देने वांती सोह की पार्स वर्कुए को हालुनों विक्रात कहिए।

ं इश्रापिसे साग की लम्बं ई रा इंछ से र इक्न तक होती। बाहिए। दक्षभा घिसने से नेक के पास का स्कृत की जी जाता है और इस भाग का वजन कम हो जाने से नोक फम धरवराती है।

-सारांशः—

६-तञ्ज्ञया फीलाद का होना चाहिए।

२-तृत का नम्दर् चसकी मोटाई और सम्बाई पर च्यदार्जियत है।

२-तंदुःचार्वाश्युक जीषा होता पारिए।

४-तदुण की दोनों नोकें यांच चनकी मोटाई की मध्य रेका पर है और जीम में हैं तो सममता नाहिन तकुणा जीषा है।

५-तक्त्रा गोल दोना नाहिए, कीख ब्याइति का वहीं शेना व्याहिए। इसके पृष्टिमाग पर गरे या जॅन नांच

नहीं होना पाहिस्।

६-दोनी नोड़ें च पहुन नी भी कोशी पाहिए न सोछी। 0-बट देवंगर्सी नोम के पास से तहए को शाहक से र एकं नफ हलाँ विस देना नाहिए।

शिक्षको को सूचनः-

्-कीतार सौर सायस्य के है ने भेड़ ।

·-२-स्पेता रेखा (भूनिष)

विरीं

सूत को बट लगाने के लिए तकुए को गति देनी होती है। चर्कों में चक्रों द्वारा मात के सयोग से तकुए को गति दी जाती है। तकुए पर जिस जगह माल फिरती है उस जगह ... पिर्शि बिठाई जाती है।

पिरी बीद ल है की होनी चाहिए। पीनल, ताँवा, साथा-रण लोहा चादि घालुकों के बजाय नोड़ लोहें की घिरी विठानेका कारण यह है कि चममे एक प्रकार का दोना (Grain) होता है जिसके कारण घरीं पर माल की पकड़ अच्छी रहती है। दूसरे घालु जल्दी चिकने हो जाते हैं। बोद के मुकाबिले में दूसरे घालु गरम भी जल्दी होते हैं। बोद आसानी से काटा जो सकता है और मूल्य में भी सस्ता होता है।

्रियों को खराद पर स्तारना पड़ता है। वह सथा। (True) होती च हिए। उसके दोनों तरफ के बाहरी भाग सभरे हुए गोल होने चाहिए।

पीरी पर जिसे जगह मान (फरत) है इस जगह V.

अच्छी रहे इसलिए इसी आकार की खास जरूरत है।

षंत्र शास्त्र मे पहे Belts) कई प्रकार के दिखाई पदते हैं। दाँतों के चक आपस में एक दूसरे को फाति हैं। को 'गियर व्होल्स' (न्तुत्रा) कहते हैं। इनमे एक प्रकार ऐसी है को जंजोर या सींकड़ से फिराये जाते हैं। केनदाम या चमड़े फे पहों से भी चक्र फिराये जाते हैं। अपने चर्लों में सूत की होरी चक्र फिराने कं काम मे लाई दाती है। इस पद्धति को 'होरी के पहे की पद्धति' (Rope Belting) कहते हैं। मुख्य वक्र के एक फेरे में अन्य चकों के अधिक फेरे हों, इस **बिए डोरी के पट्टे** को पद्धति विशेष **उ**पयोगी हैं। परन्तु इस पद्धति में एक दोप है। मुख्य चक के एक फेरे में हिसाब से जितने फेरे तक्कए के हाने, चाहिए उतने नहीं होते। यदि गणित के अंतुसार फेरो की अमुक संख्या की आवश्यकता हो तो वहाँ हाँते के चक्र ही काम में लेने चाहिए। डोरी के पट्टे से फेरे कुछ कम होगे। इसका फारण फिसनन है। इस पद्धि में पक से डोरोः फिसलने की गुंजाइश रहती है। फिरते २ वद फिसजती है। यह फिनलन जितना कम हो उतना ही अच्छा। इसी लिए वि कि साँचा V श्राकार का वन या जाता है।

माल भोल होती है। वह सून की बनी होती है। V आफार के खाँचे में गोल, माल ठीक पैठती है। V आकार के खाँचे में माल जीचे पेंदे को नहीं छूना । माल गाँचे की दोनों पाजुकों का छूते हुए (फरेनों पकड़ ठीक रहती है। परन्द ज्यवदार में ऐसा नहीं होता। अतिशय घपण होने से V आकार धीरे धीरे U छ। छ। र बन जाता है और कुछ दिनों के बाद घिरीं बेकार हो जाती है।

सूत की मात में स्थिति-रथापकत्व रहने से V छाकार के खाँचे से जाते समय वह गोनो तरफ के उमरे भागों में दाबी जाती है और चपटी वनती है। उस दान से निकल जाने के बाद वह पुना गोल यन जाती है। इस किया का भी माल की घिरीं पर पकड़ बढ़ाने में उश्योग होता है। घिरीं की यह खाँच छिथिक चौड़ों होना इस दृष्टि से हानिकार्क है। यह खाँच जिननी चौड़ी होगी उतनी ही फिसलन बढ़ती जायेगी।

तकुए पर घिरों के बदले खाड़ी का भी खपयोग करके काम लिया जाता है। आज तक पुरानी परम्परा से कासने वाले गावों के कारीगरों में साड़ी का ही प्रचार देखने में आता है। आज कन भी अधिकतर प्रमीण कतवैषे साड़ी, का ही अपयोग, करते हैं।

घिरी और लाड़ी की तुलना करना आवश्यक है।			
अनुक्रम _्	~ साङ्गी	<u>चिरीं</u>	
१	माल फिरने की अगह खाड़ी पर शीख गढ़ा पढ़ जाना है।	गढ़ा नृहीं पड़ता।	
, , -	गढ़ा पड़ जाने. धे वहाँ की	चिर्दी से ऐसा नहीं होता	

१५-चिर्ग

, **?**

भं नुक्रम	सादी	घिरी
•	ं मोटाई क्य हो जानी है। इससे तद्धए का फेरा बढ़ता हैं।	
98	रााई। विस जाने से इसे बार यार दुरुस्त फरना पड़ता है।	इसमें इस कष्ट से वच जाते हैं।
૪	साड़ी की सम्पूर्ण हन्दाई पर माल घूमते रहने द्या प्रयक्त करती हैं द्योर सम्भ- वतः माड़ी से उत्तर भी जाती हैं।	विर्द्धि ऐसा नहीं होता
4	साड़ी की मोटाई भिन्न २ प्रकार की रद सकतों है धीर चसका अखर तकुए के फेरे पर पड़ता है।	धिरी निश्चित माप की होती है।
	सादी की कीरत कम होने पर भी बनाने में अने ह कष्ट होते हैं।	धिरी पौन आने में मिलती है।

सरजाम-परिचमं

घि^रीं

'संदी

छोतुंक्रम

साड़ी का सञ्चा (True) विर्री सवा (True) रहना काठन है। बनती है। साड़ी पर यदि गड्ढा न हो V गड्ढा पहले से ही तो उसपर माल की पकड़ तैयार किया हु आ रहता रहना कठिन है। साड़ी पर माज्ञ के एक ही विर्दी पर उसकी आव-जगह घूनते रहने के निए श्यकता नहीं पड़ती । दो खूँदियाँ खड़ी की जाती है। वहाँ पर गाल का घंषरा बढ़ता है। साड़ी सर्वत्र एक ही सोटाई विर्धी निश्चित माप को को बनेगा पेसी बात होती है।

साड़ी पर शीझ गड़डा पए जाने डा फारण यह है कि

नहीं है।

तकुथा के फिरने ते साक गमाहो जातो है। तकुथा खून केंग से धूमता है। सम्भारणतः प्रत्येक भिनट मे इसके जगभग ३,५०० फीरे होते होगे। इस्तूत का खंक १६ रख व प्रति घटा ३०० हार की गति रखी जाय सौर सूत ताने के जिए काता जाय तो

प्रति मिनर २,६०० फेरे होते हैं।) तक्ष एके इतनी गति से घूमने से, जहाँ माल घूमती है वहाँ माड़ी की जगह गर्म हो जाती है छोंग वह भग दूरने जगता है। इस प्रकार से शीप्र ही गढ़ा पड़ ज त है।

विर्शिषर भी यह एर्गा होता हो है। परन्तु बीए साधी की अपेल बहुत देर से गर्न होता है इसकिए वहाँ एर शीझ गढ़े नहीं वड़ते। किन्तु अधिक वर्षणा होने से यह V आक र इस U जाकार का सन काता है और जागे कब पर विर्शिद्द भी जाती है। पराहु दिशे के दूरने के खरूब तक एस पर वहुत ज्याहा खून काल किया जाता है।

विर्री के हुन V शांचे से चिह कोई धंततुना अंग्रश एह जाय तो इसन सान के दृदने का घाषित भय रहना है।

तकुए एर राही प्रथम थिरी में से कोई भी यन्तु सगानी ही पड़ती है। इसने किन काम मही चहता क्योंकि डोरी की सहायता से तलुका धुम ते मन्ध स्वपर आने माले दलन, और वसका छोरी से कहाँ काई होता है वहाँ की सगह के चेत्रकल का विच र करना पड़ना है। इस दृष्टि से दिनार करने पर साल कहाँ किरता है वह मन प्रीर भ मो की सपेशा मोटा ही के स्वन पड़ना है।

सारांगः—

१-दिर्श व इन् नायक, शातु (वृदी साहित्यों लोहा) की विकास है।

والمتحود أيراها مخرا

सरेजाम-पंरिषय

CU


र-चिरी संगादित यानी सचा (True) बनानी होती है। इसिए उसे लोहे की खराद पर तैयार करना पड़ता है। दे—माल घूमने की जगह चिरी पर V आकार की खाँच वहाई हुई रहती है। U आकार की खाँच निरुपयोगी होती है।

४-ईसं V बार्कार के बाहरी किनारे वृहिवंक गोबाकृति (बाहर कमरे) होते हैं।

५-साड़ी से भी काम किया जाता है। परन्तु तुनाना में ' घिरीं ही कथिक उपयानी है।

९-िघरीं की कीमत पौन जाने के आख पास होती है। ७-िघरीं के V खाँचे में दरार रहना ठीक नहीं।

फ-विर्री इस प्रकार दिखाई देती है।



शिषकों को खूचनाः-

१-Cast from (दूंश या सनुत्रा लोहा) Wrought Iron (द्विया होता) न Steel (फोलाद); इन में पक का दूसरे हो सनुत्र कीर इनका एपयोग। १२-वर्षण होतिया च प्रकार।

a वर्षेत्र शीक्षक्षकाः, इनका व्यवहारी से दहान्त ।

पाठ उन्ने सवाँ

चसरख

तकुत्रा जिन दो श्राधारों पर घूनता है उन्हें चगरस कहते हैं। तकुर को यदि धुरी मानें तो चमरस उसका धुरा-धर (श्रावन, सामी, वेशनिंग्) होगा।

प्सरख अनेक वस्तुओं से बनाया जाता है। सूत की रस्सी, नारियल की रस्सी, मूंज की रस्सी, मक्के की खुखुन्डी, मक्के के दानों के ऊपरी छिलके, कच्चे अथवा कमाये हुये पनहे, ताँत और कपड़ेकी पट्टी इत्यादि ऐसी अनेक वस्तुओं का छपयोग चमरख बनाने के लिये करते हैं।

चमरख जिस वस्तु का बनाना हो उसका निरीक्तण करते समय निम्नांकित चार पॉच महत्वपूर्ण वातो का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

- (१) एस चीज का उपरी भाग चिकना है या नहीं।
- (म) जनमे तेल सोव्व लेने की शक्ति है या नर्ता।
- (३) घर्षेस (रेगड़्रे सहन करने की शक्ति है या नहीं।
- ' (४) तकुए की घं हु की जिल्हा वह चीन नम्म है या नहीं।
 - (क) हाई कोई कानु-हो कहा है। प्योकि घानु के कारण स्थापान होती रहेगी।

भिन्न भिन्न प्रांत्रों में स्थानीय प्राप्य वस्तुयें चमरण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जिस चाज का चमरख बन या जाय वह यदि चिकनी होगी तो तकुत्रा उसपर क्रास्त्राने से घूमता रहेगा; नहीं तो उसके चिपक दर वंठ जाने अथवा घर्षण करते हुए धूमने की सम्भावना है। यदि घर्षण करते हुए घूमता रहेगा तो चसरख शीम ही दट जायेगा।

तकुए के घुमाय की गति के कारण को गर्मा पैदा होती है, वह चमरल को घिस छाड़ती हैं। चमरल वाली चीज यदि तेल सोस कर रख केनेयाकी होगी तो जसे जैसे तकुष्ठा गर्म होता जायेगा देसे देसे उसे उसी से तेल मिनता जायेगा। इस तरह से कुछ देर तक उसे श्रपने आप तेल कितत रहेगा। पर्वण पानेवाला माग देख के कारण थोड़े प्रमाण से इंडा ही रहता है।

प्रमुख के किए चीमए (जरुर न हुटने वाली) वस्तु इस्तेमाश्च करना च्याप्टश्यक है नहीं तो उने भरपूर तेल मिलता रहे तो भी वह शीध ही भट जायेगा। 'चमराव यि धातु का ही वनाचें तो उसपर डाला हुआ तेल शीध राच जायेगा तथा' रगड़ के कारए गर्मी बढ़ने से धानु भीध धिस पानेगा। इस है व्यतिरिक्त आणाज में आती रहेती, मो अलग हो है।

चमरख पूर्ण गोल अर्थ गोत ख्रयटा एक अर्थ गोल. और दूसरा पूर्ण गोल दिह का द्रातेमाल किया लाता है। उगह गाथे पावती चक्र में पूर्ण गोत जिह्नका चमरख इत्तेमाल किया जात है आर यर बहा चक्र में अब गोतका। यरवदा चक्र में खाँचे गर लगो डारा पर तक्कुआ किरता है। इस स्थिति में तकवा बाहर स खुता रहता है।

सावती चक्र ने बॉस की कमची में चौकीर चमड़े का दुकड़ा पैटा कर चमरल का खरचोग करते हैं। चमड़ के इन दुकड़ों को छागे वीछे जिसका कर योग्य स्थान रीविता से हुंदा आ सकता है। उसे चेंर हो पर बना लेना खासा है।

योंस का ४ य ६ इख्र नम्याई का एक पट्टी लें जिसकी ेए व बोर गाठ हा। इस गाठ के त्रिहद बाज सिरे स गांठ तक वाचांवाच म चार डालां। पन्तु गाठ न फटने पाये। इस प्रतार इस श्रीत का क्याची के चारे हुए भाग से चराड़े के चाकार दुवङ्गका वठायं। इस दुक्तङ्गे के व्यन्धर इसना गानाई का छित्र कर जिसमें वक्तुया धासाना से घूम सके। इस तरह तयार का हुइ कमचा मीदिया के किसा भा खंभे में घठाने से मदवूतो के साथ गठेगी। क्यांकि फनचा में नमरे का दुकहा बनान से विरा हुआ भाग शक्तिक फैतवा है। इस प्रकार फैंने हुए भग को एंकत्र दाद कर समें में ले जाने से अन्दर लान पर वह कमचा स्वाधानिक रूप से फीसने का कार्य करती हा रहता है। इस कारण से धन्मे के धन्दर गई हुई कमची का सांग इससे सजगूती से बठता है।. इनेचा को यदि आव-रयक्तानुसार हुछ आगे पाँडे करं-तो भी वह ढाली नहीं हानी।

सारांशः—

26

१-तणुन्ना जिल साधार परं धूमता है एसे समरल कहते

हैं।

२-चमरख धनेक वस्तुओं का बनाते हैं।

३-तेत सांख रंने प घर्णण सहन करने की शक्ति वसरस के लिए चुनी वस्तु में होना चाहिए।

ध-तक्कुए की धातु की अपेका चमरख वाजी चीज का नरम होना करूरी हैं।

५-यर्वदा चक्र मे डोरी प्रथवा ताँत का श्रधखुला चमरख इस्तेमाल किया जाता है।

६-सावली अथवा सगन चर्छे में चमड़े का दुकड़ा बाँस

-सावली अथवा सगन चल में चमहन्या दुवहा नास की कतेची में बगा कर इसमें तकुत्रा तगाया जाता है।

शिंचकों के लिए खूँचनाः—

१—तेल सोंख तेने वाले और उद्यंकी पृष्टि करने वाले दूसरे उदाहरण;—सालटेन।

्रे दूसरे रहाहरणः;—स्राताटेन । -२—संघंडी व रहणताः;—बङ्बानज्ञ ।

फिरकी, चकती या दिमरका

कात कर तैयार किया हुआ भागा तकुए पर व्यवस्थित. हर से लपेटने के जिए किरकी है समान उपयोगी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसका दूसरा नाम भरनी है। जिन्या के आधार से वहुए पर सूनः भरा जाता है इसलिए हरो भरनी , इहते हैं इसी प्रकार सूत् लपेट्रते हुए जहाँ से धाना वापस फिराया जाता है, इस फिरकी फहते हैं।

फिंकी इल्की से इटकी वस्तु की घनाई जानी वाहिए। हिं तो उसे फिराना-तकुए की शक्ति के वाहर का काम होगा। इस्र जिंग पीतलं, पत्थर की रहेट अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तु की फिरकी इनाने की अपेता अल्युमिनिनम के समान हल्का वस्तु की किरकी वन ना ठीक है। इसको ध्यवेचा प्रामोद्यांग श्रीर स्वादलम्यन की दृष्टि से सूखी हुई तितलोंकी ं की छाल अथदा सेसत के वृक्ष के कॉटे की फिरकी बनाता श्रीर भी अच्छा है। लौकी अथवा काँटे की फिरकी वकुए पर घूमती हुई एक कर खरादी जा सकती है। फिरकी खराद नेते पर अच्छा काम देती।

फिरकी के पीण का दिह निल्लुत मध्यभाग में हो । यदि

बेसा नहीं होगा तो उसपर लपेटे गये सूत की परिधि और उस की परिधि का मेल नहीं बठेगा तथा उसपर लपेट हुए सूत को वह बाहर फेंक देगी। इसी प्रकार फिरकी तकुए के साथ ठोक समकोण बनाती हुई खड़ी होनी चाहिए। उसका सारा उपरी माग तकुए के खाथ समकाण बनाता हुआ हो। यदि वह ऐसा न होगा तो (१) फिरकी घूमते हुए हवा से अधिक घर्षण करेगी (२) इस बजह से तकुए की गति पर अनिष्ट परिणाम होगा और (३) सूत की कुकड़ी और फिरको का परिधि का मेल नहीं होगा। इस प्रकार से लपेटा हुआ सूत बाहर निकल आया करेगा।

बिरकी का ज्यास सामार्था स्व से १ इक्स का होता है। अधिक होने पर उसपर अपने आप ही अधिक स्व लपेटा जायेगा। तकुए पर उसकी शक्ति के बाहर अधिक वजन का स्व लपेटा गया तो अधिक वजन के कारण उसका गति मन्द हो लायेगी। बारीक स्व के लिए कम ज्यास का फिरका इस्तेमाल की जाय।

फिरकी का छिद्र तकुए की सींक की अपेदा चौड़ा न हो। यदि बहुत बड़ा हागा ता तकुए के समकोण में फिरकों की सतह नहीं आ सकता तथा इस प्रकार सूत का कुकड़ा फिरकों की परिधि के वरावर नहीं बन सकता। छिद्र बड़ा होने के कारण किरका और कुकड़ा के वाच अन्तर पड़ने का सम्भावना रहता है। यदि वह बड़ा हो तो फिरका के उक्कप परं आगे पीछे सन्कने का अय भी रहता है।

फिरकी के मध्यभाग में जो छिन्न होता है छोर जिसमें प्रकुत्रा घुमाया बाता है उस छेर के नजदीक फिरकी की मोटाई ख्यधिक हो ख्रौर फिरकी की परिधि की कोर क्रमशः ढालुवाँ होत' जाय। फिरकी की परिधि चाकु की धार के समान उतार लिए हुए बार हो के समान वारीक होवे। इससे एक लाभ ंयह होता है कि तदुःए पर फिरकी की पक्ष चत्रम होती है। पैसी चतार काने के तिप लौकी की छाठ अथवा पेमल का काँटा ही व्यधिक उपयोगी होता है। अल्युमिनियत की चिरकी में चपरोक्त गुरा दाना किंदिन है। अल्युमिनियब फी किंदिनी षदा हो जाने का अय इश्री वजह से रहता है। छिद्र के नजदीक की फिरकी की मोटाई अधिक होने पर क्षिट्र वदा दोने की सुविधा नहीं रह जाती। फिरकी यदि परिधि की ओर ढालुवाँ और उतार. लिए हुए होगी तो उसका दवा से कम घर्पण होता है तथा तकुआ हल्का फिरने में मदद मिलती है।

तकृए पर फिरकी लगाने का स्थान भी निश्चित होता है। तकुए की कन्याई के ठीक मध्य भाग में फिरकी बैठाई जावे। यि सत विशेष वारीक फातना हो तो फिरकी पॅठन देने गती नोक की छोर छाधा इख खिसका कर बैठावें। यथीत् ऐठन देनेवाली नोक से चकनी तक की करवाई वाफी भाग की अमेना छाध इक्क कम रही जाने।

फिरकी की परिधिकार उपरी भाग-विकता हो। र यदि वह खुरदरा होगा तो फिरकी से घिसता हुआ अपेटा जानेवाला ें सूत[्] श्रटकतारे रहेगाः श्रथवो 'बन्हर'ः निकतः जाया करेगा। े वकुए पर बिना फिरकी से भी सूत काता और लपेटा जाता है। ्रहेहातों से छुछ कातनेवाले पेसे ही कातते, भी हैं। इस तरीके से काता गया सूत परेतते. समय अत्याधक कुश्कता की आव-रयकता रहवी है। क्योंकि कुकड़ी के ऊँचे भाग के पीछे गया भागा परेतते समय संटकता है और दृहता जाता है। मेरिते पर गतिंपूर्वक सूत परेतने के निष्क्षितकीं की अगवश्यकता ं बढ़ जाती है।

सारांश:-

१-फिएफी इनकी हो।

२-ज्यास १ इस्त्र हो।

३-छिद्र बीचोबीय में हो।

४-छिद्र के व्यासपाय बर.की मोटाई अधिक हो और परिधि की ध्योर वारीक होता जाना चाहिए।

५-तंकुए की लम्बाई के मध्यभाग में फिरकी लगावें।

६-फिरफी का हर भाग चिकना हो।

9-फिरकी छागज के गत्ते की न बनायें।

प-फिरकी का खिद्र राकुए ही सीक को अपेका अधिक

चौड़ा न हो।

९-अल्युमिनियम की फिरफी एक मैसे मे एक मिलती है।

शिच्छों के निष सूचनाः-

ं १-जीकी की फिरकी प्रामीधोग हि ।

२-वृत्तं में हिद्र-भूमिति।

ं मंगिया कंठी सान्ती चार या मूल पद्वति के मगने वर्खें में तरूए के उत्तर मिण का बहुत महत्व है। चर्चवा पक्र में भा चिरों हे अगह बगत रहते हुए घिरी को मोदिया दे सम्भों से घर्णण म होते हेते जा काम चंतहे जी पट्टी फरती है। यही काम गणि भी करती है। मोहिया हैं होनों सन्भों के जीबोबीय निर्दी चूमती रहे जीर हरूका मोदिये हे सम्भों से घरोण न होने पावे, इसी क्षिप मणि फा जनयोग करते हैं। मणि पमरल के चमड़े क्षे घर्षाया द्वरती रहती है सीर पिरी या घर्षाया नहीं होने हेती। धिरी का सफ्दी सं होने याले घर्णण की अपेदा मिता का चमड़े से हाने जाता क्षेण कम हारिष्ठ होणा है। दिसी भी धर्षण के कारण क्यों भागी घूगता है. नानो हाति होती ह है। पान्तु जिससे क्ष से कम हानि हो नहां करना उत्तम सूत कासते प्रुप नज़र पर कातने दाने की तरफ व्याव 意

-पहत है। इस द्य च हे ज रण जिर्दी मोदिय के नाम्से ही फ्रीर विज्ञाती है। अधिन हो तो मह लम्मी पर विस दमवी है। इसी लिए गृथि की जरूरत है।

मिए का जो भाग चमड़े से घर्षण करता है वह अत्यन्त चिकना हो। उसके घर्षण पानेवाले भाग की समह समकोण हो ।

मणि इल्की हो, भारी मणि को लेकर घूमते रहना तकुए

मिए हलकी रहते हुए बसका घषरापानेवाला भाग विक्रमा किया जा सके ऐसी वस्तु होई ही है। इसे कहीं २ देवबला भी कहते हैं। इस होइ की मिए भू सम्बाई की बनावें। इसकी छपेत्ता अधिक अम्बाई की मिए लेकर दर्सका बजन अक रेसा ही न बढ़ावें। घिरों से लेकर चमरख तक करीब ४, ५ सूत लम्भी मिसा इस्तेमाल करने ठीक नहीं है।

मिया तकुए पर ऐसे स्थान पर हों मैठ ई जाय। इसे हिलता दु तो न रखें। धूमता हुन्या रहने से तकुत्रा उपर नीचे होता रहेगा अथवा मिया से खोखले भाग में तकुत्रा धूमते हुए अटफता रहेगा।

मिर्ग सकुए पर ऐसे वे ग्य स्थान पर ठोंस वेठ है ज य जिससे विर्दी सोदिया के दोनों खम्भों के बीचोचोच फिग्सी गहे। साल के स्थाभ विक स्थान हुँ ह लेने के बाद फिग्की लगे हुए चंपर वं और पिर्टी के बोच चमरख से लगा बर इसे ठोम वैठावें। आण वैठाने का स्थान वह है। उहाँ जमरू से मणि का प्रशेस कुम के कर्त होता हो। माण के धन्द्र बनाया हुआ छिद्रं उपकी गोलाई के ठीक मध्य में हां। नहीं तां धूमते हुए मणि का एक क्योर का घलन बह जायेगा और तकुआ के घूमने में उसके फारण याधा पहेगा।

शहरों में जहाँ मिए सिज़ने में कठिनाई हाती है वहाँ शीशे की हा सिए लगा कर काम निकालते हैं। पुरन्तु शीशे का बजन ढोंढ़ की अपेज़ा मारी होता है।

मणि के बाले में उसकी जगह स्त खपेटना ठीक नहीं है। क्योंकि गोद के द्वारा लपेटा हुआ। स्त चमहे से विसकर गर्म होता है और इस तरह इसी के सम्बन्ध से गोद पतला हो जाता है। इससे स्त के अपर को उसकी पकड़ नहीं के बरायर हो जाता है और स्त छूटने सगता है। वेग से घू नेवाले तकुए के घणिए की वजह से यह लपेटा दुशा स्त द्वारा है और इस अकार चमरख से उसका घणिए बढ़ता है तथा कमो २ तकुआ। चूमता भी नहीं है।

सारांशः -

१-थिरी का घर्षण मोदिया के खम्मों से न हो इसिसए मिण लगाते हैं।

२-मिए का चमड़े से विसा जानेवाला भाग अत्यन्त विकन हो।

३-मिए हरकी हो।

४-मिणि है इस सम्बी हो; वह तकुए पर ठोस बैठाई जाय।
५-मादिया के दोनों सम्भों के बीबोबींच विरी फिरती रहे;
ईस तरह फिरकी लगे हुंदा चमरख और विरी के बीच,
चमरख से सटा हुआ मिण को ठोस बैठावें।
६-मिण का छिद्र उसकी गोआई के बीचोबींच बनावें।

•-गोंदें से सूत लपेट कर इसकी मिण के समान उपयोग

् करनां ठीके नहीं ।

बाठ बाईसवीं

36 7.7 \$

मोदिया या मोहरा

शोदिया शब्द गुजराती से मराठी मे आ खा और श्रवन हिन्दी में भी कामग सब्ध्वगह यह रूढ़ राज्य बननाया है। मराठी में इसे कहीं र गुसकें भी दिन्दी में मोहरा भी कहते

हैं। इसके कुछ भाग को मराठी में बाहुल्या कहते हैं। तकुछ। जिन दो खम्भो के आधार पर चूमना है उसे मोदिया कहते हैं। मोदिया में दो खम्भे और दो धमरखो का समावेश होता है। केवल दो खम्भों, को ही मोदिया नहीं

समावश होता है। कवता दा सम्भा का हा मारि कहते हैं। मोड़िया अनेक प्रकार के हैं और हो सकते हैं। मोड़िया में दिन प्रति दिन होती गई तबदीलियों का स्त्रक्षप नीचे के दिये गये कमों से प्रकट होगा।

- (१) पुराने चर्लों में दोनों खन्मे चर्ले की छोटी फरई या पिड़ई में मजवूत व ठोस वैठाये हुए मिलते हैं। इन ठोस बैठाये हुए खम्मों में ठोस चमरख जगाकर फाता जाता था।
- (२) सावली चक्र में, एक ही स्थान पर ठोस खड़ा परेन्तु स्प्रिंग की वजह से आवश्यकतानुसार आगे पीछे सरक सकते वाला मोड़िया।
- (३) यरवदा चक्र में आगे पीछे हितनेवाता जीर यदि आवश्यकता हो तो आगे पीछे सरक सकनेवाता मोदिया।
- ं (४) किसान पक में दिलनेवाला, सरफने शका भौर यदि जलरी हो तो दायें बाँयें मोड़ कर कोण पना लेनेवाला मोदिया।

किसान चक्र में जगाया हुआ मोदिया साज सब दृष्टि से जाभदाई धीर उपयोगी दिखाई देता है।

मोढ़िया साधारण तौर से १ से १ इठच ऊँचा व २॥ से ३ इठच तक चौड़ा होता है। उसकी मोटाई १ इठच के आस-पास होती हैं। उसके दोनों लम्मों का अन्तर १ इठच को अपेक्षा अधिक नहीं रखा जाता।

यदि सावली चक्र में अमात पर से माल फिसलने तरी वो भी अमाल सूत या अन्य रत्सी की होने के कारण माल उस पर कस कर बैठती है। इसी से वह प्रमाण में बहुत कम फिसलती है।

अमास तंगुं वॉधी आय तो 'स्प्रिंग का' अच्छा उपयोग होता है।

अमाल के लिए खूब मोटी रस्सी लें तो उससे सिंग कम मिलेगी। इसिंकए प्रगायापेता अमाल के लिए. अधिक मोटी रस्धी इस्तेमाल न को जाय।

यारांश: --

' १-पंलड़ी वाले चर्ले में अमाल पर से ही माल को घूमने की

. सुविधा होती है.।

२-अमाल की होरी:-

(अ) चीमद हो।

(आ) एक सूत के आसपास की मोटाई की हो। (इ) र मजबूत और वट वाली हो।

३-माल का चक्र पर न फिसलना, अमाल में मिलने वाली स्प्रिंग के कारण सम्भव होता है।

🗥 🖫 ४-तॉत, नारियल और मूंज की रहसी, बकरी के बाल डी-

रस्सी और सूत की रस्सी श्रमान के लिए इस्तेमान की जावी है। 🖽

मोदिया भनेक प्रकार के हैं और हो सकते हैं। मोदिया में दिन प्रति दिन होती गई तबदीलियों का स्वरूप नीचे के दिये गये कमों से प्रकट होगा।

- (१) पुराने चर्लों में दोनों खम्मे चर्ले की छोटी फरई या पिइई में मजबूत व ठोस बैठाये हुए मितते हैं। इन ठोस बैठाये हुए खम्मों में ठोस चमरख लगाकर कावा जाता था।
- (२) सावती 'चक में, एक, ही स्थान पर ठोस खड़ा परन्तु स्थित की वजह से आवश्यकतानुसार आगे पीछे सरक सकने वाला मोड़िया।
 - (३) यरवदा चक में आगे पीछे हिलनेवाला श्रीर यदि आवश्यकता हो तो आगे पीछे सरक सकनेवाला मोदिया।
 - (४) किसान चक्र में हिंबनेवाला, सरकनेवाला घाँर यदि जहरी हो तो दायें गाँचें मोड़ फर कोण बना लेनेवाला मोदिया।

किसान चक्र में जगाया हुआ मोदिया भाज धव दृष्टि से लामदाई भीर उपयोगी दिखाई देता है।

मोदिया साधारण तौर से ३ से ४ इक्च ऊँचा व २॥ से ३ इक्च तक चौड़ा होता है। उसकी मोटाई १ इक्च के आस-पास होती है। उसके दौनों सम्भों का अन्तर १ इक्च की अपेन्ना अधिक नहीं रखा जाता। यदि सावली चक्र में श्रमाल पर से माल 'फिसलने लगे 'तो भी श्रमाल सूत या श्रन्य रस्सी की होने के कारण माल उस पर कस कर बैठती है। इसी से वह प्रमाण में बहुत कम फिसलती है।

श्रमात तंग बाँधी जाय तो सिंग का श्रम्ञा उपयोग

श्रमाल के लिए खूब मोटी रस्सी लें तो उससे सिंगा कम मिलेगी। इसलिए प्रगाणापेचा श्रमाल के लिए श्रधिक मोटी रस्सी इस्तेमाल न की लाय।

, सारांशः —

१-पंबड़ी वाले चर्ले में घमाल पर से ही माल को घूमने की सुविधा होती है।

२-श्रमाल की होरी:-

(अ) -चीमड़ हो।

(आ) एक सूत के आसपास की मोटाई की हो।

(इ) मजपूत श्रीर वट वाली हो।

३-माल का चक्र पर न फिसलना, श्रमाल में मिलने वाली स्त्रिंग के कारण सम्भव होता है।

४-ताँत, नारियल और मूंन की रहसी, बकरी के वाल की रहसी और सूव की रहसी अमान के लिए इस्तेमाल की नाती है।

माल

वकुए को घुमाने के लिए माल की आवश्यकता है। चर्ले में माल की योजना इसिंकए की जाती है कि मुख्य चक के जूमने के साथ तक्कमा चूमने लगे। भिन्न २ भाकार प्रकार के चर्यों में भिन्न २ प्रकार की माल इस्तेमान की जोती है। यरवदा चक्र में गुरूष चक्र और गति चक्र के बीच वाली माल बहुत ही मोटी रहती है। इतनी ही अथवा इसकी व्यवेक्ता थोड़ी मोटी माल सावली चक्र में गुरुष चक्र और गति चक्र के मीच जगाई जाशी है। गति पक्र पर से तक्कुए पर आनेवाली माब एस माब की अपेदा वारीक होती है जो मुख्य चक पर से तकुए पर आती है। मगन चर्से में मुख्य चक पर से तकुए पर आनेवाली माल थोड़े प्रमाण में अधिक मोटी रखनी पड़ती है। बर्सा इल्या यो भारी चलने पर मास की मोटाई का प्रिधिक असर पढ़ता है। आवश्यकता से अधिक मोटी माल से चर्का भारी चलता है तथा इसके विपरीत अरूरत की यनिस्वत वारीक माल से वह हल्का घूमता है। माल की इस मोटाई सीर बारीकी के कारण घिरीं पर उसकी पकड़ पर श्रसर पड़ता है। वारीक मान का विर्री के कम चेत्रकल पर ही स्पर्श होता है, इसिलए उसकी फिसलन बढ़ती है। इसी वशह से चर्ला इन्को घूमने लगता है।

चिकनाहट की वजह से उसकी पकद चक्र पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकती।

माल टूटने का कारण :—(१) अधिक तंग करके बाँधना (२) प्रमाण की अपेता - बारीक इस्तेमाल करना (३) कड़ी अथवा नरम माल इस्तेमाल करना (४) बंक में खाँचे पर खुरदरा रहना ।

साराशः-

१-चर्ले में पक्र को धुमाने के लिए जो होरी इस्तेमाल करते

हैं उसे माल कहते हैं।

य-गाल तिहरी हो, दुहरी, बौहरी अथवा ६ लेर वाली न

्रे-मात कड़ी अथवा नरम न हो।

४-माल चीमद और मंजबूत हो।

५-गृति-पक्र वाले अर्थे में एक बारीक माल होती है और.

् दूसरी मोटी।

शिक्कों को सूचनाः

१-सूत की बोरी और पास की बोरी:

ं २-डोरी का ज्यवहार में उपयोग।

ैं इ-डोरियों बनाने का धंधा।

माल

वकुए को घुमाने के लिए माल की आवश्यकता है। वर्ले में मात की योजना इयतिए की जाती है कि मुख्य चक के घूमने के साथ तकुका घूमने लगे। मित्र २ काकार प्रकार के पत्ती में मिन्न २ प्रकार की माल इस्तेमाल की जाती है। यरवक्ष चक में मुख्य चक्र और गति चक के बीच बाली माल बहुत ही मोटी रहती है। इतनी ही अथवा इसकी अपेदा ं थोदी मोटी माझ सावली चक में मुख्य चक्र और गति चक्र के बीच बागाई जाती है। गति चक्र पर से तकुए पर आनेवाली माल उस माल की अपेसा बारीक होती है लो मुख्य चक पर से तकुए पर आती है। मगंन वर्से में मुख्य वक्र पर से तकुए पर आनेवाली माल थोड़े प्रमाण में अधिक मोटी रखनी पहती है। बर्की हल्का या भारी बनने पर मास की मोटाई का अधिक असर पढ़ता है। आवश्यकता से अधिक मोटी माल से चर्का भारी चलता है तथा इसके विपरीत करूरत की बनिस्वत वारीक माल से वह हल्का घूमता है। साल की इस मोटाई और बारीकी के कारण चिरीं पर उसकी पकड़ पर श्रसर पदता है। धारीक माल का घिरीं के कम सेत्रकल पर हो स्पर्श होता है, इसलिए उसकी फिसंलन बदती है। इसी वजह से चर्का इल्का घूमने लग्ता है।

, चिकनाहट की वजह से उसकी पकद चक्र पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकती।

माल दूटने का कारण: (१) अधिक तंग करके वाँधना (२) प्रमाण की अपेका वारीक इस्तेमाल करना (३) कड़ी ध्यथना नरम माल इस्तेमाल करना (३) चक्र में खाँचे पर खुरदरा रहना।

सारांश:-

१-चर्ले में चक्र को घुमाने के लिए को डोरो इस्तेमाल करते हैं चस्ने माल कहते हैं।

२-मात तिहरी हो, दुहरी, चौहरी भथवा ६ तर वाली न हो।

२-माल कड़ी अथवा नरम न हो।
४-माल चीमड़ और मंजवूत हो।
५-गति-चम्म वाले चर्ले में एक बारीक माल होती है और

दूसरीं मोटी।

शिक्षकों को सूचना :-

१-सूत की डोरी और घास की डोरी

२-होरी का व्यवहार में उपयोग।

३-होरियाँ वनाने का घंघा।

गति चक्र

गति चक्र का यह नाम गित शब्द से ही पदा है। गित में जो वृद्धि करे वह है गिति चक्र ! परन्तु इसका स्टब्स इतना मर्थादित नहीं है। वह एक मध्यवर्ती चक्र है। गित यें फरक करने का काम वह पीच में रह कर करता रहता है। मध्यवर्ती चक्र से किस प्रकार गित बढ़ाई आ सक्ती है उसी प्रकार उसे कम भी किसा जा सकता है। सादली चक्र या सरवणा चक्रो में एक्सान गित बढ़ाने के लिए ही गित चक्र का उपयोग किया जाता है। इसी क्षिए उसे गित चक्र कहते हैं।

वकुए का करेरा एट्।ने के लिए चर्ले के मूछ चक घोर तकुए छे बीच उसे (गतिचक को) कहाँ कैठावें इस विषय में यंत्र-शास्त्र के दो विषय हैं।

- (१) यदि गिंव देनेवाने चक से गिंव पानेवाने चक को महा ध्ययबा डोरी के द्वारो गिंत मिलतों हो तो उन दोनों पकों का अन्तर चर्न्स दोनों चकों की त्रिज्याओं के परस्पर अन्तर से कम से कम बी- गुना होना चाहिए।
- (२) हो चाजों के बीच का अन्तर जितना ही न्यादा होता है सतना ही होरी अथवा पट्टे की पकड़ ज्यादा होती है

श्रीर यह प्रकड़ जितनो ही ज्यादा होती है जतनी ही इसकी श्रापेचित गति में पड़नेवाड़ा फरक कम होता है (यदि दोनों चक्र समान ज्यास के होगे तो वह उपर्युक्त नियम के लिए श्रापवाद ही होगा)।

ंउपर्युक्त नियमां के लिए दो अपवाद हैं :--

- -(१) दोना चक्रों के बीचोबीच यदि स्प्रिंग की योजना की ्र गई हो। श्रीर
 - (२) माल में राज लगाई गई हो।

'चपर्युक्त यंत्र शास्त्र में दिये गये नियमी का पालन 'कड़ाई के साथ करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है । '

गित चक्र का मुख्य काम यह है कि वह एक चक्र से

गित लेकर दूसरे चक्र को गित देता है और उसे परिवर्तित
करता है। इसिलए उसे हल्का होना स्वभावतः आवश्यक है।
हवा से उसका विरोध जितना ही कम हो सके होना चाहिए।
यदि वह भारी होगा तो गित लेना व गित देना दोनों काम
कठिन होगा। तथा मुख्य चक्र को भी उसके लिये गित देना
सुश्किल होगा। यह चक्र जितना हलका होगा उतना ही
अधिक कार्यन्तम्म होगा।

गति चक्र निस वेश्वरिंग में घूमता है वह खरादा हुआ हो; और गति चक्र की धुरी और वेश्वरिंग के वीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। ऐसी अन्तर वाली जगह रहने से आँसे (धुरी) छौर वेऋरिंग में झनियमित घर्षण चढ़ेगा और जपना उद्देश पूरा नहीं होगा।

गित चक्र द्वारा प्रत्यक्ष काय को अपेक्षा नहीं की जा सकती। तकुए पर सूव कातने की प्रत्यक्ष किया होती रहती है। तकुए को अधिक गित देने का काम गितचक करता रहता है। इसीलिए गित चक्र का काम एक प्रकार से अप्रत्यक्ष स्वरूप का है। इसिलिए उसमें फिसलन का प्रमाण जितना कम किया जा सके उतना हो कम करना आवश्यक है। गित चक्र पर दो माले घूमती हैं। इसमें से यदि प्रत्येक माल फिसलने लंगे तो गित चक्र पर दुहरी फिसलन आयेगी और इसका असर घिरी पर होगा। इसिलए गित चक्र के अन्दर उसकी परिधि पर फिरनेवाली माल की खाँच V आकार की ही होनो चाहिए। तथा उसमें लगनेवाली माल एतनी ही मोटी हो जो उसमें आसानी से बैठ सके। माल इस तरह लगाने का यही उद्देश्य सामने रखें कि फिसलन न बढ़ने पाये।

गित चक्र में दो चक्रों का एक दूसरे का अनुपात वहाने से तकुए के फेरे अधिक होते हैं और इससे रॅहटा या पर्छा भारी घूमने लगता है। इसके विपरीत इनका अनुपात एक दूसरे से घटा देने पर वक्रए का वेग कम हो जाता है। वेग कम होने से घर्णण कम होता है और इसी धनुपात से पर्छा हलका . घूमने लगता है। गित पक के जिन काँ मों से माल घूमती है वे चिकने हों। यदि इसमें खरादते समय का खड़ा या खुरदापन होगा तो माल जल्दी दूटेगा।

गति चक को जोर से घूमते रहना पढ़ता है इसलिए उसका इतना सचा होना बहुत जरूरी है जिसमें डग डग की इरकत न हो।

गति चक्र भागे पीछे खिसकते रहनेवाला या हिलता हुआ रखना ठीक नहीं है। उसका स्थिर रहना भावश्यक है। विद वह स्थिर न होगा तो उसके भक्के का अमर मोदिया में रहनैयाले तकुर पर होता रहेगा। उक्कश्रा आगे पीछे खींचा और होड़ा जाता रहेगा।

यरनदा और किसान चक्र में भी मुख्य चक्र हितनेवाला और सरकनेवाला रखते हुए गति चक्र स्थिर रखना सम्भव हो वो श्रच्छा होगा।

सरिांश:—

१-गित बढ़ोनेवाले को गित चक्र-कहते हैं।
२-गित चक्र हलका होना चाहिए।
३-गित चक्र का बेक्सरिंग फिट हो।
४-गित चक्र में फिसलन नहीं होनी चाहिए।
४-गित चक्र में एक् दूसरे का अनुपात सावली चक्र में
१:२ का होता है व यरवदा चक्र में १:४ का रहता है।

६-गति नरु की मालों के फिरनेवाले खाँचे भीवर से विकनी हों!

७-गति फुरु शुद्ध या सचा True हो।

८-गति चाह स्थिग हो।

शिचकों को सूचनाः—

१-सायफिल की रचना।

२-गति का नियव ।

पाठ छन्दीसवाँ

धुरी या धुरा

वहुपा सब प्रामीण वस्तें को धुरी तकड़ी की होती है। सब पुराने वस्तें ककड़ी की धुरी वाले दिखाई देते हैं। परनतु बनके भीतर धुरी के किए जो तकड़ी इस्तेमाल की जाती है वह विशेष प्रकार की होती है। खेर, पवृक्ष और शीसम इत्यादि एक तरह की सख्त और शीम न विश्वनेवाली ककड़ो धुरी के लिए इस्तेमाल की जाती है।

यदि धुरी ककड़ी की और वेयरिंग (आविन, धुराधर) भातु का हो तो ककड़ी नर्म होने के काग्या वह शीघ विक नाती है।

पर्पेण की वरह से एकड़ी में कण अतग र होकर वहाँ

की लकड़ी घिस जाती है। घर्षण होते हुए वहाँ पर जो उप्णता पैदा होती है उसी का ही परिणाम कण अलग २ होने पर होता है। इसिजए यदि धुरी और वेम्मरिंग दोनो लकड़ी के हो तो उनके बीच वालों का गुच्छा रखना चाहिए इससे उसकी धुरी का घर्षण बाल से होगा और वेम्मरिंग सुरित्तत बचा रहेगा। बालों के बदले आटा भो वेम्मरिंग से हाला जाता है। परन्तु आटा घिस जाने के बाद लकड़ी के घिसनें की संभावना रहती है-।

श्रीज कल सुधरे हुए चर्लों में धुरी लोहे की और वेश्रिरंग । पीतल की इस्तेमाल की जाती है पीतल और धातुओं की तुलना में मुलायम होता है और उसके घिस जाने पर वहाँ दूसरा लगाने में सुविधा हैं इसलिए ऐसी योजना की गई रहती है। धुरी के लिए लोहे की अपेना फौलाद इस्तेमाल करने से वह अधिक दिनों तक काम देती है।

यरवदा चक्र में और चलों की तरह धुरी की रचना नहीं होती। वहाँ पर धुरी जमीन से समकोण चनाती हुई खड़ी रहती है और चक्र आड़ा घूमता है। इस चक्र में धुरी स्थिर रहती है और उसी के सहारे चक्र की नजी घूमती रहतीं है। इस वजह से चक्र का वजन धुरी पर हतना नहीं पड़ता। माज की खिंचाव का जो असर धुरी पर होता है बस उतना ही होता है। कातनेवाले के हाथ का वजन और गति देते समय का

दाव इस चक्र पर ऊपर से पड़ता है। इस वजह से धुरी जितनी ऊपरी भाग में घिसी जाती है उतनी ही नीचे के भाग में भी विसी जाती है। यहाँ भी लोहे की श्रवेज़ा फीलाद की धुरी इम्तेमाल करना अच्छा है। धुरी इतनी मोटी होनी चाहिए कि वह धुराधर में ठीकर घूम सके। धुरी छीर ष्याविन के वीच बाल के बरायर भी अन्तर नहीं होना चाहिए। परन्तु इसका मतलव यह नहीं कि वह इतनी चुस्त बैठा दी जाय कि फिर ही न सके। चक्र के आकार और उसके वजन - पर धुरी की मोटाई श्रवलम्वित रहती है।

, सारांशः-

- १-धुरी लंकड़ी की ही तो धुराघर घातु का न हो। २-धुरी फोलाद की हो और घुराघर के लिए पीतल अथवा
- लकड़ी उपयोग में लाई जाय।
- ३-खड़े चक्रवाले चखें की धुरी की रचना तथा पड़े चक
 - वाते चर्ले की घुरी की रचना में अन्तर है।
 - ४-धुरी और धुराघर के बीच अन्तर नहीं होना चाहिए। ५-धुरी को धुराघर की कगह खराद कर वनाना चाहिए।

शिचको को सूचनाः-१-पृथ्वी की घुरी।

पाठ सचाईसवाँ

पैर गुटके ऋथवा खुर

छोटी पिढ़ई (फरई) छोर वहीं पिढ़ई के नींचे सगनेवाले, , उन दुकड़ों को जिनके द्वारा पंकी जमीन पर स्थिर रहता है पैर, गुटके अथवा खुर कहते हैं।

कावते समय चर्से पर एक प्रकार का द्वाव पहता रहता है। इसे आड़ा, टेढ़ा या विरक्षा धका सगता रहता है। इस वजह से वह जमीन पर सरकने लगता है। सरकने की वजह से कावते समय की एकामता भंग होता है। परन्तु गुटके लगा पेने से चर्का एक जमह स्थिर रहता है, हिलता मही।

सावती चक्र, मगन चक्र और किसान चक्र में चार खुर होते हैं। यरवदा चक्र में आठ सुर होते हैं। प्राम पक्र के समान तीन, खुरों का चर्सा बनाना भी सम्भव है।

तीन खुरोनाला चर्ला आयानी से नमीन की सतह पर जम जाता है। परन्तु चार खुरवाले चर्ले के लिए बरावर सतह मिश्रना थोड़ा कठिन होता है।

जमीन की बरावर सतह दूंढ़ कर स्थिर करनेका काम सुर करते हैं। चर्के के अनुसार उसका सुर तम्बा पौड़ा रखते हैं। ाई होड़ प्रव्या पाय है कि सक को पेटी में रवर के खुर ठोके हुए रहते हैं।

रवर के खुर जमीन पर सरकते नहीं हैं। युवरदा पक का प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त हैं। युवरदा पक का प्राप्त प्राप्त प्राप्त हैं। इसी मान प्राप्त निक्र हो के को वजह से उसपर प्राप्त निक्र हो के से कि मान हैं। इसी मान के लिए उसमें रवर का खुर लगाया गया है निक्र के कि मीन कि मिन के कि मीन कि के कि मीन कि के कि मान के लिए के बार प्राप्त प्राप्त

परिश्व त्रायचा पायदान कहते हैं।
गित्र के प्रायच पायदान कहते हैं।
गित्र के प्रायच पायदान कहते हैं।
हर्या एक प्रकार की तरफ (?) है। त्राकृतिहरून की

मः यया लेक्क्वार्व मिन्नियों में देश में किन्नियों में मुक्ति भी

विधि हैं के हैं प्रेतिस इंस्किन न सिम हैं के किया है के सिम हैं के किया है से प्रकार के किया है से सिम के किया है सिम किया है सिम के किया है सिम किया है सि

ियार कर्गा माहिए।

किनार कर्गा माहिए।

किनार क्यां अस्ट्रिंगान्तर्गात्वा अस्ट्रिंग महिद्यापान्यावती

गांत का ज्यास १५% है। योगां चड़े रहनेवाले एक्हर्वेश परन्तु

श्रिमहिस्स नुकार ह्यां महित्या है। योगां चड़े रहनेवाले एक्हर्वेश परन्तु

चक्क की चुरी पर लगाये सन्तेयप्रे ज्वां की लग्नाई ११ से १॥

कीट की गोंन कन्याया लज्ड्रों के समान होती है और नह

चुनो पर एक गोंग नम्बा और रूस्सी और जोटा रख कर

हत्था, चलौना, मूठ, या धुमीना

सुख्य चक्र को घुमाने, चलाने या गति हैने का काम इसी हरथे के द्वारा होने से इसे घुमौना, चलीना अथवा हरथा या हतकी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हैन्डिल कहते हैं। जहाँ कहीं उस सुख्य चक्र को पैर से गति देते हैं यहाँ उसे पेडिल अथवा पायदान कहते हैं।

हत्था एक प्रकार की तरफ (१) है। तरफ के तत्व की सहायता ले कर हाथ से बड़े से बड़े आरी चंत्रों के चक्र भी घुमाये जाते हैं।

चलौने के फार्म की पूर्ण कल्पना क्र सकने के लिए हमें सब प्रथम बारडोली पद्धति व सावली पद्धति के चर्ले पर विचार करना चाहिए।

वारडाली पर्ले का चक्र २९" व्यास का तथा. सावली चक्र का व्यास १९" है। दोनों खड़े रहनेवाले चक्र हैं। परन्तु दोनों के हत्थों या चलीने के आकार से अन्तर है। बारडोली चक्र की धुरी पर लगाये जानेवाले चलीने की लम्बाई १। से १॥ फीट की गोल क्लंबुमा लक्डी के समान होती है और वह धुरी पर एक और लम्बा और दूसरी और छोटा रस कर

वैठाया जाता है। छोटे भाग का सिरा तोते के मुंह के समान आकार का होता है। सावजी चक के हत्त्ये या चलोंने को बागी कहते हैं। इसकी कुल लम्बाई है होती है। उसमें एक छेद बना होता है। उस छेद में एक लिकड़ी डाल कर जो आसानी से उसमें घूम सकती हो, उस लकड़ी के द्वारा पक हो किराने छा प्रबन्ध किया गया रहता है।

किसी भी चर्ले पर चलौने को ब्यॉ ब्यो धुरी के निकट पकड़ कर गित दी जाय त्यों त्यों चर्ला भी भारी चलेगा। ध्यौर धुरी से क्यो र अधिक दूरी पर पकड़ कर गित दें तो चर्ला चेसे ही वसे हजका धूमता है। धुरी के नजदीक चलौने को प्रकड़ कर गित देने से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। परन्तु चलौने को धुरी से दूर पकड़ कर फिराने से हाथ के धूमने का घरा भी यड़ा होता है जिसकी वजह से वॉह शीघ दुखने लगती है। इसिलिये चलौने की लम्बाई में एक ऐसी जगह निश्चित कर छेद करना चाहिए जहाँ पकड़ कर चलाने से न तो हाथ को ही अधिक श्रम पड़े न चढ़ा घरा लेकर फिराने के कारण हाथ में थकावट हो होते।

यह स्थान दोनों प्रकार के चर्लों के इच्थे या चलों में शि" से 8" की दूरी पर पड़ता है। घुरी के मध्य विन्दु से लेकर चरोंने की लम्बाई में शा" से 8" की दूरी पर पकड़ कर चक्र घुनाते रहना सुविधाजनक होता है। सावली चक्र में

अभागमा कि निर्देश में जिल्हा की कारण को है कि है है। र्वमामीमिनशापितेल्य पहं बीहोतीहरी। भाभार का होता है। किता । किता किता किता है। किता किता के के समान हो और मुट्ठी में आसानी सावनिक्षिक्षाल्यास छोहा होते की वज़ह में हुनकी वागी बिहासिक वहीं वाला वह हस्से। सिपाते की ह्या नृश्कृति गई, है कि रिया । जुली में सिंह होंगे होते हैं हैं हैं मेर सम्पूर्ध होंग नहीं धुमीना पहिता केवल किलाई से क्रिमीने पर की कार्क पूर्ण हिपेश होती हैं हैं। धर्तिन में शिनाई कि मैंविन विकड़ी उसके हिंद भिर्मिती रहेने धार्मि ही। विद्याद कर्मिन पंक्षिकित निया ती होश्रां भी पूर्वी चेकर केरिएकीम कर्रकावडेगा कि विकर्ति अधिमानतः ऐत्यसन्त्रां अर्थास्त्री मीतिक देनिक्षाः जाति कर लेव माया चाहिए जहाँ पहर कर हाजाभेड़ सिहा किसि किसे की स्पृतिक भंग गर्वे स तुब्ध चेमां क्षेत्रर किराते के कारण हान यरवदा चक्र का चलीना उक्त दोगों प्रता के चहाँ के चलीता की अपेचा भिन्न प्रकार का होता है।

चिक्रं अमीति। शिक्तं वानं संस्कारे घ्या है क्रिंद्रारं हर है। वह पिक्रं सम्पूर्ण पटरी कीए बना विद्योग है का जिल्ला क्रिंग कि प्राप्त के स्वाप्त क्रिंग कि कि क्रिंग क्रिं विकोशी व्यक्त हो 'का' दुशहर' ख़ळीने की: तगई कार्ना: में, क्राया: न्यू यरवदा चक्र में मुख्य चक्र की रचना आदे। की चुक्ति श्रीर चक्की के उत्परी पलड़े की पीठ पर नि भी परिविं के निकट पास से निकाल कर इसे चक्र की वलीना स्थिर रूपे से पहिल्ली वैठीया जाती विकारिक है। रेपि क्या कर विस्ता हुआ रेखा ज ता है। रेहि का बारी तीर से होंथ में पंकड़ निकारी के सिंहा की है। की कार कारी है जाता है। पुष्य चक्र में खड़ तन्तुओं की श्रीर मूठ नहीं जगात है। के किए विस्तान दन्यं जो इत्थे सा चलीने मैठाये गरे ासहोक्षा सें_{या} चतुर्गी। वातो तथा के हुन्य उसने मुन्ते । यह पाकि जितनी श्रविक होगी उसी

वह जैसे क्रम होतं। है प्रशी के अनुमार अतर क्रम करना।

हाथ से ही चर्की चलाना या फिराना पड़ता है। इस - लिए चलानेवाले साधन का 'नाम इत्था या चिकीना पढ़ा है। जहाँ पर पैर से चक्र घुमाया जाता है वहाँ उसे पायदान कहते हैं। इसकी घाकुवि भिन्न प्रकःर की होती है। मगन चक्र में प्रायतान होता है और पैर से ही चक्र की गृति दी जाती है। पायदान पर और देने से एक इंड के सहारे से चक्र घूमता है ('मूल मगन चर्के की पद्धति में जुड़े हुए सीधे डंडे की मदद से चक्र घूमता है जिस तरह कि सिलाई की सशीन में पायदान के इंडे के द्वारा मशीन चलने लगती है। श्रह्मदानाद वाले मगन बक में घुमाने के तिए पायदान का प्रबन्ध सायकित के पायदान की तरह किया गया है।) यह डंडा सावली चक्रे में हाथ से पंकड़ी जानेवाली ज़कड़ी काही काम देता है। इस चर्ले में चक की प्रत्यंच गार्व दिनेवांचा धुरी का मोड़ा गया भाग ही होता है। दूसरे खड़े चर्कों में हरका या चलीना धुरी में लगाया हुआ है। परन्तु संगन चक्र से धुरी को सोड़ कर ही यह काम लिया जाता है। अर्थीत् इस गोदे हुए भागुकी लम्बाई पर ही चंखें का भारी या इंट्रेंका घूमना निर्मार रहता है। यहाँ भी तरफी (१) का ही उपयोग होता है। यह भोदा गर्या भाग यदि लम्बा रखा जाय तो इससे पायदान जावश्यकता से अधिक ऊपर नीचे होता रहेगा जिससे पैरों में अधिक तकतीक होगी। अगर

यह सम्याई कम रखें तो इससे चक्र वहुत भारी घूमता है। श्रतः इस मोड़े हुए भाग की लम्बाई—श्रवीत् धुरी के मध्य विन्दु से चक्र को गति देने के लिए शक्ति सगाने का स्थान-१।" होती है।

सारोशः-

- १-चक को हाथ से गति देने पर गति देने वाले साधन को हत्था या चत्रौना कहते हैं।
 - २-पैर से गति देनेंवाले साधन को पायदान कहते हैं।
- ३-गति देने का स्थान यदि धुरी के मध्य दिन्दु के समीप आता जाय तो चक्र भारो घूमते लगता है जोर यदि वह दूर होता जाय तो चक्र इल्का घूनता है।
- ध-गति देने का स्थान यदि धुरी के मध्य विन्दु से दूर होता जाय तो हाथ घुमाने का घेरा वड़ा होगा और इस वजह से बॉहे शीघ्र थछ जायेंगों।
 - ५-यही कष्ट पायदान चलाने में पर्क की फिल्ली को होता है।
- , ६-वारहोती, सावली, यरवदा व मगन चर्से में हत्त्रे (जुलौते) और पायदान की रचना भिन्न २ है।
 - ७-हाय से चक्र घुमाते समय इत्ये या चलोने पर लगभग ३॥ इख से ४ इख पर गति देने का स्थान होता है।
 - ८-मगन चर्ले में चक्र की घुरी मोइ कर ही इस्थे का काम निया जाता है।

Porto-

यह लम्बाई कम रखे तो इससे चक बहुवानम्झी तिश्विक्रिक्रों हिंहहरू द्वीक्षेट्रे सूक्ष्य क्रिक विक्रिक्ट हिंहिन के मध्य बिन्दु से चक को गति देने चो गिरूप शक्तिं जिल्ड क्रिक्ट स्थान— १।" दोती है।

३-बड़े से बड़े यंत्रों में तरकी की रचना।

सारांशः— १-चक को हाथ से गति देने पर गति देने गले साधन को

हरथा या चनौना कहते हैं।

२-पेर से गति देनेवाले सायन को पायदान बहुते हैं। ठाप ३-गित देने का स्थान विदे चुरी के नध्य विन्हु के समीप

आता जो निर्मित के मार्गिय के किन्ति हैं। वह दूर होता जाय तो च्या हरका घ्रमता है। है तिलहा किन्ने कर वह मार्गिय के किन्नों के किन्नों के

एवता पढ़ीं के होते समय देवी कि होते स्पाद के कि होते हैं। अन्य से सक सुनाते समय देवी कि सम्मानी कि के सिम्बर्ग के स्थाद कि स्थाद कि स्थाद कि स्थाद कि स्थाद कि स्थाद कि से सिम्बर्ग के सिम्वर के सिम्बर्ग के सिम

म्ध्रक में हर्येश्य जिल्लामें हों चित्र विहिने हि। या जिल्लामा महता है। यदि जमीन पर बैठ कर चली जलाने लोकितो । संसमित अपना २६-मार्चा या मित्या हाथ अगर रखते हुए चर्चा घुषाना पड़ेगा। परन्तु र्भ कुछ देवाई पर नेठें तो हमें हाथ उगर उठाये हुए चुर्ला ू हने ही आवंश्यकता नहीं होगी। कंवे से फेहुनी तक का माग उठाये हुए राव कर यदि नामी घुमाना पड़े तो बाँह क्योर कंथा शीप्र ही भर जायेगे। माची पर बैठने से बाँह को छठाये हुए राह कर कातना ननी पहला इंग्लिंग वह शीव सुझी दुखता ।

इतनी जंबी माची रखी जाय जिस पर बैठने से बर्धे की धुर देते ने को के बीच के लीघ में पड़े। १६ ते १२ इंच र देंची माची साधारण मीर से इंस्तेयाल में लाई जाती है।

बानी का रृष्ट भाग तस्ते की अपेदा (झनक ?) मूंज श्रांयल पुतलों की रस्ती या रोगर से जिना हुआ होना चाहिए। इस पर घंडों काम करने से भी कप्ट नहीं सन्तृत होता। लकड़ी के तस्ते का बनाया जाय तो तह चुनता है। इसी तरह माचा को वेखें की ज्ञार वाले भाग की तरफ डातुकों राजन ् अधिक शाराम देह होता है। अर्थात् मादी हे प्रगते रोने पाये छोटे रखना ठीक होता।

भगन सर्वे पर कातते समय इसकी ऊँचाई के श्रमुपात ही केवी माची (रहल) लेती होतो । रहल को केवाई तिरि

करते समय निन्न याते देखनी होगी।

(१) सहते पर वंठने के वाद् से कावनेवाले का पेर स ही पायदान पर गहुंचना चःहिए।

मही स्थान धुराधर हो जियेगा। सावली पर्से में तकुर्वा चमरख के छेद में फिरता है। वहाँ तकुरा ही धुरा और चमरख

धुराधर कहलायेगा। चंखें का चक्र जिस आधार पर घूमता है एसे धुराधर कहते हैं। संत्रेप में धुरा को जो धारणा करता

है जो धुराधर कहत है। सन्तप म धुरा का जा धारणा करता है जो धुरा जिसके आधार पर रहता है उसे धुराधर कहते हैं। यंत्र शास्त्र में प्रशुख तीन प्रकार के धुराधर होते हैं (१)

सादे धुराधर (क) रोलर धुराधर व र) हरें के धुराधर। अपने कातने खुनने के झौजारों में सादे धुराधर ही अधिक प्रमाण में उपयोग में झाबे जाते हैं। कहीं र छरें के धुराधर आज कज के सुधर हुए साधनों में इस्तेमाल किये हुए दिखाई देते हैं।

परन्तुं वह किति ही। अरों के भुराधर से साधन अत्यन्त हत्ये भूगते हैं। उसकी

श्रोपद्वा रोतर पद्धति में साधन भारी घूमता है। श्रीर उसकी श्रोपद्वा साद्य धुराधर रखने से श्रीर भी भारी घूमें है। चर्ले में छुरी का धुराधर नहीं इस्तेम त - परते हैं। विके

सादे ही से काम किया नाता है। इसका कारण यह है कि कातते समय हर तीन चार फेरें खुमाने के तो उन्हें किना पहता हैं और फिर शोई। सा जुतरा खुमा कि एती निमेन के बाद तुरई गतिपूर्वक कातना पहना है। परिकार में एक ही दिशा में फिराना होता तो हरी का खुराधर नाजदाई होता

और ऐसी अवस्था में चन घुमाते रहना वहां सरह होता।

३०-धुराधर आहती अथवा साली

चरन्तु गरि चक्र वार २ दोक्ता पहुना है हो देशी प्राव्यक्ष से ह्यों की धुराधर महित चष्टतीयक होता है। क्योंकि गित के सार्थ मंसते हुए चलों को जो कि हुने के घुरांघर पर चलते हैं.

एकाएक रोक्ते में काकी शक्ति स्नाती पड़ती है। धरी जोर

भुराधर का वर्षण जिल्ला ही कम हो उत्तरा ही कह बुमान में

हल्का होता है। इंसी क्रिए हरों के घुराधर में चक्र घहुन हत्तका मूतवा है। पर जु अपने यहाँ के इस बखी में हरी का खुर पर

हपयोगी नहीं हैं।

सादं भुरावर में वर्षण पानेशाला र्यान रत्यात विकता हो। खुंदरा होने से साइ मधिक होगो और चर्छा भारी

तूमने लगेगा।

भुराधर को सर्थ रेशे (रेखा १) से होता झाइइयक है। ऐसा न होने से घुरी का घर्णण छसपूर छानियभित हर से होगा

: छोर इससे घुराधर शीघ हो. खराब हो कायेगा। भुरी मार के बीच झन्तर त हो। भुराधर का हिंद्र इतना ही जहां हो जिल्ला हुरी 'आयानी से हुम राजे।

यदि होद बहा हो जा,वेगा तो इससे घुरी उसमे हरू टक करने कतेगी और विदे होटा हो जावेगा तो छुने उनने पृतं ही न

सक्ती।

बुरी की अपेका भुरावर नर्ग वस्त का वनाया जाना है। न् तियम साहे भुराधर कं लिए विशेषतः कांग है। धर था

यति लोहे ता हो, तो धुरी कीट'द की होनी चाहिए। और यदि धुरी तोहे की हो वो धुराधर पीतल अथवा जरूड़ी का वन या जाना चाहिए। खुराधर की रचना इस शकार होनी न चाहिए जो निस जाने पर निकास दी जा सके और इसकी कगह पर दूसरा लगाया वां सके। इसलिए घुराघर नुर्भ वस्तुं की रखते हैं, क्लंकि घरंग होते सक्य नर्ग बस्तु पहरों घिसने 'लुग जाती, हैं। स-र्दशः-े १- पुरी हो आयोर को पुरावर कहते हैं।

र-चलें में चादे धुराधर उपयोग में लाये जाते हैं। ३ न्त्रक को सीवें और फिर छुळ उलटा बुमाना पढ़ता है हिस्किप हुँसे को धुराघर चर्ल के लिए उपयोगी नहीं है। १-धुराघर एर्डिये<u>ण डोनेनाला स्थान चिकता होना चाहिए।</u> भ-देती दुराधरी को एक सीवी रेखा में लाता होता है।

'६-धुराधर और धुरी के धीच खैंकड़ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उसमें वह संकेत भी नहीं होना चाहिए

७-धुरा हे लिए संस्व वृंस्तु इंपर्योग में लाई संस्थि है भीर धुराघर के जिए नम् ।

शिंचकों को स्वनाः—

१-लकड़ी व बातु के गुला विशेष २-वैलगाङ्गी, यांनी के रहेट का छुराह्नर।

तेल

तेहा छे समान त्थागी कोई भी दूसरी यग्दु नहीं है। जहाँ र संघप उत्पन्न होंचे वहाँ वहाँ वहाँ तेल ते छानि दोना रोका जा सकता है। यंत्र शास्त्र में नेल का यहुत चुड़ा महत्व है। यहि तेल न हो तो घर्षण रूपी राजस सद यंत्रों को एक दम

तक शान्त्र में 'यत यत घूमरतत्र तत्र हिंहिं के तियम के शान्त्र में 'जहाँ २ घपेण यहाँ तहाँ तेत्र' इस प्रकार का नियम हो सकता है। जहाँ दो मार्ग एक दूसरे से रगड़े जाते हैं पहाँ तेल की आवश्यकता होती हैं तरेना तह शाम विसते जाते हैं। रगड़े जानेवाले स्थान पर तेल टालने से वह स्वयं मो नह हो ताता है परन्तु पस्तुक्षों को सुरक्षिण रखंता है।

सकड़ी का ज़िकड़ी से, सजड़ी का कोई से या अन्य धातुकों से, फीजाद का पीतन से, जोड़े की तोड़े से प्रार तास्त्र का तीस्त्रे से क्ष्मिंग्या को, तो क्ष्मिंग ताज जातने से कर भाग कम धिसता है अह सी हैं कि विल की वजर से चेक दुंबका धूमवा है।

ं (१) घपेश पानेवाला स्थान ठंडा रहेना ।

(२) वर्षण के कारण जाम नहीं पकड़ सकती।

(३) घर्पण की वजह से भाग घिसने न् पाये, इस प्रकार का तेल उपयोग में लाना अच्छा होता है।

विलक्षत घरेलू तीन प्रकार के तेल पाये जाते हैं। तिल नारियल और मिट्टी का तेल। इन तीनो तेलों के गुण दोप अलग र हैं। चमरख में घरेलू तेलों का उपयोग ही योग्य है। तिल या इसी प्रकार के अन्य तेल गाढ़ा जठर होते हैं। परन्तु उनमें एक दोप यह है कि वर्षण के स्थान पर उसका उपयोग अकरने से वहाँ कजली, मेंडी या एक प्रकार के आंजन की तरह लुगदी तैयार होती है। और यह तेन घूल तथा खरपांत लपटा लेता है। मेंडी बनने से घर्षण बढ़ता है और आग बल कर

चर्का चन्नने के अयोग्य हो जाता है।

दूसरा तेत नारियक का है। इससे विकनी लुगदी नहीं के बनती और स्वतः धीरे १ खतम होते हुए यंत्रों को सुरचित रखता है।

तीसरा तेल मिट्टी का तेश है। यह तेल वर्ल के या

दियों कि पर्णाण के स्थान पर यह उर्णता को नद् ता है। प्रस्ह तिन आग को सीध प्रकृति वाला होता है और यह बहुत ही

पतला भी होता है। इसलिए वह स्वतं देशिय ही खतम ही जाता है। यह तेल स्वतं ही खु भी जाता है।

इससे सन तेती में नारियत का तेल ही खन्से बाच्छा हैं।

द्यतेक मुध्रे हुए यंत्रों के लिए भिन्न २ प्रकार के सास तेल बनाये गये हैं। चक्रो की गति, उनके उत्तर का बोक फार उतकी पातु वर्गरह वातों को ध्यात ने यक्ते हुए भित्र भित्र विश्वाणों रो युक्त ये तेल वनाये जाते हैं।

तेत का काम प्रत्य न्तुओं हे हाम भी तिया जाठा है। जन्नॅ २ पर तक्त्री, जन्नही से जिल्ली है वर्जे २ ब्हार का श्राटा जाग कर भी तेल दा काम िया जाता है। तेत की तरंत वह भी स्त्रयं सम.प्त हो जाता है और वर्षण दारी साग को रचा नरवा है। इसी तर् ने एकी अनह वां के गुष्टे का उपयोग मर्पण के स्थान पर करते हैं। बानों का पृष्ट भाग विकता होता है और उनके जपर ते फिरनेवाले भाग को घूमने में मदद शिलती है।

्र जहाँ घर्षण होता है कहाँ देन टालना चाहिए, इस नियम के हिए एक ध्रवदाद भी है। माज विशे पर घूमते समय उमके लाँचे को विसती जाती है उसी प्रकार से जनाज पर से , जानेवाली मात भी डोरी को विसती हुई, जाती है। अर्थात् इन स्थानों 'एँद घर्षण होता है। परन्तु इन स्थानो पर तेल ं 'डालना उपयुक्त नहीं है। यहां तेल डातने पर उल्हे हैं। फिस न - वढ़ जायेगी अंगर इसरो हाति होगी। द्वरी घोर घुरावर के सीच जिस प्रकीर अधिक से अभिक फिसंतन की कायरपकता है उस तरह अमार्ज और मन्त के दोप रही। यहाँ यदि पासलन होगी भी चुक् युमाने का हुई स्यु है। प्रसंकत हो जार्वेगा।

सारांशः-

' १-सामः व्यतः जहाँ दो भाग रगड़ से घूमते हैं वहाँ तेल डानां जाता है।

२-तेल के यार्य घिसे जानेवाले भाग ठंडा रहते हैं और शीघ्र घिसे नहीं जाते।

३-चर्खे ये लिएं नारियल का तेल ही सबसे उपयुक्त है। ध-तेल् का कास क्वार के आटे और बाल से भी लिया

जाता है। ५-स्रमात पर झौर विर्री के खॉचे पर वर्षण होते हुए भी दहाँ तेल तु डाला जाय।

शिचकों के लिए सूचनाः— १-अनेक प्रकार के तेल ।

२-स्तेह, संघर्ष इत्यादि बातों के सम्बन्ध मे। ३-तेल का उपयोग।

पाठ बत्तीसवाँ कमान या स्थिग

चक्र घुमाने की इमारी पद्धति माल की पद्धति है। इस पंद्धति में किस्तान का प्रमाण देशिक होता है। यह फिछतन क्म होचे इसीतिए स्पिंग की आवश्यकता होती है। दूसरा- एक कारण यह है कि जिन हो चकों के अन्तर यंत्र-शास्त्र के नियम से कम रहता है वहाँ उस कमी को पूर्ण करने के लिए कमानी या स्त्रिंग का उपयोग किया जाता है ।

कमानी की सहायता से चर्कों की एक दूसरे को पकड़ने की शिक बढ़नी है, यानी फेरे पूर्ण कर से होते हैं। इसी प्रकार कमानों से एक हानि भी होती हैं। इसकी वजह से चक्र भारी घूनने कमता है। परन्तु उत्पर लिखे दो लाभो की दृष्टि से यह हानि अत्यन्त थोड़ी होने की प्रजह से सहज ही सहन हर ली जाती है।

चर्ने की माल तन्तुओं की डोरी की ननी है। घर्णण और तनाव की वजह से वह निर्वल होती जाती है और चिकनाइट भी बढ़ती जाती है। उसकी लग्नाई भी घढ़ती काती है। कमानी माल को नवना चसे छुए रखती हैं। माल आगे आगे आगो कमशा टीली होती जाने से:—,

१-उसकी तकुये पर की पकड़ कम होती है, २-इससे उसके फोरे कम होने लगते हैं, ३-फेरे अनियमित होने लगते हैं।

कमानी या रिंप्रग भिन्न २ शिक की चनाई जाती है। धनसे जिननी शिक्त काम लिया जानेवाला होता है उसी अन्दाज से बसे बनाया जाता है। यरवदा चाह से मुख्य कक्ष श्रीर गित चक्र के बीच जितनी ताकतवर क्रमानी लगाई गई है जितनी मोढ़िया की नहीं। इसी तरह फोलादी तार की कमानी दो प्रकार की उपयोग में लाई जाती है। एक वहिर्मुख व दूसरी श्रन्तमुंख। यरवदा चक्र में गित चक्र वाली कमान वहिर्मुख श्रीर मोढ़िया वाली कमान श्रन्तमुंख है। श्रन्तमुंख कमानी पर तनाव पड़ने से वह लम्बी हो जाती है परन्तु तनाव के छोड़ देने के बाद पुनः जैसी की तैसी छोटी बन जाती है श्रीर वहिर्मुख कमानी को दबाव के द्वारा छोटा करने के बाद दबाव के पुनः छूटते ही यह पूचवत विस्तृत हो जाती है। दोनो प्रकार की कमानी का उपयोग दोनो स्थानो पर श्राव-र्यकतानुसार किया गया है।

र्थकता नुसार किया गया है। कि क्षेत्र की कमान उपयोग में लाई जाती हैं। चुले में फीनादी तार की कमान इस्तेमाल की जाती हैं। घड़ी में फीनादी तार की कमान तथा अन्य कामी में स्वर की कमान का भी उपयोग किया जाता है। कमोनी के यहां के विभिन्न भागों में अनन्त प्रकार की पाई जाता है।

१-चक के उत्पर की उन्हान दिने के लिए क्रमान का उपयोग करते हैं। १-डोकी हो लागे पात क्रमानी की भदन से थोड़ी

बहुत तंग रही जा याकी है। 'म-श्रान्तर्गहर्न श्रीर शहिरोड देखी से प्रकार की क्यानी वर्सी मे इम्तेमाल को जाती है।

ध-फोलादी तार, फौलादी पट्टी, वाँस की कमची और रवर वरोरह अनेक वस्तुओं की कमानी वनाई जाती है।

शिचकों के तिए सूचनाः— १-पाताय, रवर, बॉच, इत्यावि की जानकारी।

पाठ तंनोसवाँ

अटेरने और परेता

जिस स्वतः स्थिर रहनेवाले साधन पर तकली या तकुये में भरा हुत्रा सूत स्तारा जाता है उसे अटेरन कहते हैं।

तकती या तकुये को स्थिर रखते हुए जिस साधन पर उतारा जाता है उसे परेता कहते हैं।

निम्न प्रवार है अदेरन देगने में कार्त हैं क (१) जभीन में कुछ ज़रतर पर रहूँटे गाइ कर तेयार विचा गया ।

(र, एंट हम्बी लंकड़ी की पही पर उत्पर की भाँति या मृहियों ठोक कर तथार लिय गये। (३) सकड़ो की दोड़ी पट्टी लेकर बनाया हुआ।

(१) रहाकी हैं होते पर रहेंदी होत घर बनाग एका। - To (2)

निम्न प्रकार के परेते पाये जाते हैं:--

(१) चक्र परेता— यरवदा चेंक्र में गति चक्र पर रेखें कर जमीन से समानान्तर घूमना हुआ रेखे

कर सूत चतारना।

(२) धुरी परेता—सावती चर्खे या अन्य चर्खों की धुरी पर

पके तौर से बैठा कर चक्र के साथ घूमता हुआ रख कर सूत उताग्या।

(३) खड़ा धुरी परेता—अपनी ही धुरी पर जभीन पर खड़ा रहते हुए घूमने वाला और सूत उतारने वाला।

अटेरन भीर परेते पर जो सूत स्तारा जाता है उसकी परिधि भी भिन्न २ लम्बाई की होती है।

(१) एक फुट लम्बो लकड़ी की चौड़ी पही बाले अटेरने
पर उतारे गये सूत की फांस की परिधि दो फीट होती है। इसी अ आटेरन पर एक विशिष्ट पद्धति से सूत उतारने से चार फीट परिधि का फाँसा भी तैयार होता है।

(१) तीन फीट घेरे का धुरीपरेता छोटे चक्र वाले चर्ले पर इस्लेमाल किया जाता है। जुनके ऊपर के फॉर्च की परिधि दें राज होती है।

(३) चक्र परेना ४ फीट घेरे का होता है उसके ऊपरवार्ते , फॉस की परिधि का घेरा १ तार यानी ४ फीट होता है। परेते का हर एक जोड़ कसकर जोड़े गये हों। वह तुरत या कुछ देर बाद ढीले हो जाने योग्य न हों। परेते या खटरन पर जटाँ सूत जतारा जाता है यह भाग विकना'होना चाहिए। खुरदरा होने से वहाँ सूत अटकता रहेगा और दूटता रहेगा। गुंडी पूर्ण हों जाने के बाद उसे अलग निकालने में सुविधा हो इसकिए पट्टियों को जरा सा बाहर की ओर से जतार रखा जाय।

श्रिटेरत की आवश्यकता तकती की नाक की वजह से उत्पन्न होती है। तकती में नाक न रहे या उसे निकाल लिया जा सके तो श्रिटेरन की आवश्यकता नहीं होगी। तय सूत परेते पर उतारा जा सकता है। परन्तु तकली की नाक चोड़ी श्रीर खाँचेदार होने से श्रिटेरन के सिवा काम नहीं चलता।

श्रदेशन को काम दूसरी भी तरह से निभाया जा सकता है। (१) सादी तस्ती का हुकड़ा (२) पैर के श्रंगृठे और हाथ की संगतियों के बीच के अन्तर श्रादि। परन्तु इन तरीकों से सूत खतारने में सूत के घरे की परिधि निश्चित श्रीर समान रहेगी ही ऐसी बात नहीं है। इसमें धागा छोटा घड़ा ही जाने की श्रिक सम्भावना है।

चक्र परेता, धुरी परेता, क ब्ली का रन्द्रा किया हुआ चौड़ी पट्टों को अटेरन इत्यादि साधन हो आज कश सूत उतारने, के लिए अधिक प्रचारित हैं।

इनके नाम निम्न प्रकार हैं:-

ैं१-एक तार परिधि का चक्र परेता:--१" चौड़ी हैं" मोटी श्रीर े १६:६७" खन्दी, पंटियों का क्रास Cross नुमा 'रहतां है।

२-एक गन परिधि का खुरी परेताः - १" चौड़ी है" गोटी व १३.७२" तम्बी ऐसी तकड़ी की दो पहियाँ कासनुमा रहती है।

३-रन्दा की हुई लकड़ी की पट्टी का चारेरहा -११" लंक्जी ३ इख्र चौड़ी घोर र्रं" सोटी पट्टी का होता है।

लकड़ी की पट्टी का अंटरन सब तरफ विकता होता है, क्यों कि उसके सब अंगों से सूत स्पर्श करता है। उसके जिन भागों पर सूत उतारा जाता है वे दोनों चिरे दोनों चोर उतार लिए हुए बनाये जाते हैं। अहाँ पर कोण न रख धर गोलाकार बना दिया जाता है।

पड़ता है। असकी ए तिश्व के कर्ण विलक्ष ठीक रखनी पड़ता है। असकी ए तिश्व के कर्ण विलक्ष की पड़ित से परेत की कर्ण तिश्व की कर्ण कि कर्ण मुंद्र मुंद्राका वर्ग करके उनकी जोड़ ले और उनके थोंग का कर्ण मुंद्र निकाल । इससे जो संख्या निकलेगी वह त्रिकीण के कर्ण की जम्म है होगी। इदाहरणार्थ:—

१ तार परिधि का परेता लें। इसके त्रिकोण में एक भाग १२" लम्बा होगा और दूसरा भी उतना ही यांनी १२" होगा।

अर्थात् १२" का वर्ग = १४४ + दूसरे भाग का वर्ग १४४ = २८८ हुआ इस योग का वर्गमूल १६.६७ आता हैं। यानी १६.९७" लंम्बाई कर्ण की हुई। कर्ण की लम्बाई के बरावर पट्टी लेकर बनाने से परेता उचित माप का वनेगा।

खड़ा धुरी परेता की अपेका धुरी परेते पर सृत शीव खतारा जाता है। और धुरी परेता की अपेका चक परेते पर सूत उतारने की गति अधिक आती है। सृत उतारने का समय सब से अधिक प्रमाण में चक्र परेते पर ही बचता है।

सारांशः---

- १-तकुये व्यथवा तकली पर से सूत उतारते समय जो साधन स्वयं स्थिर रहता है उसे व्यटेरन कहते हैं।
- २-जो साधन वक्षवा या तकली स्थिर रदा कर सूत उतारते समय स्वयं ही घूमता है उसे परेता कहते हैं।
 - ३-२ पीट व ३ फीट व'४ फीट परिधि का फाँसा अटेरन श्रीर परेते पर उतारा जाता है।
 - ४-परेते पर जहाँ सूत जतारा जाता है वह भाग चिकता है । रखना पड़ता है।
 - ५-अटेरन का सम्यूर्ण भाग चिकना रस्रता पहता है।.

६-चक्र परेता, धुरी परेता, व रन्दा किये हुए लक्ष्मी की पट्टी का अटेरन अधिक संख्या में प्रचारित हैं।

(समकोण त्रिमुज के) + { समकोण त्रिभुज के }] =समकोण त्रिभुज के कर्ण की जम्बाई। शिवको के लिए सूर्वनाः-

२-वर्गमूल।

भ्-भूमिति ।

खिं में तंकुये का योग्य स्थान

ई में तुडुआ लगाने का स्थान चुक जाने से चर्चा भारी घूमने लुपंता है । यदि, उसका योग्य स्थान प्राप्त हो जाय तो इससे चर्खी खूब हल्की घूमने लगता है। चक पर से तकुये पर आनेवाली माल को यदि किसी भी

द्वाव के कारण उसकी स्वामाविक दिशा छुड़ा कर घुमाने त्तर्गे यो वह अपने स्वामाविक स्थान पर आने की ब्रावर कोशिश फरती है। उसके इस स्वाभाविक प्रयत्न का यदि

विरोध होता है तो इससे घर्षण बढ़ता है। विर्ी के खाँचे में

हो कर ही उसे धुषाया जाता है। इससे उसके स्वाभाविक दिशा में काने का अवन्त अपेक्ति दिशा में विर्ध पर द्याव देते हुए शुक्त हो जाना है। विर्ध के गाँचे के मीतर फानने बाले की छोर पड़नेवाला यह द्याय मणी पर अत्यव गर ने पड़ता हैं। श्रीर मणि और कठी का चमरत्व से प्रपेश घढ़ जाता है। यह पर्पण जितने ऋधिक प्रमाण में बढ़ना है उतना ही चली सारी धूमने कगता है।

मिण या कंठी कगाकर या विरी की साँचा रूपी वीवार खड़ी करके माल को जबरदस्ती में खबोग्य स्थान पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो माल अन्त तक उसका प्रतीकार करती है। अतः विलयुत्त ही द्वाव न पढ़ते हुए माल स्थान भाविक दिशा से धूम्ती रहे, ऐसा प्रयत्न करना आवश्यक है। इस प्रकार में जो ग्यान अवंगा यही तकुषे के किएने दा स्वान्माविक स्थान होंगा है। नहुषे का यह स्वामाविक स्थान अथवा उसके उहरने का यह विशिष्ट स्थान मोदिया से चमग्य को आगे भी से सरकाने योग्य या हटाने योग्य बनाने में तुरत ही दूंढ़ा जा सकता है। तिने ही यहि मोदिया भी आगे भी है सरकाने योग्य सा इसना है। तिने ही यहि मोदिया भी आगे भी ही सरकाने योग्य होती हैं।

(१) माल गिंद मोहिया के फिराने के पास गाने सामें की भोर श्राती हो तो उस सम्में में लगे हुए चमराय में आगे सरका कर उसकी स्वामाविक विशा हुँद ली अही है।

- (२) आगे पीछे सरकने वाला मोदिया आगे सरका देने से घिरी फिरकी के पास वाले खम्भे की ओर आयेगी और इस प्रकार से माल की स्वामाविक दिशा प्राप्त हो जायेगी।
- (१) अगल बगुज में गुड़नेवाला मोढ़िया अपनी और गुकाने से घिरी फिरकी के पासवाले खम्भे की और भुकेगी और इसी प्रकार से तकुबे का योग्य स्थान मिल जायेगा।
 - सावली की सोर तकुए को मोदिया मे तिरहा लगा कर कावने की पुरानी प्रथा है। तिरहा तकुछा रखने से निम्नांकित चार लाभ होते हैं।
- (१) थागा कार्त लोने के बाद लपेटने के लिये उन्नये के साथ उसे एक कीए बनाना पहता है। इसलिए जितने प्रमाण में कारते समय हो सूत का तकुये के साथ कीए बना रहता है। इस बजह से कार्ता हुआ थागा तकुये मेर लपेटते समय कीए बनाने का समय बना है। इस बजह से कार्ता हुआ थागा तकुये मेर लपेटते समय कीए बनाने का समय बना है। आर कार्ता की गति बढ़ाने में सहायक होता
 - (२, उत्तर तिखे कारण से, काता हुआ धामा तहुये पर क्षेत्रेत समय हाथ को उत्पर नहीं एठाना पड़ता है। इमसे कातनेवाले की शक्ति कहती है और बहुत देर तक बिका थर्के काला का सकता है।

- (३) कातते हुए तकुये पर एकवार लपेटा हुझा सूत पुनः वाहर निकल आने की संभावना नहीं रहती।
- (४) खड़े चक की पद्धति का चर्जा होने से तक्कये की घर्री पर की माल की पकड़ बढ़ती है। क्योंकि, चक चौर प्रिर्शिसमानान्तर न होने की वजह से जिरी के खाँचे में दोनों प्रशिको माल स्पर्श करती हुई जाती है।

सावली चक्र में तकुआ जमीन से ४०° या ४५° का कीया पिनाते हुए तिरहा रखा जाता है। यरवदा या किसान चक्रमें वह जगमग २०° या २२° का कीया बनाता है। कीया अभिक होने से तकुये का योग्य स्थान हूँ विकालना कुछ कठिन होता है। उसी तरह यदि कीया कम रखा आय तो उसी प्रमाण में उपर्यंक फायदा कम मिलता है।

तकुये को मोदिया में चार प्रकार से लगाया जाता है। (१) आड़ा तकुया (लमीन से समानान्तर)

- (२) तिरहा तक्क्या (कमीन से ४०° या ५० कोण बनाकर)
- (र्व धरणीमुक्ती तक्षुष्मा (जमीन सं समफीण वनाते हुए)
- ं 'ृ(४/ मिल में अर्ध्वमुख्या तकुआ (,,)

चारो प्रशार से उसका योग्य, त्यान प्रेशत करना कर्थान् माल की उस पर से स्वामाविक दिशा जान लेना संभव होता है। यह टिकाव जब ठ छ २ सध जाता है तो चर्का एक दम हल्का घूमने जगता है। ्सारांश:--

१-वक के जपर से प्रमुने हाली माज की एक स्वाभाविक

'र-माल यदि स्वाभाविक दिशा से घूमती है तो तक्कि का 'यही टिकाव' चप्युक होता है ।

३-तक्क्ये का दिकाव चूक जाने से चर्का भारी घूमने लगता है भौर यदि घइ ठीक तौर से मिल गया तो चर्का हल्का

्रि_{र्मि} धूमेत्। हैं।: ं रुक्ति हैं।: रिक्ति हैं।: रिक्ति हैं।: रिक्ति हैं।: रिक्ति हैं।: रिक्ति हैं।: रुक्ति हैं।: रुक्ति हैं।: रिक्ति हैं।: रिक्ति

रख कर भी ख़यसे काम लिया जाता है।

४-तिरंश्रें तकुये से मुक्यतः चार फायदे होते हैं।

(१) अम की अषत (२) एकवार क्षेटा गया सूत पुनः बाहर उभट्ट आने की कम सम्भावना ।- (३) समय

्की बेचत । (ध्र) माल की घिरी पर की पकड़ प्रमाण

में अधिक होती है।

्रे हिंचिकी को, सूचनाः न्या के कि हिंचिक का कि । इस हुई नेपानी, निकालने का खुक खीर खसपर लगनेवाली डोर ।

(२-माल की सहज दिशा और तकुषे का सहज स्थान।

३-सिलों में कर्ताई-का काम

तकुये का फेरा

मुख्य चक्र के एक फेरे में होनेवाले तक्षये के फेरे की संख्या को फेरा या Revolutions कहते हैं। मुख्य चक्र के एक वार घूमने में माल की सहायता से तक्षये के कितने फेरे होंगे यह निश्चित करना थोड़ा कठित है।

तकुये के फेरे चखें में कितने होंगे यह ठहराने के लिए कई की जात, धुनाई, सूत का श्रंक, द चक्र में फिसलन त्यादि गातों का विचार कातनेवाले को करना पड़ता है। जो ठई उपयोग में लाई जाती है वह उस त्यंक के सूत के लिए उपयुक्त होती है। योग्य अंक के सूत के लिए योग्य तई उपयोग में न जाने पर और तकुये का फेरा अधिक नहीं हैं। पर सूत हुटता रहता है। साधारणतः निम्न प्रकार की जातियों की उर्दे आगे दिये शंको के लिए उपयुक्त होती हैं:—

	3 4
कई की जात	्स्त का प्रक
रोक्तिया व्हेरम नवसारी जयवंती मर्ना	१२ प्रकृतक १६से३० अंक क्रुक १६से३० अंक तक रहसे३० अंक तक २० अंक तक

यदि गई उत्तम जाति की जी गई हो ती उसकी हुँ ताई उत्तम होना आवश्यक है क्योंकि उसी पर डताई तिसर है। घुनाई स्वराव होने से तहुये का फेरा योग्य होते हुए भी सूत दूरता रहेगा।

सूत का श्रंक जैसे जैसे बढ़ता जायेगा, जुसी प्रमाण से तकुये का फेरा भी अधिक वढ़ाना पड़ता है तथा वह जैसे जैसे कम होता है उसी प्रकार फेरे भी कम होते जाते हैं। इस का एकमात्र कारण यह कला ही है कि जैसे जैसे वट या एंठन् अाता जाय वैसे वैसे तन्तु छोड़ता जाय। , परन्तु इसकी मर्यादा भी निश्चित ही है। धागे में तन्तु औं के पिरोने की गति बहुधा लगभग समान ही रहती हैं। परन्तु सूत के अंकों के बंदों में फरकं होता है। जैसे जैसे ग्रंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक बट देता पड़ता है। इस लिए वारिक सूत के लिए तकुरे का फेरा श्रधिक रखना पड़ता है। कातने कीं गति ३०० तार रख कर ह शंक का सूत, कातनेके लिए जो फेरे लगें-में उसकी अपेक्ता उतनी ही गति से ३६ अंक का सूत कातने के लिए तकुने का फेरा अधिक करोगा। क्यों कि ह अंक के सूत-के वर्ट की अपेक्स के दिंद अंक के सूत् में अधिक बट होता है।

तकुये के फेरे और सूत. का विट ये दोनी एक ही हैं।
इकुआ एकवार भूमा अर्थात सूत में एकवार या ऐंठन चढ़ा
रेसा माना जाता है। इस्रिक्ट वट पर फेरे का प्रमाण अव-

स्त के प्रद्धं का वर्गमूल × शाः = र्जल अर्द्धं के र इंच सस

सूत के श्रंक का वर्गमूल × शा= उस श्रंक का बाने के लिए १ इंच सूत में आवश्यक वट। बाने की श्रपेत्ता ताने के सूत में श्रिक वट की श्रावश्यकता है।

यदि तकुये का फोरा बहुत बढ़ गया तो भी यदि चक्र में फिसलन श्रधिक होती हो तो एस फोरे का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए फिसलन नहीं बढ़ने देना चाहिए।

साधारणतः ऐसी एक कहावत प्रचलित है कि यदि कातने की गति बढ़ानी हो तो तकुये के फेरे को बढ़ाना चाहिए। परन्तु तकुये के फेरे की गति बढ़ाने से कातने की गति बढ़ेगी ही ऐसी वात नहीं है। एक ठहराये हुए मर्यादित कालमें काते गये सूत की लम्बाई ही कातने की गति हुई। तकुये का फेरा बढ़ाने से, विमटी, या विमटी से (?) जो तन्तु छोड़े जाते हैं, यह किया उसी के प्रमाण से शीव होती ही है ऐसी धात नहीं। तन्तु जल्द छोड़ने व न टूटते हुए कातने ही से गति बढ़ेगी। तकुये के फेरे और तन्तु छोड़ने की गति सम प्रमाण में न होती से धागा टूटता रहता है और गति कम होती है। इस किए गति बढ़ाने के लिए तकुये का फेरा अनेक कारणा में से एक कारण है।

जिस श्रंक का सूत किसी गित से सदा काता जाता हैं वसी गित से यदि वसकी अपेक्षा यारीक मृत काता जाय तो तकुये के फेरे में यद्वी करनी होगी। वससे मोटा मन प्रश १४६

सरंजाम-परिचय

गति से कारने के लिए तक्क्षये का फेरा कम करना होगा।

किस शंक के लिए तकुये का फेरा कितना रखना ठीक होगा यह प्रत्येक कातनेवाले की कला पर निर्भर है। जिसे २ यट आता जाय वैसे ही वैसे समान रूप से तन्तुओं को पिरोने की कला जिन्हें सध जायेगी उन्हें तकुये का फेरा कम या ज्यादा करने से कोई हर्ज नहीं है। नये सीखनेवालों को तकुये का फेरा कम ही लगता है। कम फेरेवाले चर्खे पर सावकाश परन्तु श्रद्धट कातना आ जाय तब इच्छानुकूल जिसे संभाका जा सके उसी प्रमाण से फेरे में बढ़ती की लानी चाहिए।

मुख्य चक्र की त्रिच्या में घूमने वाले चक्र की त्रिच्या का भाग देने से जो भागफत आये वह मुख्य चक्र के एक फेरे में घूमनेवाले चक्र फेरे के बराबर होता है। त्रिच्या की जगह ब्यास और परिधि लेने से भी उदाहरण में कोई अन्तर नहीं होगा। एएन्तु यदि पहले की ब्यास लिया जाय तो दूसरे का भी व्यास ही लेना चाहिए और यदि परिधि लिया जाय तो दूसरे की भी परिधि ही लेनी चाहिए। तकुये का फेरा निकालने का भूए निम्न प्रकार होगा:—

मुख्य चक्र की त्रिच्या ÷ घूमनेवाले चक्र की त्रिच्या = मुख्य

कातते हुए वीचमें ही यदि फेरे कम करनेकी आवश्यकता जान पड़े तो थिरीं के खाँचे मे सूत कपेट कर उस आग को मोटा

चक्र के एक फोरे में घूमनेवाले चक्र के फोरे।

कर दें। इस त्रहं से कुछ देर तक फेरे कम फिरेंगे।

चक को गति देते सम्य शक्ति का उपयोग करना पदना तय चक्र को वेग पूर्वक गित मिलती है। इस प्रकार से चक को गिव देने के लिए चक के गोलाकार में एक विशिष्ट स्थान होता है। उस स्थान पर चक्र का हरया आने पर इसे जरा सा धक्का Push दिया जाता है। यह धक्का प्रत्येक फेरा पूरा होने पर दिया जाता है। इससे तक्ष्ये की गति में समा-नता नहीं रह जाती। एक सम्पूर्ण घागा काठ लेने तक मुख्य चक के जितने फेरे होंगे उतनी ही बार ऐसे अक्के दिये जाते हैं श्रीर उसका श्रसर तकुये के फेरे की संख्या पर होता रहता हैं। इस तरह जब बका दिया जायेगा तो वक्तुये का फेरा उस समय बढ़ेगा झीर वाद में फिर कम होता जायेगा। तकुये के फेरे में होनेवाली तवदीली तन्तु छोड़ते समय फिरकी को मालृम हो जाती है। धका देते हुए मुख्य, चक्र को घुमा कर कातने की यदि स्वाभाविक प्रवृत्ति हो तो वह हानिषद है इसे अलग प्रवाने की श्रावश्यकता नहीं। तकुत्रा धूमते रहने पर जो श्रागाज होती है उसमें समानता रहे तो मानों तकुये को सम प्रमाण में फेरे मिल रहे हैं ऐसा सममना चाहिए। श्रीर यदि उस श्रावाज में चढ़ाव उतराव होता हो तो फरे में कम या अदिक तपदीली हो रही है ऐसा सममता चाहिए। सारांश:--

१-मुख्य चक्र के एक फेरे में होनेवाले तरुं, व

को 'तक्कये का फेरा' कहते हैं।

२-तकुये का फेरा बढ़ाने से गति बढ़ेगी ही ऐसी बात नहीं। ३-एक ठहराये हुए मर्यादित समय के बीच काते हुए सूत

की लम्बाई को कातने की गति कहते हैं।

४-गति समान रखते हुए सुत के श्रंक में यदि हैर फेर

करना हो तो तकुये के फेरे में हेर फेर करना पड़ता है।

४-सूत का बट तकुये के फेरे पर निर्भर है। तकुआ के एक

बार घूमने से सूत में एक ग्रंट चढ़ा ऐसा कहा जाता है।,

9-किस अंक के लिए कितना बन दियां जाय यानी तकुये

के फेरे कितने हों यह कातनेवाले की कला पर निर्भर है।

८-घिरीं के खाँचे में सूत लपेट कर भी तकुये का फेरा काम बलाऊ तौर पर कम किया का सकता है।

९-मुख्य चक्र के गोताकार घेरे के अन्दर एक विशिष्ट स्थान , पर धदके देते हुए कातने से त्कुये के फेरे पर अनिष्ट परिणाम होता है।

शिचकों को सूचनाः—

१-गणित- वर्गमूत निकातना ।

२-वीजगणित- समीकरण।

३-चक्रो के आपसी व्यवहारों की योजना।

सावक्षी चर्खा

सावती चक एक प्रामीण चक है। इस चक्र कः सुख्य चक्र जमीन से समकीण बनाते हुए घूमता है। यदि इस चर्ले की विशेपतात्रों को जान लें तो इसका महत्व सरलता से सममा जा सकेगा। अर्तः सर्वेप्रथम इसकी विशेपतात्रों को ही हैलें:—

- १ बुख्य चक्र का व्यास १५ है।
- २ १:२ के प्रमाण या अनुपात से गति चक है।
- ३ इसमें स्प्रिंग क्षगी हुई स्थिर मोढ़िया लगा है।
- **४ तकु**त्रा तिरछा रखा गया है।
- ५ मोदिया में चमराव की रचना विशेष प्रकार की है।
- ६ इसमे वागी या हत्था यो चलीना तथा फिराने के लिए पतली क्षकड़ी लगी है।
- ७ तीन कीट का परेता धुरी पर लगाया गया है।

इसमें से जगभग प्रत्येक के सम्यन्ध में स्वतन्त्र रूप से श्रतग २ विचार पिछते पाठों में किया गया है; यहाँ पर सम्पूर्ण ले विचार किया जायगा।

हुस्य पक्र १४ इंच व्यास का होते हुए भी गति चक पीच

में मजीठे या मौभ पर लगाने से ३० इंच न्थास वाले चक के वरावर काम होता है। यदि ३० इंच व्यास का चक्र रखा नाता तो मनीठा या मोभ ४५ इंच जम्बा रखना पड़ा होता। ग्रौर उससे इथ-लकड़ी का फायदा नहीं मिला होता। चक युन्दर तथा छोटा नहीं बन पाता। गति चक्र की वजह से तकुयं के फेरे की संख्या में वृद्धि हुई और तकुये को तिरछा रखने में सहायता भी हुई। गति चक्र-की वजह से चक्र थोड़ा भारो धुमता है। और इसी प्रमाण से इत्थे या चलौने की लकड़ी का फायदा भी कम होता है। मोदिया में चमरल जंगे होने से माल के विर्धी पर आने की स्वामाविक दिशा और तकुवे का याग्य स्थान ढूंढ निकालने में सरलता हुई। व्यास छोटा होने की वजह से धुरी पर १ फीट परिधि का परेता ही बैठाना पड़ा है। यह समय की अनुकूलता की हिं से हानि हुई है।

सावली चक्र की एक और विशेषता है अर्थात् वह घर घर घराया जा सकता है। उसे दुक्त कर लेना आसान है। किसी भी प्रम में आसानी से बन सकता है। सामान्यतः सावली चक्र का माप नीचे लिखे अनुसार है। १ वहा पिढ़ई १॥ फीट लम्बी ३ इंच चौड़ी और २ इंच मोटी २ मजीठा या मोभ ४०"×३"×१॥"

३ छोटी पिढ़ई ६"×३"×१॥"

४ बड़े खूंट रा'×३"×१॥" प्रत्येक, कुल २ नग ।

५ पखड़ियाँ १।'×१॥"×१" प्रत्येक, कत ८ नग ।

- ६ भेलनी या मूंड़ी था।" × ३" मोटी गोलाई का।
- ७ धुरा या धुरी १॥'×३" मोटी गोलाई का।
- ८ वागी या इत्था धा"×३"×१।"
- ξ मोदिया $\xi'' \times 311'' \times 5''$

चर्का खरीदते समय नीचे लिखी यातो पर ध्यान देना पड़ता है।

- १-वड़े खूंटे समकोण बनाते हुए सीधे हों और टीले डालें नहीं।
- २-मजीठा या मोभ वड़ी पिढ़ई श्रीर छोटी पिढ़ई से सम-कोण बनाते हुए हो श्रीर उनके जोड़ मजबृत हों।
- ३-पंखिद्याँ ढोली ढाली नहीं।
- ४-धुरा या धुरा लूंटो के छेद ने क्रायन्त सकत या ही ने न हों।
- ५-मोहिया, गति चक्र तथा मुख्य चक्र एक सीय मे हो।
- ६-गति चक्र समाहित True (सज्ञा) दोना चादिये ।
- ७-मुख्य चक्र भी True यानी समादित व गोल हो।
- प-त्रागी या हत्था धुरी पर कस कर चठ वा गवा हो।
- ६-वाँस की चकरी इतनी सस्त न हो कि चक ही न घूम सके।
- १०-परेता योग्य परिधि का और धुरी पर कस कर वैटाणा गया हो।
- ११-तार कड़ी परेते के कीचे योग्य स्टान पर हो । १२-ख़ुर समान ऊँचाई के हो ।

१५२

सरंजाम-परिचय

सावली चक्र में खैर, सागौन और विवला तीन प्रकार की लक दियाँ इस्तेमाल में लाई जाती है। फौलाद, लोहे और बीड़ ऐसी तीन घातुचें भी भिन्न २ स्थानों पर उपयोग में लाई जाती

सावली चर्ले की कीमत दो रुपये हैं।

पाठ सैंतीसवाँ

, यखदा चुक्र

१-मुख्य चक्र ८" व्यास का है।

२-मुख्य चक और गति चक जमीन से समानान्तर हैं। 'रे-गति चक्र में दो चक्रों का एक दूसरे के साथ १:४ का

चनुपात है।

ध-मुख्य चक्र और गति चक्र के भीच का अन्तर गणित के नियम की अपेता कम है क्योंकि इसमें सिंग्ग का प्रबन्ध किया गया है।

५-तकुत्रा जमीन से वीस अंश का कोए बनाये हुए हैं।

ई-तक्षे के फेरे सावली चक्र के बराबर ही यानी १२० के श्रासपास है।

७-मोदिया में स्प्रिंग होते हुए भी उसे आगे पोछे सरकने योग्य बनाया गया है।

- ८-मोढ़िया में चनरख़ की रचना निश्चित है उसमें कोई
- ९-परेना ४ फ ट का परन्तु स्वतंत्र है। गति वक्र पर रख कर अमीन से समानान्तर घुमाने के योग्य है।
- १०-तम्पूण चक्र छोटा छीर थोड़ो जगह में रह सकते जायक है।
- ऊपर लिखी प्रमुख विशेषनाये इस चर्छ की धनावट में हैं।
 - १-कमानीया मिंशगकी दजह से चक्र पर माल की पूर्ण परुइ रहती है।
 - २-चक्र छोटा रहते हुए भी गति चक्र के कारण फेरे पूर्ण रूप में मिलते हैं।
 - ३-परेता घुवाने को पद्धति श्रधिक सरत होने की दजह से गति पूर्वक सूत उतारा जा सकता है।
 - ४-गित चक्र थाड़ा और विर्री लगभग खड़ा रहने से चिरीं पर माल की पकड़ धच्छी रहती है।
 - ५-काम में कमां न लाते हुए आकार में छोटा श्रीर युविधा-जन्म है।

जन निसे प्रमुख लाभ इस चर्चे से होते हैं। इसी प्रकार इस चर्चे में नीचे लिखे श्रमुसार हो चार दोप भी पाये जाते हैं:—

१-गावों में नहीं वन सकता। २-मोदिया में आये हुए या पहते से ही मीजूद दोप कातने याजा दूर नहीं कर सकता । बद्दे की मदद लेनी पहती है। क्योंकि चमरल की रचना ही उसी मकार की है। के मोटा सूत कांत्रते समय के इन्ना चमरल से बाहर

निकला करती हैं। सामान्यतः यरवदा चक्र की नाप नीचे किसे शतुसार रहती है।

१-वन्द सन्दूक की नाप १। फ़ीट × ध।"× ३"

२-खोले हुए सन्दूक की नाम २॥ कीट×९॥"×१॥" ३-मुख्य चक ८" व्यास व ३" मोटा

ध-गति चक्र ७" व्यास व ६" मोटा ५-मोदिया २॥" लम्बी २" चौड़ी व ६" मोटी । ६-छोटा डिव्ना ७।" लम्बी ×२॥" चौड़ी ×१॥ खोखती

यरवदा वह देख कर तेते समय नीचे किस्ती बासों पर

१-रबद् के खुर वंरावर ठोंके गये हों।
२-सन्दूक को जोड़नेवाला कन्जा कसा हुआ और न्यवस्थित वेठाया गया हो।

३-छोटे डिज्यों के ढकत, गति चक्र का ठोकर व मोदिया को निकालने व लगाने योग्य सुविधा हो। विलक्ष कसा हुआ तंग न हो। अ-गति चक्र और गुल्य चक्र सही या सच्चे (True), हों। ५-मूठ फिरती हुई हो, पटरी से जफड़ी हुई न हो।

.६... मुख्य चक्र का खूंटा हिनता हुआ न हो।

७- चर्ले के प्रत्येक जोड़ पक्के और मजवृत हों।

८-कमानी या स्प्रिंग ठीक काम देनेवाली हो।

यरवदा चक्र की फीमत देश से था। रूपये तक होती है। विना सन्दूक वाले यरवदा चक्र को किसान चक्र कहते हैं। किसान चक्र की कीमत रे) होती है।

बाठ ग्रहतीसवाँ

मरान चर्काः

१-दो तकुषो पर दो हाथों से सूत काता जाता है।

२--पैर से गित दी जाती है।

३-मोड़ी हुई घुरी, जोड़नेव ला ढंडी और पायदान की

रचना सीने की मशीन की तरह होती है।

४--तकुये घरणी मुखी रहते हैं।

५-मुख्यं चक्र को ज्यास ३० इंच रहता है।

६—मोदिया में 'स्प्रिंग नहीं रहती है परन्तु न्त्रिंग रोड से काम लेते हैं।

७- स्टूल ऊँचा लेना पढ़ता है।

अन्य प्रमाण करण करण के अन्य अन्य को क्रिकेट

८-- मुख्य धक खड़ा घूमता है और तक्क्ये की चिरियाँ

श्राड़ा घूमती हैं।

E-धुरी के दोनों सिरों पर परेते लगे होते हैं श्रीर दोनो पर एक साथ सूत उतारा जाता है।

१०-इसकी कीमत १०) है।

ष्याजकल प्रचलित मगन चर्ले की दो किस्मे हैं।

१-अहमदाबाद वाला—सायकिल की पैंडिल की तरह पैडिल को रचना।

२-मूल का-र्धाने की मशीन की पद्धति की रचना।

यहाँ पर मूल पद्धति के मगन चर्ले की रचना पर ही विचार किया गया है। तकुये की वट देनेवाली नोक जमीन की छोर मुंद्द किये हुए रहती हैं और जमीन से शा फीट ऊँ वाई पर होती हैं। स्टूल पर बैठने के बाद तकुये पर बट देनेवाली नोकें कातनेवाले की आँखों के सामने आती हैं इसलिए कातते समय धागे को जमीन की और भुकाते हुए कातना पड़ता है और लपेटते समय हाथ ऊपर ठठाकर तकुये पर सूत लपेटना पड़ता है। नवीन धागा कातना शुरू होते ही दोनों समय हाथ तकुये के पास से सीधे जंघे तक अपनी ओर नीचे खींचते हुए लाना पड़ता है। और वाद मे थोड़ा सा वगल मे लाना पड़ता है।

चक्र में गति देते समय मुख्य 'चक्र कातनेवाले की छोर आता हुआ घूमता है। चक्र दोनों घुटनों के वीच कातनेवाले के सामने घूमना है। चक्र फिराने के निए उसके धुरे को टेढ़ा करना पड़ता है और उस जगह पर जोड़नेवाला छडा जुड़ा रहता है। पायदान को ऊतर नीचे हिलाने से चक्र फिरने जगता है।

मुख्य चक ३० इंच ज्यास का गवने से तकुचे का फैरा. गांध चक न लगाते हुए भी १०० से १२५ तक मिल सकता है। गांत चक्र लगाने में चर्चा भारी घूमता है व पायदान की यह तकतीफ चक्रे के लिए अधिक हानिप्रद है।

मुख्य चक्र खड़ा और तकुये की विश्विं छ ड़ा फिरनी रहती है और वह मुख्य चक्र के ठींक ऊपर ही घूनती हैं अतः भाल की दिशा बदंतने के किए Spring Rod यानी निश्रा लगी हुई छड़ को आवश्यकता पणती है। सिंग्रा राह पर घूनने वाली घिश्विं स्वतंत्र घूमती रहती हैं भीर उस पर से माल बल खाती हुई योनी देही मेड़ी होती हुई जाती है। इस छड़ में गिंग्रा तगी होने से माल को सदा छुछ अंश में तग रखने का काम वह करती रहती है। इसके आतिरिक्त निंग्रा राड का आगे पीछे सरकाने की भी गुंजाइश रहती है।

धुरो के दोनो सिगे पर दो परेते न्यिर रूपसे कस नर बिठाये हुए रहते हैं श्रीर तकुये पर से श्रानेवाना घागा परेते पर ठीक से कपेटा जाय इसलिए दो तार विदयाँ दो जगहों पर लगाई हुई रहता है। तकुये की खड़ी कम्बाई के ठीक सामने रपट सर्जाम-परिचंय

एक दूसरे परेते पर सरल रेखा में तार किंद्गों के लिए एक लकड़ी की पहीं मगन चक्र के मुख्य दी खम्भों पर तकुये के नीचे और परेते के उपर लगाई जाती है। भरे हुए तकुये पर से धागे को परेते पर जोड़ दे और उसे इन तार किंद्गों में ला कर डाल देंवे। इसके बाद चक्र को घुमाने से तकुये पर का सूत अपने आप परेते पर लपेटा जाता है। तकुये पर से सूत खतारते समय चक्र पर की माल उनार देनी महती है।

मुख्य चक्र के ऊपर दो माल दोनों तक्किं को घुमानी है'।

धुरा के मोड़े हुए माग की लम्बाई रै।" होती हैं। चौढ़ाई
रै इंच रहती है। लम्बाई बढ़ाने से पायदान अधिक प्रमाण में
कपर नीचे होता रहेगा और उसे कम करने से कम प्रमाण में।

पायदान यदि प्रमाण से अधिक ऊपर नीचे होगा तो इससे
फिल्ली और जंबे की नसों को तक्कीफ होगी और यदि वह
प्रमाणापेना कम ऊपर बीचे हुआ तो चर्का भारी घूमने लंगता

दो तकुआ होते हुए भी एक तकुआ वाले चर्ल से दूनी गित नहीं आती इसका कारण यह है कि धागा दूटने की वकह से या अन्य कारणों से एक तकुआ रोकने पर दूसरा भी रोकना ही पढ़ता है। और इस तरह समय बरणाद होता है। भरे हुए तकुओं पर से सून उतारते समय भी यही अड़चन होती है।

ÊĹ,

स्मिन राउ पर-धूमनेवाली विदिशों की मोटाई वहाँ तक सम्भव हो कम ही रमी जाती है वह U आकार के कोंचवाली होती है क्योंकि वहाँ वर्षण जितंना ही कम हो उतना ही कम होने को जरूरत है। स्थिन राड पर चार विरियों धूमती हैं और उनमें से प्रत्येक जोड़ी में से दोनों विरियों एक दूसरे के प्रतिकृत दिशा में घूमती हैं।

इस पद्धित के चलें में मुख्यचक को घुमाते समय मृत विन्दु की श्रव्यचन नये सीखने बालों के लिए क्ष्टप्रद होतों है। मृतिन्दु पर ककजाने पर चक को थोड़ों सो गति दिये विना केवन पायदान के द्वारा वह वृत्य हो नहीं संस्ता। मृतिदिन्दु पर खड़े हुए चक्र को घुमाने के लिए प्र रम्भ करने पर पायदान पर कितना भो वजन डालने से भी वह नहीं घूमता। उसका मृतिबन्दु ज्यों ही विसक, जाता है त्यांहों वह स्वाभाविक रूप से घूमने लगता है। धुरों, का भोड़ा हुआ भाग और उंडा सम्पूर्ण गोलाकार में दो बार एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसकी यह सरल रेखा जिन दो विन्दुओं पर आकर सध जाता है उन्हें हीं मृतिबन्दु कहते हैं। थोड़ी बहुत आदत हो लाने पर मृतिबन्दु टालते हुए स्वामादिक रूप से कातना आ जाता है।

मगन चर्षे के चारो खुर लमीन पर टिके रहना आवश्यक है। श्रोर चर्का डॉचा होने की वजह से लमके विए ज्मोन भी वरावर सतह की होने चाहिए। चर्का उगमगाते रहने से कातनेयाला काम करते समय उन्दिय हो जाता है।

सामान्यतः मगन चर्खे की नाप नीचे बिखे अनुसार होती है।

१-चौकठ बाहर बाहर २॥'imes१।' imes१"

२-चौकठ की लकड़ी ३ इच चौढ़ी स्त्रोर २ इंच मोटी।

३-पायदान १० $"\times$ $। | "\times १"$

४-खम्भा ४'×३"×२"

६-जोड़नेवाली डंडी तथा धुरी आधा इच चौरस लोहे की सलाई की जोड़नेवाली डंडी २०॥ इंच लम्बी और धुरा

या धुरा २२ इंच लम्वी ।

७-पंखड़िया ३०"×१॥"×पौन इंचं।

प-मोद्धिया: १३" × ३" × १"।


-९-स्प्रिंग राड का श्राधार १' \times १||'' \times १''

१०-स्प्रिंग रांड १०" लम्बी ३ सुती कोटाई की गोल।

मगन चर्खें पर सूत कातने के लिए ७'×५॥" जगहं लगती है। ऊँचाई में ४ फीट जगह की जरूरत होती है।

मोहिया में नशा सुवार

मोदिया में श्रीज क्व एक उपयुक्त सुनार हुआ है। यह-वदा या किमान पक के मोदिये पर तकुत्रा रम्शे की सकेल पर धूमता रहता है। इन चर्खी पर थोड़ा सः मोटा स्त्र चुटवी दमाकर कानना प्रायः श्रमम्भव होता है। मोटा या बटवा था



श्रीर चिरीं के बीच में का श्रन्तर प्दाया गया है। निर्धिते रसपार कृत्र भन्तर घटा दार तक्षे की लम्बाई पहने जिसनी याने सात हंच रजी गयी है। इस प्रकार जो मोदिया बनेगा वड़ इस चित्र की नरह हो लेगा।

[सामने से द्विनेशाली याजू। चित्र के तार न्यूने के वराषर (actual size ; हैं।]

६-गति

ब्याख्या

१-कस या मजवूती—सृत की तनाव या घर्षण सहन करने की शक्ति सृत की मजवूती कहलाती है।

२-समानता - सृत का व्याम लम्बाई में सर्वत्र समान होना सृत की समानता कहलाती है।

३-इंग्डं - लम्बाई और वजन के पारस्परिक सम्ब-न्यों को दर्शानेश्वाली संख्या हो श्रंक कहते हैं।

४-कम्प - लॉत का हवा में थरथरान कम्प कहलाता है।

५-स्वगति निता का अपने चारो और उत्तरे मीधे धूमना स्वगति व्हलाती है।

> -(१) एक सीमित काल मर्यादा के भातर काते गये सूत की लम्बाई को प तने

् की गति कहते हैं। (२) सीमित काल मयोदा के भीतर धुनी

्रहुई स्दूई के वजन को धुनने की गति । कहते हैं।

(३) सीमित कालमर्यादा के भीत्र प्योटी गई कई के बजन को छोटने के बि कि कि कि

७-चायर गेज -तार की मोराई अधवा व्यास नापने के साधन को वायर गेज कहते हैं। ८-श्रोटाई —विनोले से हाई को अजग करने की क्रिया को ओटाई कहते हैं। —कपास के तन्तुओं को श्रंगुर्विया ते सीवा ९-तुनाई करन की क्रिया को तुनाई फहते हैं। —एक में एक उनामते ऋरि कपनी हुई रूई में १०-धुनाई तन्तुत्रो को अनग २ धरना और स्वतन्त्र रूप से कार्यराकिशाली यनाना धुनाई 'कदगाता है। -तन्तुत्रों को एकत्र मिजाकर घट वेते हुए १ -क्रनाई धाना बनाने की किया को कताई कहते हैं। --तन्तुत्रो के साथ मिले हुए विनीले को १२-इपास कपाम कहते हैं। - विनीला निकाल देने के वाद कपास को रूई **१३**–हर्ड कहते हैं। -धुनी हुई लई को (की ?) कातने की किया १४-पूनी के लिए उपयोगी होने योग्य प्राकारकी मती को पूनी कहते हैं। —सूत के तन्तुओं को एकत्र वट देकर वनाये १४-सत

गये पांगे को सूत कहते हैं।

' १६४

सर्जामं-परिचय

१६-तकुये का फोरा — हुख्य चक्र के एट फोरे में तकुये के होने वाने फोरे की संख्या को तकुये का फोरा कहते हैं।

१७ सूत की यह '-एक इंच सन्वाई में सूत के बट को सूत का बट कहते हैं।

परिक्षिष्ट २'

कोष्टक

१-१६ आने अर्थात् १ तोला २- ४ फीट अर्थात् १ तार ५ मोले ,, १ छटांक १६० तार ,, १ तटी ८ छटांक ,, आधा सेर ४ तटी ,, १ गुर्ही १६ छटांक ,, १ सेर ३-१२ इंच अर्थात् १ फूट १ ४- ६४० तार ३ फीट ,, १ गज अथवा

४ फीट ,, देन्तार ं, ४०' कित्यों १६ तार ,, १ कजी अधना १० फबी ,, १ लटी ४ लटी,

ि ४ कटी ,, १ गुरडी

५-एक छाने भर मे जितने तार इतना ही सून का अंक । 'ई-एक तोला भरे वर्जन में जितनी कलियाँ होंगो उतना ही सूर्व का अंक होगा।

- ७-रो छटाष्ठ भर वजन में जितनी किंतियाँ वतना ही उम नृत का श्रक ।
- ८-म्यार्था सेर यानी 80 तोले में जियनी गुरिडयाँ उतना ही उस सृद का श्रंक।

छन्तर×१० ९-,छ) ——=सूत में प्रनिशत छम्प्यानता। छोसत अक

(भा) काममानता × द्योसन अक = भन्तर

(इ) श्रन्तर×१०० स्। का करू

र्य्यानता टॉचने के लिए, लिए हुए सून के कम से इ.व कीर श्रिक्त से मिवक श्रकों के श्रन्तर को 'श्रन्तर' कारते हैं। /

१०-व्यास×६२/०=परिघि।

११- अ) सूत के श्रंक का वर्गमूल × शाः=गने छे एक इंच स्त में श्रावारयक बट ।

(आ) सूस के अंक का वर्गमूल × ३॥= माने के एक इंच सृत में धावश्यक दट।

१२-५० तीले लर्यान् सामा सेर

८० ताले ,, १ सेर

४० रोर ., १ मन

२० मन ,, १ एक खडी

१२-सृत के श्रक का दर्गमूक× रणा≔ स्त का व्यास ।

लकडी का कोष्टक

कताई धुनाई इत्यादि के लिए लगनेवाले साधनी या आंजारों के प्रत्येक खुने हुए भागों अथवा सम्पूर्ण में कितने घन फीट ज़कड़ी लगती है उसका ऑकड़ा नीचे दिया गया है। ये सब ऑकड़े आनुसानिक हैं और ऐसे आकार की लकड़ी का दिसाब लिया गया है जो साधनों को उपयोगों सिद्ध हो।

विसाय लिया गया है जा सायना का उपयोगा सिद्ध हो।				
साधुओं का नाम	ल2-इी की जात	घन फ़ूट	एक घन फूट तकड़ी का भाव	
्रपूनी पाट(पटला,पटरा)	सःगीनं	१/१२	२॥)	
हर्भा	*3	8/20	5 € ()	
- पंद्या (३॥' धुनको का)	59	શ્/ચ્છ	p (
पंखां (३' घुनकी का)	99	र्भृश्च	29	
मस्थेके साथ डंडं नगर (दो धुनिकयें) के लिये । एकत्र लेना पड़ता है		१/६	25	
इसलिए) ३॥ फुटी धुनकी के लिए। ३' धुनकी के लिए डडी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	-	
नग २ सम्पूर्ण ३५ फुटी धुनकी	33	१/३२ १/१०	" (?)	
				

माधनों का नाम	लक्ड़ा की जात	घनफूट	एक घन फुट लइडी का भाद
सम्पूर्ण ३ फुटी धुनकी	·	8/8	રાા)
गांदिला शाकुरी	,		
धुनकी के लिये	खेर, दबून	१/२१६	×
गोटिला ६ फुटी	ं व		
धुनभी के लिए	शीमग	2/266	×
मोदिंया	सागीन	१/१४४	રાષ્ટ્ર
भटं रन	91	१/१७२	37
परेता	91	१.८०	31
सावली चारु का म्टेंड	13	१'४	13
,, ,, के दृसरेभाग	75	१,/=	49
सावती चक्र सम्पूर्ण	19	3,6	•• ,
यरवदा चक	23	१/४	,
मगन चक		8	39

परिग्रिष्ट ४

सायनों या श्रीजारों के नाम

कपास से ले कर सूत जातने की किया नक जो जीडार इस्तेमाल में लाये जाते हैं उनके तथा उनके विभिन्न भागी के नाम भी यहाँ दिये गये हैं। उसी के छानुसार सलेप में प्रधे भी दिया गया है।

`		•	
कम . संख्या	श्रीजारों के नाम	लिंग	अर्ध
3	स्वाई पटरी		कपास खोटने का सबसे लखा
/ \$	पर्जी (ऋोटनी)		हाथ से वेलन को गति देकर वर्णास श्रोटने का साधन।
3	कवा 🦻		चर्ले में वारीक लोहे की सलाक।
ે ક	बाट		चर्खी में लकड़ी का बड़ी बेलन्।
, 'eq	इस्थायाचलीन पेच		वृद्धीमें बेलन को घुमानेका साधन। कहा को लाट दोनों को अकड़ने के
		ľ	लिए दोनों पर स्कू के समान बनाये गये सॉचे।
·	9		क्रेड धुनने का साधन।
,' ' ५	पंखा .		धुनकी में लगाई जानेवाली एक खास बाकृति की पटरी।
_9	इंडी		जिसमें पंखा लगा होता है और
			जिसे पकड़ कर रुई धुनी जाती है
9.0	्रमूठ :	ĩ	वह तम्बी डंडी।
, 40	1	1	जाता है वह गोताकार भाग।
- 88	मस्था	- , *	हिंडी के पंसे के विरुद्ध साग क सिरा
	***************************************	-	

क्रम संख्या	मीजारों के नाम	सिंग	थर्भ
१्२	अटकनी		णंडी पर लपेटी हुई तांत मरवे पर से मोट कर दो झाते समय खिसक न जाय, इखके तिए टोकी
84°	समतो त विन्दु		गई एक छोटी खंटी। सुद्धी का मध्य। इस विन्दु पर धुन का उठाये हुए रखने से उसके दोनों मिरो का वजन समान होता है।
१४	गोटि ला	,	धुनने के लिए तांत पर प्रधार करने
१५	गोटियाँ		का साधन। गोदिता के दोनों खिरों के गोस भाग।
18	छटकती		गाटियों का वह भाग जो तांत से टकराया फरता है।
१७	गाटिले की ढंढी		गोटियां के बीच का पतला भाग।
१८	धनुष्य -		धुनते समय घुनछी छो उठाचे रखदे ैं जा अस कम हो इस्तिए उपयोग
			में लाई जानेवाली एक धनुष्य के समान कमान ।
१ ६	कमची		धनुष्य की वाँस की कमदी।

क्रम

संख्या

श्रीजारों

के नाम

लिंग

₹0	प्रत्यवा	क्रमचाम बाधागइ धनुष्यका ढाराज
ર શ્	त्राँत की ताँत	बकरीकी ,श्रॉतड़ीसे बनाईगई डोरी।
२२	पुट्ठे की ताँत	जानवरों की पीठ पर के पुट्टे की
		बनाई गई डोरी।
द३	गांठ '	तांत के सिरे पर रूईके द्वारा बाँधी
		गई छोटी सी गाँठ।
ર૪	फाँसा या फंदा	पंखे पर गांठ को पकड़े रहने के
		तिए वनाया गया फन्हा।
રૂપ	काँकर पट्टी	पंखे पर लगाई गई बकरी के कच्चे
-		चमड़े की पट्टी।
२६	ञ्चात्मा	पंखे की लकड़ी और काँकर पट्टीके
4		बीच पोपलापन निर्भाण करने के
		तिए लगाई गई कॉकर की छोटी
		दुकड़ी ।
२७	जन्हारी	पंखे में आत्मा का योग्य स्थात।
		इस जगह आत्मा के आते ही
		आवाज मधुर निकलती है।
२८	चमड़े की पही	मत्थे पर तांत का लकड़ी से घपण
•		न हो इसके लिए उसमें ठोकी गई,
<u> </u>		कमाये हुए चमड़े की पट्टी।
CHI/CE SOL		

कम् संख्या	ष्ट्रीजारों के नाम	विंग	प्रधी
βō	, हत्या		जिस पटरी से पूनी दान कर नेली
		-	जाती है उसे इस्था कहते हैं। उस
١			सें अपर मूठ बगी होती है।
३८	षटनी		तांत और कॉकरपट्टी को तंग करने
_			के लिए फाँसे को तंग करनेवाली
Í		,	छोटी सी तकड़ी।
इ९	तंकली		सुत कातने का सबसे सस्ता और
			सब से सरस साधन।
80	रकती की हंडी		सूद अरने के लिए तथा स्तमें घट
	, '		देने के लिए जगाई गई फीलाद की
	,		यारीक सताई। ~
८१	चकती ।		तकली की ढंढी पर पायदाद सुमा '
	,		बैठाई गई पीतल की चकती।
હર	नाक		तक्रवी को षट देनेवाला चपटा
		Í	चौर खाँचेदार भाग या नोड ।
કર	श्रनी		चक्ती के नाचे पची हुई तकली की
			इंडा ।
୫୫	घाटेर न		तक्रला पर को सूत चलारने.का
٠			स्रधन। . ,
છષ	राख	7	तकली का गति देने में उपयोग मे

क्रम अं ख्या	ष्मीलारों के नाम	र्लिंग	পৰ্য
			धानेवासी फोदते की चिक्रनी सफेद राख।
84	पुष्टिपत्र या दुपती	•	तकती फिरते समय जिसपर टिफी हुई घूमती है वह मोटा फागज।
Be	सावन्नी चर्छा		सुत कातने का प्रामीय साधन ।
-86	तुम्बा या मृंड़ी		सावती चक्रमें मुख्य चक्र की घुरी
ध ९	तार कड़ो		पर विठाई गई पिपोंके यीच गोल लकड़ी का हुदरा। परेते पर परेतते समय जिसमें हो
			कर सून परेते पर जाता है वह छंगृठी।
ૡ૦	विद् ई		सायली चक के धाम्मे अस पर सड़े होते हैं वह लकदी।
48	खम्भे		सावली चक्र में जिनपर चक्र घूमदर
_ઇ ફ	। होटी निट्ई		सावती पक रे मोदिया जिस पर
५३	 सङाठा या मोस		विटायों जाता है वह पिड़ई। यही पिढ़ई भीर होटी पिट्ई छो जोड़नेवाली पटरी।
્ધષ્ટ	फान		चन्ने भीर पंतिहयाँ एक दूसरे से

क्रम संख्या	श्रीजारों के नाम	र्लिग	হ্মথ
عزيم . الله	माचीयामचिया हाथ-ज्ञकड़ी	•	न लगें, इसके लिए धुरी पर विठाये गये बॉस के अंगूठोदार दुकड़े। सावली चक्र पर सूत कातते समन -वैठने के लिए ली गई छोटी सी घोदिया। इत्थे या चलौने में अँटका कर हाथ
4 9 4 C	परेता स्प्रिंग		में पकड़ कर घुमाने की शकड़ी। तकुयेपर का सूत उतारनेका साधन। गाल को तंग रखनेके लिए उपयोग में आनेवाली स्प्रिंग।
48	तेल		घर्पणके स्थान पर डालनेकी वस्तु।
Ę.	धुराधरयासामी		जिनके आधार पर धुरी घुमती है।
Ęę	बागी, हत्था		सावली चक्र में चक्र को घुमाने के
६२	या चलोना खुर		तिए धुरोपर विठाया गया साधन । जमीन पर जिन पैरों के द्वारा चर्का खड़ा रहता है उसे खुर कहते हैं।
६३	धुरो या धुरा		,चर्खें ∕में चक्र की घुरी।
६४	गति चक्र		तकुये की गति वढ़ानेवाला चक्र।
६५	माल		चर्ले में चक को घुमाने के लिए उपयोग में लाई जानेवाली डोर्री

क्रम संख्या	श्रीजारों के नाम	र्लिग	શ્રર્થ
	श्रमाल		पंखड़ीवाले चर्खोंमें परिधि पर पंख- ड़ियों में घाँधी जानेवाली रस्सी या डोरी।
89	मोढ़िया		तर्कुत्रा जिनदो खम्भोंके आघार पर घूमता है उसमागको मो दिया कहतेहैं
ĘC	मिण या कंठी		धिरींका तकड़ीसे घर्णण न होनेपाये इसके लिए तकुये पर लगाई लाने- वाली खरही या ढोंड का दुकड़ा।
ξE	चकती या फिरकी		तकुये पर सूत भरते समय घागा कुकड़ी के पीछे न जाने पाये इसके लिए विठाई गई चकती।
00	चमरख		वस्त्रा जिसमे घूमता है वह दोनों भाग।
6 \$	सादी	•	तकुष्मा घुमाने के लिए जिस स्थान पर माल की रावड़ होती होगी वहीं स्त, करायल आदि वस्तु लपेटकर वनाई गई चील।
७२	विर्रो या गरेङ्गी		तकुये पर माल घूमनेके लिए वैठाई गई छोटी सी चकरी।
93	तकुत्रा		सूत को घट देनेवाली सुई।

208 खरंजास परिषद छीजारों . क्रस र्लिग अर्थ संख्या का नास सन्द्क में वन्द होनेवाला शहरी OB यरवदा चक चर्खा । 96 विना सन्दूष का यरवदा चक्र। किसास पक्र पैर से गति देकर दोनो हाथ से 96 मराम नुर्खी कातने का साधन। मगनचर्षे में जिखपर पैर रख फर 09 पायदान

> **इंडी** ः स्त्रिंग राड फिरती घिरीं

ਰੰਢੀ ।

या घोड़िया।

पायदान और घुरी को काइनेवाली सगनचर्के में मुख्य चक्र पर से तक्क्ये पर आनेवासी माल जिस हिलती हुई सलाई पर से 'होकर आती है उसे स्प्रिंग राड कहते हैं। स्त्रिग राड या कमान, सलाई, पर भाल, की विशा चूमती रहने वाली विरो मगन चर्चे पर फातते समय बैठने के लिए लिया गया ऊँचा आसन

गति दी जाती है वह पटरी।

😵 समास 🕸 ११ सितम्बर १९४४ ई०

स्टूब

84

30

Ser.

283

जोंदने नासी

१ खी दिसम्बर १९४६ से चर्खादि सरंजामी का विक्री दर १ यरवदा चक्र सादा 10) ,, यौ• 91 411) ર ३ किसान जक ۹) ४ धुनकी ३ ١١١١=) " प्र धुनकी ३' 뭐(=)!!! '1 17 ६ विहार वक 48 311) :3 ७ चर्नी 111=5 " ८ हाथा पाटला सेट 13 m ६ सताय बटरी सेट 33 1-) 23 ্• রফ্ডী II) 27 ११ नेहाय-इयोड़ी सेट

अलग अलग सरंजामी का दर निर्मन प्रकार ह—

-		•	_	
2	यरवदा चंक्र'का	परेतां : •••	' · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	प्रति
₹.	· · · · · · · · · · · ·	तकुषाः' ः	I-) '	'57
3	* * 32 *	, चकती घा॰***	٠ الز '	"
¥	. 79	चमरंखं,) / JI	95
×	* **	मोटां माल	` 'JIII'	,,
Ę	- , ,,	पतलां माल	``'' <i>\</i> '	, ,,
9	, » ·	नाभी नोड़ी "	[ॅ] १) ∕(छोटा [,] तः	यां बड़ा
		4 4 4	चका दो	नों का)
5	,	मोढ़िया 🔥	· = · · · · · · · · · · · · · · · · ·	प्रति
Έ,	बिहार चक्र का	तकुछा	=) ; '	1 : 57
१०	"	चेशरख ,	')II - 😘	٠, •• ,
११	,,	चकती टोन	الرائي الر	, 3 gg"
१२	गोठिला बड़ा तथ	ग छोटा 🕡	一、少家人	19
१३	काँडमोर जोड़ा	***	· -)H · ·	39
१४	ताँत लच्छी	3, (1)	, ' ŋii,	39,
१५	परेता बी॰ च॰	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *) फॉफी	सहित'
१६	दुवना यत्र	; ;	1	प्रति 🖰
		1	3 1	

